

Nylon-Laufbürste für Gewehre, 3er-Pack - Gewehr-Nylon-Laufbürste, 22 Caliber, 10er-Pack

[Reinigung](#) > [Bürsten und Reinigunsschüre \(Bore Snakes\)](#) > [Laufbürsten](#)

Die Tipton Nylon Laufbürsten sind unerlässlich für alle deine Reinigungsbedürfnisse bei Feuerwaffen. Tipton stellt hochwertige Bronze- und Nylonbürsten für jedes Kaliber her.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [Gewehr-Nylon-Laufbürste, 22 Caliber, 10er-Pack](#)
- Hersteller: [TIPTON](#)
- Artikel-Nr.: EU1001074
- Herst.-Nr.: 690246
- Kaliber: 22 Caliber
- Versandgewicht: 0.023kg
- Versandhöhe: 10mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 152mm
- UPC: 661120902461

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die Tipton Rifle Nylon Bore Brush
- Über uns

Sicherheitshinweise für die Tipton Rifle Nylon Bore Brush

Einführung

Die Tipton Nylon Laufbürsten sind unerlässlich für die Reinigung deiner Feuerwaffen. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Gebrauchsanweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Laufbürsten nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte die Bürsten außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfe die Bürsten regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwende die Bürsten nur mit geeigneten Reinigungsmitteln, die für Feuerwaffen geeignet sind.
- Achte darauf, dass die Bürsten nicht in die falschen Hände geraten und missbräuchlich verwendet werden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwende die Bürsten nur in einem gut belüfteten Bereich.
- Trage bei der Verwendung von Reinigungsmitteln geeignete Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille.
- Halte den Lauf der Waffe während der Reinigung immer in eine sichere Richtung.
- Vermeide es, die Borsten übermäßig zu beladen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Reinige die Bürsten nach jedem Gebrauch, um Rückstände zu entfernen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Überprüfe den Lauf auf Schmutz und Ablagerungen.

2. Verwendung der Laufbürste:

- Führe die Laufbürste vorsichtig in den Lauf ein.
- Bewege die Bürste gleichmäßig hin und her, um Ablagerungen zu entfernen.
- Wiederhole den Vorgang, bis der Lauf sauber ist.

3. Nach der Benutzung:

- Reinige die Bürste gründlich mit Wasser oder einem geeigneten Reinigungsmittel.
- Lass die Bürste vollständig trocknen, bevor du sie lagerst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bürsten gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Überprüfe, ob die Bürsten in einem Recyclingprogramm akzeptiert werden, bevor du sie entsorgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie können dir weitere Informationen und Unterstützung bieten.

Bitte beachte, dass diese Anleitung nicht alle möglichen Sicherheitsaspekte abdecken kann. Es liegt in deiner Verantwortung, sicherzustellen, dass du alle relevanten Sicherheitsrichtlinien befolgst.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de