

Brosse en nylon pour canon de carabine, lot de 3 - Brosse pour canon en nylon, calibre .22, lot de 10

[Nettoyage](#) > [Brosses & Cordons de Nettoyage](#) > [Brosses](#)

Les brosses à canon en nylon Tipton sont essentielles pour tous vos besoins de nettoyage d'armes à feu. Tipton fabrique des brosses en bronze et en nylon de haute qualité pour chaque calibre.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Brosse pour canon en nylon, calibre .22, lot de 10](#)
- Fabricant: [TIPTON](#)
- Référence: EU1001074
- N° fabr.: 690246
- Calibre: 22 Caliber
- Poids du colis: 0.023kg
- Hauteur d'expédition: 10mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 661120902461

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Brosse à Canon en Nylon Tipton](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Brosse à Canon en Nylon Tipton

Introduction

Les brosses à canon en nylon Tipton sont conçues pour vous aider à nettoyer efficacement vos armes à feu. En tant qu'utilisateur, il est essentiel de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Ce guide vous fournira des informations sur la sécurité, l'utilisation et l'élimination de la brosse à canon.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Utilisez toujours la brosse à canon en nylon Tipton conformément à son utilisation prévue.
- Vérifiez régulièrement l'état de la brosse pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne jamais utiliser la brosse si elle est endommagée.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de sécurité lors du nettoyage de vos armes à feu.
- Évitez de toucher les parties chaudes de l'arme après le tir.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de commencer le nettoyage.
- Ne forcez jamais la brosse dans le canon; utilisez une pression douce pour éviter d'endommager l'arme.
- Ne mélangez pas les produits de nettoyage avec d'autres produits chimiques non spécifiés pour éviter des réactions indésirables.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est complètement déchargée.
- Rassemblez tous les outils et produits nécessaires avant de commencer.

2. Utilisation de la Brosse :

- Insérez délicatement la brosse à canon dans le canon de l'arme.
- Effectuez des mouvements de va-et-vient doux pour nettoyer l'intérieur du canon.
- Retirez la brosse et vérifiez si des résidus sont présents sur la brosse.
- Répétez le processus si nécessaire jusqu'à ce que le canon soit propre.

3. Nettoyage de la Brosse :

- Après utilisation, rincez la brosse à l'eau claire pour éliminer les résidus de nettoyage.
- Laissez sécher à l'air libre avant de ranger.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas la brosse à canon dans les ordures ménagères.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en nylon.
- Si possible, recyclez le produit selon les directives locales.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact local de l'UE pour obtenir des informations supplémentaires. Vous pouvez également signaler des produits dangereux ou des accidents aux autorités compétentes.

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez assurer une utilisation responsable et sécurisée de votre brosse à canon en nylon Tipton. Assurez-vous de rester informé des mises à jour de sécurité et des rappels via la plateforme Safety Gate de l'UE.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr