

# **Brosse en nylon pour canon de carabine, lot de 3 - Brosse de canon en nylon pour fusil calibre 243/6mm, lot de 3**

[Nettoyage](#) > [Brosses & Cordons de Nettoyage](#) > [Brosses](#)

Les brosses en nylon Tipton pour canons sont essentielles pour tous vos besoins de nettoyage d'armes à feu. Tipton fabrique des brosses en bronze et en nylon de haute qualité pour chaque calibre.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## **Caractéristiques**

- Nom: [Brosse de canon en nylon pour fusil calibre 243/6mm, lot de 3](#)
- Fabricant: [TIPTON](#)
- Référence: EU1001075
- N° fabr.: 176663
- Calibre: 243 Caliber
- Poids du colis: 0.05kg
- Hauteur d'expédition: 35mm
- Largeur d'expédition: 54mm
- Longueur d'expédition: 147mm
- UPC: 661120766636

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Brosse en Nylon Tipton pour Canon](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour la Brosse en Nylon Tipton pour Canon

## Introduction

Merci d'avoir choisi la brosse en nylon Tipton pour canon. Ce produit est conçu pour vous aider à maintenir vos armes à feu propres et en bon état. Il est important de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation pour garantir une expérience sûre et efficace.

## Directives de Sécurité Générales

- Utilisez uniquement la brosse en nylon Tipton pour le nettoyage de canons de calibre 243 / 6 mm.
- Gardez la brosse hors de portée des enfants.
- Ne laissez jamais les armes à feu chargées pendant le nettoyage.
- Évitez d'utiliser la brosse sur des surfaces non recommandées, car cela pourrait endommager le produit.
- Inspectez toujours la brosse avant utilisation pour détecter tout dommage ou usure.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser la brosse si elle est endommagée.
- Portez des lunettes de protection lorsque vous nettoyez votre arme à feu.
- Ne pas mélanger les produits de nettoyage. Utilisez uniquement des produits recommandés pour le nettoyage des armes à feu.
- Ne pas forcer la brosse dans le canon. Utilisez une pression douce et constante.
- Évitez de toucher le canon de l'arme à feu après le nettoyage tant qu'il n'est pas complètement sec.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et sécurisée.
- Rassembliez tous les outils nécessaires avant de commencer.

### 2. Utilisation de la Brosse :

- Insérez la brosse en nylon dans le canon de l'arme à feu.
- Appliquez une légère pression tout en faisant des mouvements de va-et-vient pour nettoyer l'intérieur du canon.
- Retirez la brosse lentement pour éviter d'endommager le canon.

### 3. Nettoyage :

- Après utilisation, nettoyez la brosse avec de l'eau savonneuse et rincez-la soigneusement.
- Séchez la brosse à l'air libre avant de la ranger.

## Instructions d'Élimination

- Éliminez la brosse usagée conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas la brosse dans des lieux non appropriés. Consultez les points de collecte locaux pour les déchets.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour obtenir de l'aide.

## **Conclusion**

En suivant ces instructions de sécurité et d'utilisation, vous pouvez profiter pleinement de votre brosse en nylon Tipton pour canon tout en garantissant votre sécurité et celle des autres. Pour toute inquiétude, n'hésitez pas à consulter les mises à jour sur les produits rappelés via le système Safety Gate de l'UE.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)