

# **Brosse en nylon pour canon de carabine, lot de 3 - Brosse de canon en nylon pour fusil cal. 30/32, paquet de 3**

[Nettoyage](#) > [Brosses & Cordons de Nettoyage](#) > [Brosses](#)

Les brosses en nylon Tipton pour canons sont indispensables pour tous vos besoins de nettoyage d'armes à feu. Tipton fabrique des brosses en bronze et en nylon de haute qualité pour chaque calibre.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## **Caractéristiques**

- Nom: [Brosse de canon en nylon pour fusil cal. 30/32, paquet de 3](#)
- Fabricant: [TIPTON](#)
- Référence: EU1001078
- N° fabr.: 125012
- Calibre: 30 Caliber
- Poids du colis: 0.05kg
- Hauteur d'expédition: 32mm
- Largeur d'expédition: 52mm
- Longueur d'expédition: 150mm
- UPC: 661120250128

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour la brosse en nylon Tipton pour canons](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de sécurité pour la brosse en nylon Tipton pour canons

## Introduction

Merci d'avoir choisi la brosse en nylon Tipton pour canons. Ce produit est conçu pour vous aider à nettoyer efficacement vos armes à feu. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

## Directives de sécurité générales

- Assurez-vous de toujours utiliser la brosse dans un environnement sûr et approprié.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux.
- Vérifiez régulièrement l'état de la brosse pour éviter tout risque de défaillance.
- Ne pas utiliser la brosse si elle est endommagée ou usée.
- Respectez toujours les lois et règlements locaux concernant le nettoyage des armes à feu.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Portez des lunettes de protection lors du nettoyage pour éviter les projections de débris.
- Utilisez la brosse uniquement pour le nettoyage des canons de calibre 30 et 32.
- Ne jamais utiliser la brosse sur des surfaces chaudes ou enflammées.
- Évitez d'appliquer une pression excessive lors du nettoyage pour prévenir les dommages au canon.
- Ne laissez jamais la brosse dans le canon après utilisation.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### 1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et sécurisée.
- Rassembliez tous les outils nécessaires, y compris des solutions de nettoyage appropriées.

### 2. Utilisation de la brosse :

- Insérez la brosse dans le canon en veillant à ce qu'elle soit bien alignée.
- Faites tourner la brosse avec un mouvement doux et régulier pour éliminer les résidus.
- Retirez la brosse lentement pour éviter de rayer le canon.

### 3. Nettoyage après utilisation :

- Nettoyez la brosse avec de l'eau tiède et du savon doux pour enlever les résidus.
- Séchez soigneusement la brosse avant de la ranger.

## Instructions d'élimination

- Ne jetez pas la brosse dans des déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination appropriée des produits en plastique.
- Si la brosse est endommagée, suivez les procédures de recyclage appropriées pour les matériaux.

## Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact européen approprié.

## Conclusion

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de la brosse en nylon Tipton pour canons. Merci de votre attention à ces instructions et pour votre engagement envers la sécurité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)