

Brosse en nylon pour canon de carabine, lot de 3 - Brosse à canon en nylon pour fusil calibre 30/32 - lot de 10

[Nettoyage](#) > [Brosses & Cordons de Nettoyage](#) > [Brosses](#)

Les brosses en nylon Tipton pour le nettoyage des canons sont essentielles pour tous vos besoins en matière de nettoyage d'armes à feu. Tipton fabrique des brosses en bronze et en nylon de haute qualité pour chaque calibre.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Brosse à canon en nylon pour fusil calibre 30/32 - lot de 10](#)
- Fabricant: [TIPTON](#)
- Référence: EU1001079
- N° fabr.: 479395
- Calibre: 30 Caliber
- Poids du colis: 0.023kg
- Hauteur d'expédition: 1mm
- Largeur d'expédition: 121mm
- Longueur d'expédition: 178mm
- UPC: 661120793953

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Brosse en Nylon Tipton pour Canon de Fusil](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Brosse en Nylon Tipton pour Canon de Fusil

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour la brosse en nylon Tipton pour canon de fusil. Ce produit est conçu pour faciliter le nettoyage de vos armes à feu tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide afin d'assurer une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour le nettoyage des canons de fusil.
- Gardez les brosses hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Inspectez le produit avant chaque utilisation pour détecter tout dommage. Ne pas utiliser si endommagé.
- Évitez de toucher la brosse à des surfaces chaudes ou à des produits chimiques agressifs.
- Portez des gants de protection si vous êtes sensible aux matériaux de nettoyage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez la brosse en nylon Tipton uniquement avec des calibres compatibles (30 Caliber et 32 Caliber).
- Ne pas forcer la brosse dans le canon; cela pourrait endommager le produit ou l'arme.
- Utilisez des mouvements doux et réguliers lors du nettoyage pour éviter d'endommager le canon.
- Ne jamais utiliser la brosse si vous n'êtes pas sûr de la sécurité de l'arme à feu.
- Évitez de nettoyer l'arme lorsqu'elle est chargée. Assurezvous qu'elle est déchargée avant de commencer.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assurezvous que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Rassembliez tous les matériels nécessaires, y compris la brosse en nylon et un produit de nettoyage approprié.

2. Utilisation de la Brosse:

- Insérez la brosse dans le canon du fusil.
- Déplacez la brosse lentement et uniformément à travers le canon, en veillant à ne pas forcer.
- Répétez le processus plusieurs fois pour un nettoyage efficace.

3. Nettoyage de la Brosse:

- Après utilisation, rincez la brosse à l'eau claire pour enlever les résidus de nettoyage.
- Séchez soigneusement la brosse avant de la ranger.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en nylon.
- Si possible, recyclez la brosse conformément aux directives de recyclage de votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le fabricant ou consulter le site web officiel. Assurezvous de conserver toutes les informations relatives à votre achat pour référence future.

Merci d'utiliser la brosse en nylon Tipton pour le nettoyage de votre canon de fusil. En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de nettoyage efficace et sécurisée.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr