

Brosse en nylon pour canon de carabine, lot de 3 - Brosse de canon en nylon pour carabine 338 / 8mm, lot de 3

[Nettoyage](#) > [Brosses & Cordons de Nettoyage](#) > [Brosses](#)

Les brosses en nylon Tipton pour canons sont essentielles pour tous vos besoins de nettoyage d'armes à feu. Tipton fabrique des brosses en bronze et en nylon de haute qualité pour chaque calibre.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Brosse de canon en nylon pour carabine 338 / 8mm, lot de 3](#)
- Fabricant: [TIPTON](#)
- Référence: EU1001080
- N° fabr.: 437445
- Calibre: 338 Caliber
- Poids du colis: 0.05kg
- Hauteur d'expédition: 32mm
- Largeur d'expédition: 52mm
- Longueur d'expédition: 147mm
- UPC: 661120374459

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Brosse en Nylon Tipton pour Canons](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Brosse en Nylon Tipton pour Canons

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour la brosse en nylon Tipton pour canons. Ce produit est conçu pour répondre à vos besoins de nettoyage d'armes à feu. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de toujours utiliser la brosse en nylon Tipton conformément aux instructions fournies.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état de la brosse pour vous assurer qu'elle ne présente pas de signes d'usure ou de dommages.
- Ne combinez pas le produit avec d'autres produits chimiques ou nettoyants non recommandés.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours la brosse avec précaution pour éviter tout risque de blessure.
- Ne forcez pas la brosse dans le canon. Utilisez une pression modérée pour éviter d'endommager le canon.
- Ne laissez pas la brosse dans le canon plus longtemps que nécessaire.
- Portez des gants de protection si vous utilisez des produits de nettoyage supplémentaires.
- Évitez de toucher les poils de la brosse avec des mains mouillées pour prévenir la dégradation des matériaux.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et sécurisée avant de commencer le nettoyage.
- Rassembliez tous les outils nécessaires, y compris la brosse en nylon Tipton et un nettoyant approprié.

2. Utilisation :

- Insérez délicatement la brosse dans le canon de l'arme à feu.
- Faites des mouvements de va-et-vient pour nettoyer efficacement l'intérieur du canon.
- Retirez la brosse après avoir terminé le nettoyage et inspectez-la pour tout dommage.

3. Nettoyage :

- Après utilisation, rincez la brosse à l'eau claire pour éliminer tout résidu de produit de nettoyage.
- Laissez sécher complètement avant de ranger.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la brosse en nylon Tipton dans les ordures ménagères si elle est endommagée ou usée.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en nylon et suivez les instructions appropriées pour le recyclage.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre brosse en nylon Tipton, veuillez contacter le fabricant ou consulter les ressources disponibles en ligne.

En suivant ces instructions de sécurité, vous gardez non seulement votre sécurité, mais également celle des autres. Merci d'utiliser le produit Tipton et de respecter ces directives pour une expérience de nettoyage optimale.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr