

Brosse de canon Tipton en nylon, lot de 3 - EU1001082P - Brosse de canon en nylon 35 / calibre 9 mm, lot de 3

[Nettoyage](#) > [Brosses & Cordons de Nettoyage](#) > [Brosses](#)

Les brosses en nylon Tipton sont essentielles pour tous vos besoins de nettoyage d'armes à feu. Tipton fabrique des brosses en bronze et en nylon de haute qualité pour chaque calibre.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [EU1001082P - Brosse de canon en nylon 35 / calibre 9 mm, lot de 3](#)
- Fabricant: [TIPTON](#)
- Référence: EU1001082
- N° fabr.: 105458
- Calibre: 9mm
- Poids du colis: 0.05kg
- Hauteur d'expédition: 35mm
- Largeur d'expédition: 52mm
- Longueur d'expédition: 147mm
- UPC: 661120054580

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour la brosse en nylon Tipton](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour la brosse en nylon Tipton

Introduction

Les brosses en nylon Tipton sont conçues pour répondre à vos besoins de nettoyage d'armes à feu. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ces informations avant d'utiliser la brosse.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'utiliser la brosse.
- Ne laissez jamais la brosse à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Utilisez la brosse uniquement pour le nettoyage des armes à feu et conformément aux recommandations du fabricant.
- Vérifiez régulièrement l'état de la brosse pour vous assurer qu'elle ne présente pas de signes d'usure ou de dommages.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Portez des lunettes de protection pour éviter toute projection de débris lors du nettoyage.
- Évitez de forcer la brosse dans le canon; cela pourrait endommager l'arme ou la brosse.
- Ne mélangez pas les produits de nettoyage; utilisez uniquement ceux recommandés par le fabricant.
- Ne pas utiliser la brosse si elle est endommagée ou usée. Remplacez-la immédiatement.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

• Installation :

1. Vérifiez que l'arme à feu est déchargée.
2. Sélectionnez la brosse appropriée en fonction du calibre de votre arme (38 Caliber, 357 Caliber, 9mm).

• Utilisation :

1. Insérez la brosse dans le canon de l'arme.
2. Effectuez des mouvements de va-et-vient doux pour nettoyer l'intérieur.
3. Retirez la brosse et nettoyez-la après chaque utilisation pour prolonger sa durée de vie.

• Après utilisation :

1. Rangez la brosse dans un endroit sec et sécurisé.
2. Vérifiez que l'arme à feu est toujours déchargée après le nettoyage.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas la brosse avec les déchets ménagers.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des produits de nettoyage d'armes à feu.
- Si la brosse est usée ou endommagée, suivez les instructions de recyclage appropriées ou contactez un centre de déchets local.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter un point de vente autorisé. Assurez-vous de signaler tout produit dangereux ou accident.

aux autorités compétentes.

Conclusion

La sécurité est primordiale lors de l'utilisation de produits de nettoyage pour armes à feu. En suivant ces directives, vous pouvez garantir une utilisation sécurisée et efficace de la brosse en nylon Tipton. Restez informé des mises à jour de sécurité et des rappels de produits via les plateformes officielles.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr