

Brosse de canon Tipton en nylon, lot de 3 - Brosse de canon en nylon calibre .375, lot de 3

[Nettoyage](#) > [Brosses & Cordons de Nettoyage](#) > [Brosses](#)

Les brosses en nylon Tipton pour canons sont essentielles pour tous vos besoins de nettoyage d'armes à feu. Tipton fabrique des brosses en bronze et en nylon de haute qualité pour chaque calibre.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Brosse de canon en nylon calibre .375, lot de 3](#)
- Fabricant: [TIPTON](#)
- Référence: EU1001083
- N° fabr.: 468709
- Calibre: 375 Caliber
- Poids du colis: 0.02kg
- Hauteur d'expédition: 35mm
- Largeur d'expédition: 52mm
- Longueur d'expédition: 178mm
- UPC: 661120687092

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Brosse en Nylon Tipton](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Brosse en Nylon Tipton

Introduction

Merci d'avoir choisi la brosse en nylon Tipton pour canons. Ce produit est conçu pour répondre à vos besoins de nettoyage d'armes à feu. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de respecter toutes les lois et réglementations locales concernant le nettoyage des armes à feu.
- Rangez la brosse hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez l'état de la brosse avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas si elle est endommagée.
- Évitez tout contact avec des produits chimiques agressifs ou des solvants non recommandés.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement la brosse pour le nettoyage des canons de calibre 375.
- Ne forcez pas la brosse dans le canon. Utilisez une pression douce pour éviter d'endommager le canon.
- Évitez d'utiliser la brosse sur des surfaces rugueuses ou abrasives.
- Ne laissez pas la brosse dans le canon après le nettoyage.
- Lavez-vous toujours les mains après avoir utilisé la brosse.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Vérifiez que la zone de travail est propre et bien éclairée.

2. Utilisation :

- Insérez la brosse dans le canon de l'arme.
- Appliquez une légère pression et faites glisser la brosse lentement dans le canon.
- Retirez la brosse et nettoyez-la après chaque utilisation.

3. Entretien :

- Rincez la brosse à l'eau chaude après utilisation.
- Laissez sécher complètement avant de la ranger.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas la brosse dans le recyclage.
- Disposez de la brosse conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Si la brosse est endommagée, suivez les instructions de votre municipalité pour l'élimination des produits dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site Web de l'entreprise ou contacter le service client.

N'oubliez pas que votre sécurité est primordiale. Suivez ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre brosse en nylon Tipton.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr