

# **Brosse de canon Tipton en nylon, lot de 3 - Brosse de canon en nylon calibre 40/416, lot de 3**

[Nettoyage](#) > [Brosses & Cordons de Nettoyage](#) > [Brosses](#)

Les brosses en nylon Tipton sont indispensables pour tous vos besoins de nettoyage d'armes à feu. Tipton fabrique des brosses en bronze et en nylon de haute qualité pour chaque calibre.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## **Caractéristiques**

- Nom: [Brosse de canon en nylon calibre 40/416, lot de 3](#)
- Fabricant: [TIPTON](#)
- Référence: EU1001084
- N° fabr.: 592325
- Calibre: 416 Caliber
- Poids du colis: 0.14kg
- Hauteur d'expédition: 60mm
- Largeur d'expédition: 152mm
- Longueur d'expédition: 254mm
- UPC: 661120923251

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Brosse en Nylon Tipton](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour la Brosse en Nylon Tipton

## Introduction

Merci d'avoir choisi la brosse en nylon Tipton. Ce produit est conçu pour vous aider à nettoyer efficacement vos armes à feu. Il est important de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous toujours de manipuler vos armes à feu en toute sécurité.
- Lisez attentivement toutes les instructions fournies avec le produit.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état de la brosse pour éviter tout risque de blessure.
- Ne jamais utiliser la brosse pour un usage autre que celui prévu.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez des lunettes de protection lors du nettoyage de votre arme pour éviter les projections.
- Ne forcez pas la brosse dans le canon de l'arme; appliquez une pression douce et constante.
- Utilisez la brosse uniquement avec des produits de nettoyage adaptés aux armes à feu.
- Ne laissez pas la brosse immergée dans des solutions de nettoyage.
- Évitez d'utiliser la brosse si elle est endommagée.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée avant de commencer le nettoyage.
- Rassembliez tous les matériaux nécessaires : brosse en nylon, produits de nettoyage et lunettes de protection.

### 2. Utilisation de la Brosse

- Insérez la brosse dans le canon de l'arme.
- Faites des mouvements de va-et-vient pour nettoyer l'intérieur du canon.
- Retirez la brosse après quelques passages et vérifiez l'état du canon.

### 3. Nettoyage de la Brosse

- Après utilisation, rincez la brosse à l'eau claire pour éliminer tout résidu de produit de nettoyage.
- Laissez sécher complètement avant de la ranger.

## Instructions de Dépôt

- Jetez la brosse usée conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas la brosse dans les toilettes ou dans le système d'évacuation des eaux usées.
- Vérifiez si des programmes de recyclage sont disponibles dans votre région.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le point de contact local pour les produits de consommation de l'UE.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de la brosse en nylon Tipton.

Restez vigilant et assurezvous de toujours respecter les bonnes pratiques de sécurité lors de l'utilisation de vos armes à feu.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)