

# **Brosse de canon Tipton en nylon, lot de 3 - Tipton Brosse de canon en nylon calibre .45, lot de 3**

[Nettoyage](#) > [Brosses & Cordons de Nettoyage](#) > [Brosses](#)

Les brosses de nettoyage en nylon Tipton sont essentielles pour tous vos besoins de nettoyage d'armes à feu. Tipton fabrique des brosses en bronze et en nylon de haute qualité pour chaque calibre.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## **Caractéristiques**

- Nom: [Tipton Brosse de canon en nylon calibre .45, lot de 3](#)
- Fabricant: [TIPTON](#)
- Référence: EU1001086
- N° fabr.: 244597
- Calibre: 45 Caliber
- Poids du colis: 0.09kg
- Hauteur d'expédition: 35mm
- Largeur d'expédition: 52mm
- Longueur d'expédition: 147mm
- UPC: 661120445975

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour la Brosse de Nettoyage en Nylon Tipton](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité du Produit pour la Brosse de Nettoyage en Nylon Tipton

## Introduction

Merci d'avoir choisi la brosse de nettoyage en nylon Tipton. Ce produit est conçu pour vous aider à maintenir la propreté et la performance de vos armes à feu. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de toujours utiliser le produit conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de la brosse. Si elle est endommagée, remplacez-la immédiatement.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Évitez d'utiliser la brosse sur des surfaces non recommandées, car cela pourrait endommager la brosse ou l'arme.
- Ne mélangez pas les produits de nettoyage. Utilisez uniquement des produits recommandés par le fabricant.
- En cas de doute sur l'utilisation, consultez un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez des gants de protection lors de l'utilisation de produits de nettoyage.
- Ne pas utiliser la brosse si vous êtes sous l'influence de substances qui pourraient affecter votre jugement.
- Ne jamais diriger l'arme vers vous ou vers d'autres personnes pendant le nettoyage.
- Évitez de toucher le canon de l'arme avec vos mains nues après avoir appliqué des produits de nettoyage.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de commencer le nettoyage.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Rassembliez tous les outils et produits nécessaires pour le nettoyage.

### 2. Utilisation de la Brosse :

- Insérez la brosse dans le canon de l'arme.
- Faites des mouvements lents et réguliers pour nettoyer l'intérieur du canon.
- Retirez la brosse et nettoyez-la après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de résidus.

### 3. Nettoyage :

- Après utilisation, rincez la brosse à l'eau claire pour éliminer les résidus de nettoyage.
- Laissez sécher complètement avant de ranger.

## Instructions d'Élimination

- Disposez de la brosse usagée conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les toilettes ou dans les égouts.
- Si vous n'êtes pas sûr de la manière de disposer du produit, contactez votre autorité locale pour obtenir

des conseils.

## Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le fabricant ou le point de contact de sécurité en Europe.

## Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de la brosse de nettoyage en nylon Tipton. Pour votre sécurité et celle des autres, respectez toujours ces instructions et restez informé des mises à jour concernant le produit.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)