

Handgun Bronze Bore Brush, 3 pk - Handgun Bronze Bore Brush 25 Caliber, 3 pk

Tipton Bronze Bore Brushes are essential for all your firearm cleaning needs. Tipton makes top quality bronze and nylon brushes for every caliber.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Handgun Bronze Bore Brush 25 Caliber, 3 pk
- Manufacturer: TIPTON
- Product no.: EU1001088
- Mfr. No.: 507040
- Caliber: 25 Caliber
- Delivery weight: 0.023kg
- Shipping height: 35mm
- Shipping width: 52mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 661120070405

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Tipton Handgun Bronze Bore Brush](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Tipton Handgun Bronze Bore Brush](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour la Brosse de Nettoyage de Canon en Bronze Tipton](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Spazzola in Bronzo Tipton per Armi da Fuoco](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Mosiężnych Tipton](#)
- [Suomi: Tipton Handgun Bronze Bore Brush Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Tipton Handgun Bronze Bore Brush](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Tipton Handgun Bronze Bore Brush](#)

Sicherheitshinweise für den Tipton Handgun Bronze Bore Brush

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Tipton Handgun Bronze Bore Brush 25 Kaliber. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen bei der Reinigung Ihrer Feuerwaffen zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.
- Verwenden Sie die Bürste nur für die Reinigung von Feuerwaffen und nicht für andere Zwecke.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung, bevor Sie es verwenden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- Verwenden Sie die Bürste mit Vorsicht, um Verletzungen zu vermeiden.
- Tragen Sie bei Bedarf Schutzhandschuhe und Schutzbrille, um sich vor möglichen Rückständen oder Splittern zu schützen.
- Verwenden Sie die Bürste nicht mit übermäßiger Kraft, um Beschädigungen an der Waffe zu vermeiden.
- Lagern Sie die Bürste an einem trockenen Ort, um Rost oder Korrosion zu verhindern.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie einen sauberen und gut beleuchteten Arbeitsplatz haben.
- Entladen Sie die Waffe und überprüfen Sie sie gründlich.

2. Verwendung der Bürste:

- Wählen Sie die passende Größe der Bronze Bore Brush (25 Kaliber).
- Setzen Sie die Bürste vorsichtig in den Lauf der Waffe ein.
- Führen Sie die Bürste langsam und gleichmäßig durch den Lauf, um Ablagerungen zu entfernen.
- Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf, um eine gründliche Reinigung zu gewährleisten.

3. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie die Bürste nach jeder Verwendung, um Rückstände zu entfernen.
- Lagern Sie die Bürste an einem sicheren Ort, fern von Kindern und Haustieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Bürste gemäß den örtlichen Vorschriften für Haushaltsabfälle.
- Achten Sie darauf, dass die Bürste nicht in die Umwelt gelangt, um eine Verschmutzung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich der Sicherheit des Produkts wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Ansprechpartner in Ihrer Region.

Vielen Dank, dass Sie sich für den Tipton Handgun Bronze Bore Brush entschieden haben. Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer liegt uns am Herzen.

Safety Instruction Guide for Tipton Handgun Bronze Bore Brush

Introduction

Thank you for choosing the Tipton Handgun Bronze Bore Brush. This product is designed to assist with the cleaning and maintenance of your firearms. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions for use to ensure safe operation.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the bore brush before each use for any signs of damage or wear.
- Do not use the bore brush for any purpose other than intended.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction before cleaning.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, during cleaning.
- Avoid using excessive force when cleaning to prevent damage to the bore brush and firearm.
- Store the bore brush in a dry place, away from direct sunlight and moisture.
- Dispose of any damaged or worn brushes properly to avoid injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the firearm is completely unloaded and in a safe condition for cleaning.
- Gather all necessary cleaning supplies, including the Tipton Bronze Bore Brush and cleaning solvent.

2. Using the Bore Brush:

- Attach the bore brush to a cleaning rod compatible with the 25 caliber (.251) size.
- Apply a small amount of cleaning solvent to the bore brush.
- Insert the bore brush into the firearm's barrel, ensuring it is aligned correctly.
- Gently push the brush through the barrel, using a smooth, steady motion. Avoid excessive force.
- Pull the brush back out of the barrel and repeat as necessary until the bore is clean.

3. PostCleaning:

- After use, clean the bore brush with solvent and allow it to dry completely.
- Store the bore brush in a safe, dry location.

Disposal Instructions

- Dispose of the bore brush in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the bore brush in a manner that could pose a hazard to the environment or public safety.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Tipton Handgun Bronze Bore Brush, please refer to the manufacturer's contact information included with the product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective cleaning experience with your Tipton Handgun Bronze Bore Brush. Thank you for prioritizing safety and responsible firearm maintenance.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el cepillo de bronce Tipton para limpiar tu arma de fuego. Este producto ha sido diseñado para ayudarte a mantener tu arma en óptimas condiciones. Para garantizar un uso seguro y eficaz, es importante seguir estas instrucciones de seguridad y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el cepillo de bronce esté en buenas condiciones antes de cada uso. Inspecciona el cepillo por daños o desgaste.
- Mantén el cepillo fuera del alcance de los niños y de cualquier persona no capacitada para usarlo.
- Utiliza el cepillo solamente para el propósito para el que fue diseñado: la limpieza de cañones de armas de fuego.
- Evita el uso de productos químicos agresivos que puedan dañar el cepillo o tu arma.
- Almacena el cepillo en un lugar seco y seguro, lejos de fuentes de humedad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre utiliza gafas de seguridad para proteger tus ojos de posibles residuos.
- Usa guantes al manipular el cepillo para evitar irritaciones en la piel.
- Asegúrate de que el arma esté descargada y desactivada antes de comenzar la limpieza.
- No uses el cepillo en un arma que esté cargada o en un estado que pueda ser peligroso.
- Si sientes que el cepillo está atascado o no se mueve libremente, no fuerces el movimiento. Revisa el cañón y el cepillo para asegurarte de que no hay obstrucciones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y bien iluminada.
- Ten a mano un paño limpio y seco para limpiar cualquier residuo.

2. Uso del Cepillo:

- Inserta el cepillo en el extremo del cañón del arma.
- Gira el cepillo suavemente mientras lo mueves hacia adentro y hacia afuera. Esto ayudará a eliminar la suciedad y los residuos.
- Repite el proceso varias veces según sea necesario, dependiendo del nivel de suciedad.

3. Limpieza del Cepillo:

- Después de usar el cepillo, límpialo con un paño seco para eliminar cualquier residuo.
- Almacena el cepillo en su lugar designado para evitar daños.

Instrucciones de Eliminación

- Si el cepillo está dañado o ya no es útil, deséchalo de manera responsable. No lo tires a la basura regular.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de limpieza y materiales de armas de fuego para asegurarte de que se eliminen de manera segura.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de comunicarte con el punto de contacto de la UE correspondiente. Mantente informado sobre cualquier actualización o aviso de seguridad a través de plataformas oficiales.

Recuerda que la seguridad es siempre la prioridad número uno. Siguiendo estas instrucciones, puedes disfrutar de un uso seguro y eficaz de tu cepillo de bronce Tipton.

Guide de Sécurité du Produit pour la Brosse de Nettoyage de Canon en Bronze Tipton

Introduction

Merci d'avoir choisi la Brosse de Nettoyage de Canon en Bronze Tipton, 25 Calibre. Ce produit est conçu pour vous aider à maintenir vos armes à feu en parfait état. Ce guide contient des instructions de sécurité importantes, des précautions à prendre lors de l'utilisation et des informations sur la façon de vous débarrasser de ce produit de manière appropriée.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Utilisez le produit uniquement pour l'usage prévu, qui est le nettoyage des canons d'armes à feu.
- Vérifiez régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne jamais utiliser la brosse si elle est endommagée ou si les poils sont usés.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez des lunettes de protection lors du nettoyage pour éviter les éclaboussures de solvant ou de débris.
- Ne pas utiliser la brosse sur une arme chargée. Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de procéder au nettoyage.
- Ne pas forcer la brosse dans le canon. Utilisez une pression douce pour éviter d'endommager le canon.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager la brosse ou l'arme.
- Toujours nettoyer dans un endroit bien ventilé pour éviter l'inhalation de vapeurs nocives.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est complètement déchargée.
- Rassemblez les matériaux nécessaires : la brosse, un solvant de nettoyage approprié, et un chiffon propre.

2. Utilisation de la Brosse :

- Appliquez une petite quantité de solvant sur la brosse.
- Insérez doucement la brosse dans le canon de l'arme.
- Faites des mouvements de va-et-vient pour enlever les résidus de poudre et de saleté.
- Retirez la brosse et nettoyez le canon avec un chiffon propre.

3. Après Utilisation :

- Nettoyez la brosse avec un solvant et laissez-la sécher complètement.
- Rangez la brosse dans un endroit sec et sûr, hors de portée des enfants.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la brosse dans l'environnement.
- Consultez les réglementations locales sur le recyclage et l'élimination des déchets.
- Si la brosse est usée ou endommagée, placez-la dans un sac en plastique et jetez-la dans une poubelle appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les produits.

En suivant ces directives, vous contribuerez à assurer une utilisation sécuritaire et efficace de la Brosse de Nettoyage de Canon en Bronze Tipton. Merci de votre attention et restez en sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Spazzola in Bronzo Tipton per Armi da Fuoco

Introduzione

La Spazzola in Bronzo Tipton è progettata per la pulizia delle armi da fuoco, specificamente per il calibro 25. Questo prodotto è essenziale per mantenere le prestazioni ottimali delle tue armi. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare la spazzola solo per il calibro specificato (25 Calibro).
- Tieni la spazzola fuori dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Controlla regolarmente la spazzola per segni di usura o danni.
- Non utilizzare la spazzola in condizioni di umidità o in ambienti pericolosi.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da schegge o detriti.
- Utilizza guanti protettivi per evitare irritazioni cutanee durante la pulizia.
- Non applicare eccessiva forza durante l'uso per evitare di danneggiare la canna dell'arma.
- Non utilizzare la spazzola su materiali diversi dalla canna dell'arma.
- Se la spazzola si rompe o si danneggia durante l'uso, interrompi immediatamente l'uso e smaltiscila correttamente.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e in sicurezza prima di iniziare la pulizia.
- Rimuovi eventuali accessori dall'arma che potrebbero ostacolare l'accesso alla canna.

2. Uso della Spazzola:

- Inserisci la spazzola nella canna dell'arma.
- Esegui movimenti lenti e controllati avanti e indietro per rimuovere i depositi.
- Non forzare la spazzola; lascia che la sua struttura in bronzo faccia il lavoro.
- Dopo l'uso, pulisci la spazzola con un panno asciutto per rimuovere i residui.

3. Pulizia e Manutenzione:

- Pulisci la spazzola regolarmente per mantenerla in buone condizioni.
- Conserva la spazzola in un luogo asciutto e sicuro, lontano da umidità e sostanze chimiche.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire la spazzola nel normale rifiuto domestico.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di materiali metallici.
- Contatta il tuo comune per informazioni sulle opzioni di riciclaggio disponibili.

Contatti per Ulteriori Supporto

Per domande o segnalazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di fornire dettagli sul prodotto e sulla tua richiesta.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza ti aiuterà a utilizzare la Spazzola in Bronzo Tipton in modo sicuro ed efficace. Ricorda sempre di mantenere la sicurezza come priorità quando utilizzi prodotti per la pulizia delle armi da fuoco.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Mosiężnych Tipton

Wprowadzenie

Szczotki mosiężne Tipton są niezbędne do czyszczenia wszystkich rodzajów broni palnej. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i utylizacji produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj szczotek mosiężnych Tipton zgodnie z zaleceniami producenta.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Unikaj kontaktu szczotek z wodą i innymi cieczami, które mogą wpłynąć na ich działanie.
- Regularnie sprawdzaj stan szczotek i wymieniaj je w razie uszkodzenia.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze używaj rękawic ochronnych podczas czyszczenia broni.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Nie używaj szczotek mosiężnych do czyszczenia broni, która nie jest przeznaczona do ich stosowania.
- Przechowuj szczotki w oryginalnym opakowaniu, aby uniknąć uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- Użyj szczotki mosiężnej Tipton do czyszczenia lufy broni kal. 25.
- Wkręć szczotkę na końcówkę pręta czyszczącego.
- Wprowadź szczotkę do lufy i delikatnie przesuwaj ją tam i z powrotem, aby usunąć zanieczyszczenia.
- Po zakończeniu czyszczenia, dokładnie oczyść lufę i sprawdź, czy nie pozostały żadne resztki.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte szczotki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj szczotek do ogólnych odpadów, jeśli są one zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy TIPTON lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Podsumowanie

Szczotki mosiężne Tipton są wysokiej jakości narzędziem do czyszczenia broni, ale ich użycie wymaga przestrzegania określonych zasad bezpieczeństwa. Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do powyższych instrukcji, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Tipton Handgun Bronze Bore Brush Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tiptonin pronssiset piippuharjat ovat välttämättömiä kaikissa aseiden puhdistustarpeissa. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aseiden puhdistamiseen. Älä käytä harjaa muuhun tarkoitukseen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa. Tuote ei ole lelu, ja se voi aiheuttaa vaaran, jos sitä käytetään väärin.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, että harjat eivät ole vaurioituneet tai kuluneet.
- Käytä tuotetta vain suositelluissa kaliipereissa. Tämä tuote on suunniteltu erityisesti 25 Caliber (.251) aseille.
- Noudata aina aseiden turvallisuusohjeita puhdistaessasi asetta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä suojakäsineitä puhdistuksen aikana, jotta vältät kemikaalien tai likaisten pintojen kontaktin ihon kanssa.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja lukittu ennen puhdistusta.
- Vältä voimakasta painetta harjaa käyttäessäsi, jotta et vahingoita asetta tai harjaa.
- Pidä työskentelyalue puhtaana ja järjestettynä, jotta vältät onnettomuudet.
- Älä käytä harjaa, jos se on vaurioitunut tai siinä on puutteita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Tarkista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Varmista, että sinulla on tarvittavat puhdistusaineet ja välineet saatavilla.

2. Harjan käyttö

- Valitse oikean kaliiperin harja (tässä tapauksessa 25 Caliber).
- Kiinnitä harja puhdistusvarteen.
- Aseta harja aseeseen piippuun ja liikuta sitä varovasti edestakaisin.
- Puhdista piippu huolellisesti, kunnes se on puhdas.

3. Puhdistus

- Puhdista harja käytön jälkeen vedellä ja saippualla, ja anna sen kuivua.
- Tarkista harjan kunto säännöllisesti ja vaihda se tarvittaessa.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt harjat paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet turvalliselle hävittämiselle.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja valmistusnumero saatavilla.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia aseiden käsittelyssä ja puhdistuksessa. Noudata aina kaikkia ohjeita ja varotoimia varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för Tipton Handgun Bronze Bore Brush

Introduktion

Tack för att du valt Tipton Handgun Bronze Bore Brush. Dessa borstar är outhärliga för effektiv vapenrengöring och är designade för att ge bästa möjliga resultat. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen från skräp som kan flyga.
- Använd handskar för att skydda händerna från kemikalier som kan användas vid rengöring av vapen.
- Se till att vapnet är avstängt och ur funktion innan du använder borsten.
- Undvik att använda borsten på ett vapen som är laddat eller kan avfyras.
- Rengör borsten efter varje användning för att förlänga dess livslängd och säkerhet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att vapnet är helt ur funktion.
- Samla nödvändiga verktyg och rengöringsmedel.

2. Användning av borsten:

- Sätt in borsten i den relevanta kalibern (i detta fall 25 Caliber).
- För borsten fram och tillbaka i loppet för att ta bort smuts och skräp.
- Rengör borsten med varmt vatten och tvål efter användning för att ta bort eventuella rester.

3. Avslutning:

- Kontrollera att alla delar är rena och torra innan de förvaras.
- Förvara borsten på en säker plats, utom räckhåll för barn.

Avfallsanvisningar

- Kasta bort skadade eller slitna borstar i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn förpackningen om möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För ytterligare information och support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren. Se till att ha produktens information tillgänglig för att underlätta kommunikationen.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda Tipton Handgun Bronze Bore Brush på rätt sätt bidrar du till en säker och effektiv rengöring av ditt vapen.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Tipton Handgun Bronze Bore Brush

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Tipton Handgun Bronze Bore Brush. Tento produkt je navržen tak, aby splnil všechny vaše potřeby při čištění zbraní. V této příručce naleznete důležité bezpečnostní pokyny a pokyny pro správné používání a údržbu produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze pro zamýšlený účel.
- Zkontrolujte produkt před použitím na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- V případě poškození přestaňte produkt používat a zlikvidujte ho podle pokynů v této příručce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při používání kartáče se vyvarujte kontaktu s pokožkou a očima.
- Používejte ochranné brýle a rukavice, abyste se chránili před možným zraněním.
- Při čištění zbraně se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečně umístěná.
- Nikdy nenechávejte kartáč v blízkosti otevřeného ohně nebo zdrojů tepla.
- Při použití produktu dbejte na to, aby nedošlo k poškrábání nebo poškození povrchů.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Ujistěte se, že je zbraň vybitá a připravená k čištění.
2. **Použití:**
 - Vložte kartáč do hlavně zbraně.
 - Pomalu a opatrně otáčejte kartáčem tam a zpět, abyste odstranili nečistoty a zbytky.
 - Po použití důkladně vyčistěte kartáč vodou a nechejte uschnout.
3. **Údržba:**
 - Pravidelně kontrolujte kartáč na opotřebení a vyměňte ho, pokud je potřeba.
 - Skladujte kartáč na suchém a chladném místě, mimo dosah dětí.

Pokyny pro likvidaci

- Kartáč likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Zvažte recyklaci, pokud je to možné.
- Nenechávejte staré nebo poškozené kartáče volně ležet, aby se předešlo zranění.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na výrobce nebo prodejce. Je důležité mít k dispozici kontaktní informace pro případ, že byste potřebovali další pomoc nebo informace o bezpečnosti.

Děkujeme, že jste si vybrali Tipton Handgun Bronze Bore Brush. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní použití tohoto produktu.