

# **Brosse d'âme en bronze pour pistolet, lot de 3 - Brosse en bronze pour canon d'arme de poing calibre .25, lot de 3**

[Nettoyage](#) > [Brosses & Cordons de Nettoyage](#) > [Brosses](#)

Les brosses en bronze Tipton sont essentielles pour tous vos besoins de nettoyage d'arme à feu. Tipton fabrique des brosses en bronze et en nylon de haute qualité pour chaque calibre.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## **Caractéristiques**

- Nom: [Brosse en bronze pour canon d'arme de poing calibre .25, lot de 3](#)
- Fabricant: [TIPTON](#)
- Référence: EU1001088
- N° fabr.: 507040
- Calibre: 25 Caliber
- Poids du colis: 0.05kg
- Hauteur d'expédition: 35mm
- Largeur d'expédition: 52mm
- Longueur d'expédition: 3mm
- UPC: 661120070405

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour la Brosse de Nettoyage de Canon en Bronze Tipton](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité du Produit pour la Brosse de Nettoyage de Canon en Bronze Tipton

## Introduction

Merci d'avoir choisi la Brosse de Nettoyage de Canon en Bronze Tipton, 25 Calibre. Ce produit est conçu pour vous aider à maintenir vos armes à feu en parfait état. Ce guide contient des instructions de sécurité importantes, des précautions à prendre lors de l'utilisation et des informations sur la façon de vous débarrasser de ce produit de manière appropriée.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Utilisez le produit uniquement pour l'usage prévu, qui est le nettoyage des canons d'armes à feu.
- Vérifiez régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne jamais utiliser la brosse si elle est endommagée ou si les poils sont usés.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez des lunettes de protection lors du nettoyage pour éviter les éclaboussures de solvant ou de débris.
- Ne pas utiliser la brosse sur une arme chargée. Assurezvous que l'arme est déchargée avant de procéder au nettoyage.
- Ne pas forcer la brosse dans le canon. Utilisez une pression douce pour éviter d'endommager le canon.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager la brosse ou l'arme.
- Toujours nettoyer dans un endroit bien ventilé pour éviter l'inhalation de vapeurs nocives.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme est complètement déchargée.
- Rassemblez les matériaux nécessaires : la brosse, un solvant de nettoyage approprié, et un chiffon propre.

### 2. Utilisation de la Brosse :

- Appliquez une petite quantité de solvant sur la brosse.
- Insérez doucement la brosse dans le canon de l'arme.
- Faites des mouvements de vaetvient pour enlever les résidus de poudre et de saleté.
- Retirez la brosse et nettoyez le canon avec un chiffon propre.

### 3. Après Utilisation :

- Nettoyez la brosse avec un solvant et laissezla sécher complètement.
- Rangez la brosse dans un endroit sec et sûr, hors de portée des enfants.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la brosse dans l'environnement.
- Consultez les réglementations locales sur le recyclage et l'élimination des déchets.
- Si la brosse est usée ou endommagée, placezla dans un sac en plastique et jetezla dans une poubelle

appropriée.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les produits.

En suivant ces directives, vous contribuerez à assurer une utilisation sécuritaire et efficace de la Brosse de Nettoyage de Canon en Bronze Tipton. Merci de votre attention et restez en sécurité !

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)