

Brosse d'âme en bronze pour pistolet, lot de 3 - Brosse de canon en bronze pour pistolet calibre .45 - lot de 3

[Nettoyage](#) > [Brosses & Cordons de Nettoyage](#) > [Brosses](#)

Les brosses en bronze Tipton sont essentielles pour tous vos besoins de nettoyage d'armes à feu. Tipton fabrique des brosses en bronze et en nylon de haute qualité pour chaque calibre.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Brosse de canon en bronze pour pistolet calibre .45 - lot de 3](#)
- Fabricant: [TIPTON](#)
- Référence: EU1001093
- N° fabr.: 737502
- Calibre: 45 Caliber
- Poids du colis: 0.05kg
- Hauteur d'expédition: 35mm
- Largeur d'expédition: 52mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 661120375029

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Brosse en Bronze pour Canon de Pistolet Tipton](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Brosse en Bronze pour Canon de Pistolet Tipton

Introduction

Merci d'avoir choisi la brosse en bronze pour canon de pistolet Tipton. Cet outil est essentiel pour le nettoyage de votre arme à feu. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de toujours utiliser la brosse dans un environnement sûr et approprié.
- Ne laissez jamais la brosse à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état de la brosse pour éviter tout risque de blessure.
- Utilisez la brosse uniquement pour son usage prévu, c'est-à-dire le nettoyage des canons de pistolet.
- Évitez de forcer la brosse dans le canon, car cela pourrait endommager l'outil ou l'arme.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez des lunettes de protection lors du nettoyage pour éviter les projections.
- Utilisez des gants de protection pour éviter les irritations cutanées.
- Ne pas utiliser la brosse si elle est endommagée ou usée.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs avec la brosse, car cela pourrait endommager le bronze.
- Ne jamais diriger l'arme à feu vers une personne ou un animal pendant le nettoyage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la brosse :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de commencer.
- Insérez la brosse dans le canon en veillant à ce qu'elle soit bien alignée.
- Utilisez une tige de nettoyage appropriée pour pousser la brosse à travers le canon.

2. Utilisation de la brosse :

- Appliquez un nettoyant pour arme à feu sur la brosse si nécessaire.
- Faites passer la brosse dans le canon plusieurs fois pour éliminer les résidus.
- Retirez la brosse en la tirant doucement vers l'extérieur.

3. Nettoyage après utilisation :

- Rincez la brosse à l'eau claire pour enlever tout résidu de produit nettoyant.
- Séchez soigneusement la brosse avant de la ranger.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la brosse avec les déchets ménagers.
- Consultez les directives locales pour l'élimination des produits en métal.
- Si la brosse est endommagée, vérifiez si elle peut être recyclée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le service client de Tipton via les coordonnées fournies sur l'emballage ou le site internet.

Merci de suivre ces directives pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre brosse en bronze pour canon de pistolet Tipton.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr