

# **Brosse de canon en bronze pour fusil de chasse, lot de 3 - Brosse de canon en bronze pour fusil calibre 10, lot de 3**

[Nettoyage](#) > [Brosses & Cordons de Nettoyage](#) > [Brosses](#)

Les brosses en bronze Tipton sont essentielles pour tous vos besoins de nettoyage d'armes à feu. Tipton fabrique des brosses en bronze et en nylon de haute qualité pour chaque calibre.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## **Caractéristiques**

- Nom: [Brosse de canon en bronze pour fusil calibre 10, lot de 3](#)
- Fabricant: [TIPTON](#)
- Référence: EU1001095
- N° fabr.: 662575
- Calibre: 10 Gauge
- Poids du colis: 0.02kg
- Hauteur d'expédition: 48mm
- Largeur d'expédition: 52mm
- Longueur d'expédition: 178mm
- UPC: 661120625759

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Brosse en Bronze Bore Tipton Shotgun](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour la Brosse en Bronze Bore Tipton Shotgun

## Introduction

Merci d'avoir choisi la brosse en bronze bore Tipton Shotgun. Ce produit est conçu pour vous aider à maintenir vos armes à feu propres et en bon état. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de toujours utiliser la brosse en bronze bore Tipton dans un environnement sûr et approprié.
- Ne laissez jamais le produit à la portée des enfants ou des animaux de compagnie.
- Vérifiez régulièrement l'état de la brosse pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas la brosse et n'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
- En cas de doute sur l'utilisation du produit, consultez un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque vous utilisez la brosse, portez des lunettes de protection pour éviter les projections de débris.
- Utilisez la brosse uniquement pour le nettoyage des canons de fusils de chasse de 10 Gauge.
- Ne forcez pas la brosse dans le canon; cela pourrait endommager le produit ou l'arme.
- Évitez de nettoyer l'arme à feu lorsqu'elle est chargée. Assurez-vous qu'elle est déchargée avant de commencer le nettoyage.
- Ne laissez pas la brosse en contact avec des produits chimiques corrosifs ou des solvants.

## Instructions d'Installation et d'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée.
- Rassembliez tous les outils nécessaires, y compris la brosse, un solvant de nettoyage approprié, et des gants de protection.

### 2. Utilisation de la brosse :

- Insérez la brosse dans le canon de l'arme en vous assurant qu'elle est bien alignée.
- Faites des mouvements de va-et-vient doux pour nettoyer le canon. Ne forcez pas.
- Retirez la brosse et vérifiez l'état du canon. Répétez si nécessaire.
- Après utilisation, nettoyez la brosse avec un solvant et laissez-la sécher complètement.

### 3. Stockage :

- Rangez la brosse dans un endroit sec et sûr, éloigné des enfants.
- Évitez de stocker la brosse dans des endroits humides pour prévenir la corrosion.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas la brosse dans le videordures. Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal.
- Si la brosse est endommagée, considérez la possibilité de la recycler dans un centre de recyclage approprié.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le fabricant ou un distributeur agréé. Assurez-vous d'avoir les informations sur le produit à portée de main lorsque vous les contactez.

Merci de suivre ces directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre brosse en bronze bore Tipton Shotgun.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)