

Brosse de canon en bronze pour fusil de chasse, lot de 3 - Brosse de canon en bronze pour fusil calibre 16, lot de 3

[Nettoyage](#) > [Brosses & Cordons de Nettoyage](#) > [Brosses](#)

Les brosses en bronze Tipton sont indispensables pour tous vos besoins de nettoyage d'armes à feu. Tipton fabrique des brosses en bronze et en nylon de haute qualité pour chaque calibre.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Brosse de canon en bronze pour fusil calibre 16, lot de 3](#)
- Fabricant: [TIPTON](#)
- Référence: EU1001097
- N° fabr.: 383231
- Calibre: 16 Gauge
- Poids du colis: 0.05kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 52mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 661120832317

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Brosse de Nettoyage Tipton Shotgun Bronze Bore Brush](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Brosse de Nettoyage Tipton Shotgun Bronze Bore Brush

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour la brosse de nettoyage Tipton Shotgun Bronze Bore Brush. Ce produit est conçu pour vous aider à maintenir vos armes à feu en toute sécurité et efficacement. Veuillez lire attentivement ce guide pour garantir une utilisation sûre et appropriée.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de toujours utiliser la brosse de nettoyage dans un environnement sûr, loin des enfants et des animaux.
- Vérifiez régulièrement l'état de la brosse avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas si elle est endommagée.
- Ne laissez jamais la brosse sans surveillance pendant son utilisation.
- Conservez la brosse dans un endroit sec et frais, à l'abri de l'humidité.
- Évitez de mélanger des produits de nettoyage chimiques avec la brosse, sauf si spécifiquement recommandé.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des gants de protection lors de la manipulation de la brosse pour éviter tout contact direct avec le bronze.
- Ne forcez jamais la brosse dans le canon de l'arme. Utilisez-la avec précaution pour éviter d'endommager le canon.
- Ne pas utiliser la brosse sur des armes à feu chargées. Assurez-vous que l'arme est déchargée avant le nettoyage.
- Évitez de toucher les poils de la brosse avec les mains nues, car cela peut provoquer des irritations cutanées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assurez-vous que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Rassembliez tous les outils nécessaires pour le nettoyage, y compris la brosse et un solvant de nettoyage approprié.

2. Utilisation de la brosse:

- Insérez délicatement la brosse dans le canon de l'arme.
- Faites des mouvements de va-et-vient pour nettoyer efficacement l'intérieur du canon.
- Retirez la brosse et nettoyez-la après utilisation pour prolonger sa durée de vie.

3. Après utilisation:

- Inspectez la brosse pour tout dommage ou usure.
- Rangez la brosse dans son étui ou dans un endroit sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la brosse dans des déchets recyclables. Suivez les réglementations locales concernant le recyclage des produits en métal.
- Si la brosse est endommagée, jetezla dans une poubelle ordinaire après avoir vérifié les règles de sécurité locales.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le fabricant via les informations fournies sur l'emballage ou le site web.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la brosse de nettoyage Tipton Shotgun Bronze Bore Brush.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr