

# Brosse de canon en bronze pour fusil de chasse, lot de 3 - Brosse en bronze pour canon de fusil de chasse calibre 20 - lot de 3

[Nettoyage](#) > [Brosses & Cordons de Nettoyage](#) > [Brosses](#)

Les brosses en bronze Tipton sont essentielles pour tous vos besoins de nettoyage d'armes à feu. Tipton fabrique des brosses en bronze et en nylon de haute qualité pour chaque calibre.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Caractéristiques

- Nom: [Brosse en bronze pour canon de fusil de chasse calibre 20 - lot de 3](#)
- Fabricant: [TIPTON](#)
- Référence: EU1001098
- N° fabr.: 215223
- Calibre: 20 Gauge
- Poids du colis: 0.05kg
- Hauteur d'expédition: 48mm
- Largeur d'expédition: 52mm
- Longueur d'expédition: 147mm
- UPC: 661120152231

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Brosse en Bronze Tipton Shotgun Bore Brush](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour la Brosse en Bronze Tipton Shotgun Bore Brush

## Introduction

Merci d'avoir choisi la brosse en bronze Tipton Shotgun Bore Brush. Ce produit est conçu pour vous aider à nettoyer efficacement vos armes à feu. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous de toujours utiliser la brosse dans un environnement sûr et approprié.
- Évitez de laisser le produit à la portée des enfants.
- Ne pas utiliser la brosse pour d'autres applications que le nettoyage des armes à feu.
- Vérifiez régulièrement l'état de la brosse pour éviter tout risque de blessure.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des lunettes de protection lorsque vous nettoyez des armes à feu.
- Ne jamais diriger la brosse vers vous ou vers d'autres personnes.
- Ne pas forcer la brosse dans le canon; appliquez une pression douce et contrôlée.
- Évitez tout contact avec des produits chimiques ou des solvants qui pourraient endommager la brosse.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée avant de commencer le nettoyage.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris la brosse en bronze Tipton.

### 2. Utilisation :

- Insérez la brosse dans le canon de l'arme.
- Faites des mouvements de va-et-vient doux pour éliminer les résidus et la saleté.
- Retirez la brosse en la faisant glisser doucement hors du canon.
- Nettoyez la brosse après chaque utilisation pour prolonger sa durée de vie.

### 3. Stockage :

- Rangez la brosse dans un endroit sec et sûr, loin de l'humidité et des enfants.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas la brosse dans le recyclage.
- Disposez de la brosse en respectant les réglementations locales concernant les déchets.
- Si vous n'êtes pas sûr de la méthode d'élimination, contactez votre municipalité pour obtenir des conseils.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le point de contact de l'UE pour les produits de consommation.

Merci de votre attention. En respectant ces lignes directrices de sécurité, vous contribuerez à un environnement d'utilisation sûr et agréable pour vous et les autres.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)