

Brosse de canon en bronze pour fusil de chasse, lot de 3 - Brosse en bronze pour canon de fusil calibre 28, lot de 3

[Nettoyage](#) > [Brosses & Cordons de Nettoyage](#) > [Brosses](#)

Les brosses en bronze Tipton sont essentielles pour tous vos besoins de nettoyage d'armes à feu. Tipton fabrique des brosses en bronze et en nylon de haute qualité pour chaque calibre.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Brosse en bronze pour canon de fusil calibre 28, lot de 3](#)
- Fabricant: [TIPTON](#)
- Référence: EU1001099
- N° fabr.: 849144
- Calibre: 28 Gauge
- Poids du colis: 0.05kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 52mm
- Longueur d'expédition: 150mm
- UPC: 661120491446

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Brosse en Bronze Tipton Shotgun Bore Brush](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Brosse en Bronze Tipton Shotgun Bore Brush

Introduction

Merci d'avoir choisi la brosse en bronze Tipton Shotgun Bore Brush. Ce produit est conçu pour vous aider dans le nettoyage de vos armes à feu. Afin de garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu, c'est-à-dire le nettoyage des canons de fusils de chasse de calibre 28.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.
- Vérifiez toujours l'intégrité de la brosse avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas si elle est endommagée.
- Évitez d'utiliser la brosse sur des surfaces non adaptées, car cela pourrait causer des dommages.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lors du nettoyage de vos armes à feu pour éviter les projections.
- Utilisez des gants appropriés pour éviter tout contact direct avec les produits de nettoyage chimiques.
- Ne forcez pas la brosse dans le canon. Appliquez une pression modérée pour éviter d'endommager la brosse ou l'arme.
- Ne mélangez pas différents types de produits de nettoyage. Suivez les recommandations du fabricant concernant les produits compatibles.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée avant de commencer le nettoyage.
- Rassembliez tous les outils nécessaires, y compris la brosse en bronze, des produits de nettoyage appropriés, et des gants.

2. Utilisation de la Brosse :

- Insérez la brosse dans le canon de l'arme.
- Faites des mouvements lents et réguliers pour nettoyer l'intérieur du canon.
- Répétez le processus jusqu'à ce que le canon soit propre.

3. Nettoyage de la Brosse :

- Après utilisation, rincez la brosse à l'eau claire pour éliminer tout résidu de produit de nettoyage.
- Laissez sécher complètement avant de ranger.

Instructions d'Élimination

- Éliminez la brosse usée conformément aux réglementations locales sur les déchets. Ne la jetez pas dans la nature.
- Consultez votre municipalité pour connaître les points de collecte des déchets dangereux si nécessaire.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact européen approprié. Consultez les ressources en ligne pour plus d'informations sur les rappels et les alertes de sécurité.

Conclusion

En suivant ces lignes directrices de sécurité, vous pouvez utiliser la brosse en bronze Tipton Shotgun Bore Brush de manière efficace et sécurisée. Merci de votre attention à ces instructions et pour votre engagement envers la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr