

Embout fendu universel en laiton massif pour fusil de chasse

[Nettoyage](#) > [Tiges de Nettoyage & Accessoires](#) > [Boucles pour Tiges de Nettoyage](#)

Pour inonder le canon avec du solvant ou essuyer le tube avec de l'huile ou des préservatifs, rien ne vaut un patch dans un Slotted Tip. Ce tip est conçu spécifiquement pour n'importe quel fusil de chasse, peu importe le calibre.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Embout fendu universel en laiton massif pour fusil de chasse](#)
- Fabricant: [TIPTON](#)
- Référence: EU1001106
- N° fabr.: 339005
- Poids du colis: 0.05kg
- Hauteur d'expédition: 10mm
- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 661120390053

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Tipton Solid Brass Slotted Tip Universal Shotgun](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Tipton Solid Brass Slotted Tip Universal Shotgun

Introduction

Merci d'avoir choisi le Tipton Solid Brass Slotted Tip Universal Shotgun. Ce produit est conçu pour faciliter le nettoyage de votre fusil de chasse. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin d'assurer une utilisation correcte et sécuritaire de votre produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour l'usage prévu, c'estàdire le nettoyage de fusils de chasse.
- Ne laissez jamais le produit à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour éviter tout risque de défaillance.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours le Tipton Slotted Tip dans un environnement bien ventilé.
- Ne pas utiliser le produit avec des solvants ou huiles non recommandés.
- Portez des gants de protection lors de l'utilisation de solvants ou d'huiles.
- Évitez tout contact avec les yeux et la peau lors de l'application de produits de nettoyage.
- Ne pas utiliser le produit si vous remarquez des dommages visibles.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que le fusil est déchargé avant de commencer le nettoyage.
- Rassembliez tous les outils nécessaires, y compris le Tipton Slotted Tip, des patches, et des solvants ou huiles appropriés.

2. Utilisation :

- Insérez le Tipton Slotted Tip dans la tige de nettoyage.
- Appliquez le solvant ou l'huile sur le patch.
- Insérez le patch dans le canon du fusil à l'aide du Tip.
- Faites passer le patch à travers le canon plusieurs fois pour un nettoyage efficace.
- Après utilisation, retirez le Tip et nettoyezle soigneusement.

3. Stockage :

- Rangez le Tipton Slotted Tip dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Assurezvous que le produit est hors de portée des enfants.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le Tipton Slotted Tip conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères. Renseignezvous sur les options de recyclage appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter un point de contact basé dans l'UE. Assurezvous d'avoir votre numéro de produit à portée de main pour faciliter le processus.

Nous vous remercions d'avoir choisi le Tipton Solid Brass Slotted Tip Universal Shotgun. En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à assurer une expérience de nettoyage sûre et efficace pour votre fusil de chasse.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr