

Magazin-Reinigungsbürste

[Reinigung](#) > [Bürsten und Reinigungsschüre \(Bore Snakes\)](#) > [Spezielle Reinigungsbürsten](#)

Die Tipton® Magazinreinigungsbürste reinigt mühelos Einzel- oder Doppelstapelmagazine, einschließlich AR-Magazinen, 1911-Magazinen und den meisten Doppelstapel-Pistolenmagazinen. Die Bürste verfügt über lösungsmittelbeständige Nylonborsten.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [Magazin-Reinigungsbürste](#)
- Hersteller: [TIPTON](#)
- Artikel-Nr.: EU1001127
- Herst.-Nr.: 557575
- Versandgewicht: 0.227kg
- Versandhöhe: 44mm
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 348mm
- UPC: 661120575757

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die Tipton® Magazinreinigungsbürste](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die Tipton® Magazinreinigungsbürste

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Tipton® Magazinreinigungsbürste entschieden haben. Diese Bürste wurde entwickelt, um Ihnen bei der effektiven und sicheren Reinigung von Einzel und Doppelstapelmagazinen zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie die Bürste nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie die Bürste außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie die Bürste regelmäßig auf Beschädigungen. Verwenden Sie keine beschädigte Bürste.
- Bewahren Sie die Bürste an einem trockenen Ort auf, um die Lebensdauer zu verlängern.
- Bei unsachgemäßer Verwendung kann die Bürste Schäden an Ihren Magazinen oder Verletzungen verursachen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwenden Sie die Bürste nur mit nicht ätzenden Reinigungsmitteln.
- Stellen Sie sicher, dass die Magazine vor der Reinigung entleert sind.
- Üben Sie beim Reinigen keinen übermäßigen Druck aus, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Tragen Sie bei Bedarf Schutzhandschuhe, um Ihre Hände zu schützen.
- Vermeiden Sie es, die Bürste in der Nähe von offenen Flammen oder heißen Oberflächen zu verwenden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Entfernen Sie das Magazin aus der Waffe und entleeren Sie es vollständig.
2. **Reinigung:**
 - Tauchen Sie die Bürste in ein geeignetes Reinigungsmittel.
 - Führen Sie die Bürste sanft in das Magazin ein und bewegen Sie sie hin und her, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
 - Achten Sie darauf, alle Bereiche des Magazins zu erreichen.
3. **Nach der Reinigung:**
 - Spülen Sie die Bürste nach der Verwendung gründlich mit Wasser ab.
 - Lassen Sie die Bürste an der Luft trocknen, bevor Sie sie verstauen.
4. **Aufbewahrung:** Bewahren Sie die Bürste an einem sicheren und trockenen Ort auf, um ihre Lebensdauer zu verlängern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Bürste gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Wenn die Bürste nicht mehr verwendet werden kann, stellen Sie sicher, dass sie sicher verpackt ist, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Sicherheitsanliegen wenden Sie sich bitte an den zuständigen Ansprechpartner in Ihrem Land. Halten Sie die Produktverpackung bereit, um die spezifischen Informationen zur Bürste zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass Sie bei der Entdeckung von unsicheren Produkten oder Unfällen diese umgehend den zuständigen Behörden melden sollten. Überprüfen Sie auch regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Erfolg bei der Verwendung Ihrer Tipton®
Magazinreinigungsbürste!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de