

Tapis d'entretien Tipton - Tapis d'entretien Glock - 11 po x 17 po

[Outils](#) > [Outils Armurier](#) > [Tapis Etabli](#)

Le matériau parfait à poser sur votre établi lors du nettoyage ou du démontage des armes à feu. Sa construction en néoprène rembourré protège les finitions des armes tout en vous aidant à garder une trace des petites pièces. Les huiles et solvants en excès sont absorbés par le tapis, maintenant ainsi la surface propre et sèche. Le tapis d'entretien Tipton® se roule facilement pour s'adapter à votre boîte de tir. Lavable à la main.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Tapis d'entretien Glock - 11 po x 17 po](#)
- Fabricant: [TIPTON](#)
- Référence: EU1001142
- N° fabr.: 110008
- Poids du colis: 0.18kg
- Hauteur d'expédition: 35mm
- Largeur d'expédition: 156mm
- Longueur d'expédition: 297mm
- UPC: 661120100089

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Tapis d'Entretien Tipton® Glock 11"x17"](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Tapis d'Entretien Tipton® Glock 11"x17"

Introduction

Le tapis d'entretien Tipton® Glock est conçu pour protéger votre établi lors du nettoyage ou du démontage des armes à feu. Sa construction en néoprène rembourré offre une surface sûre et propre pour vos tâches d'entretien. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour utiliser ce produit en toute sécurité, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Utilisation Sécurisée:** Assurez-vous que le tapis est utilisé sur une surface plane et stable.
- Surveillance:** Ne laissez jamais le tapis sans surveillance lorsque vous travaillez avec des armes à feu.
- Enfants:** Gardez le tapis hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Produits Chimiques:** Évitez tout contact prolongé avec des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le tapis.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- État du Tapis:** Inspectez le tapis avant chaque utilisation pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Nettoyage:** Nettoyez le tapis à la main avec de l'eau savonneuse douce. Évitez les nettoyants abrasifs.
- Éviter l'Excès d'Huiles:** Ne pas saturer le tapis avec des huiles ou des solvants; utilisez-les avec parcimonie.
- Stockage:** Enroulez le tapis correctement pour éviter les plis et les déformations.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation:

- Dépliez le tapis sur une surface de travail propre et sèche.
- Assurez-vous que le tapis est bien à plat et ne présente pas de plis.

2. Utilisation:

- Placez vos armes à feu et les pièces à nettoyer sur le tapis.
- Utilisez des outils appropriés pour le démontage et le nettoyage.
- Essuyez tout excès d'huile ou de solvant avec un chiffon propre.

3. Après Utilisation:

- Nettoyez le tapis comme indiqué ci-dessus.
- Enroulez le tapis et rangez-le dans un endroit sec.

Instructions d'Élimination

- Recyclage:** Vérifiez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en néoprène.
- Déchets:** Si le tapis est endommagé au-delà de l'utilisation, éliminez-le conformément aux lois locales sur les déchets.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez consulter les ressources disponibles sur le site officiel de Tipton ou contacter votre revendeur.

En suivant ces lignes directrices, vous pouvez vous assurer que vous utilisez le tapis d'entretien Tipton® Glock de manière sûre et efficace. Veuillez toujours rester vigilant et respecter les précautions de sécurité lors de l'entretien de vos armes à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr