

Tapis d'entretien Tipton - Tipton Tapis d'entretien - 30,5 x 61 cm

[Outils](#) > [Outils Armurier](#) > [Tapis Etabli](#)

Le matériau parfait à poser sur votre établi lors du nettoyage ou du démontage des armes à feu. La construction en néoprène rembourré protège les finitions des armes tout en aidant à garder une trace des petites pièces. Les huiles et solvants excédentaires sont absorbés par le tapis, gardant ainsi la surface propre et sèche. Le tapis d'entretien Tipton® se roule facilement pour s'adapter à votre boîte de tir. Lavable à la main.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Tipton Tapis d'entretien - 30,5 x 61 cm](#)
- Fabricant: [TIPTON](#)
- Référence: EU1001143
- N° fabr.: 602557
- Poids du colis: 0.23kg
- Hauteur d'expédition: 57mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 361mm
- UPC: 661120025573

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Tapis d'Entretien Tipton 12"x24"](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Tapis d'Entretien Tipton 12"x24"

Introduction

Merci d'avoir choisi le Tapis d'Entretien Tipton. Ce tapis est conçu pour vous aider à nettoyer et démonter vos armes à feu en toute sécurité. Veuillez lire ce guide de sécurité attentivement pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de toujours utiliser le tapis sur une surface stable et propre.
- Ne jamais laisser des enfants sans surveillance à proximité du tapis ou des outils utilisés pour le nettoyage des armes.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le tapis ou créer des risques pour la santé.
- Vérifiez régulièrement l'état du tapis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Utilisation du Tapis :

- Placez le tapis sur une surface plane avant de commencer le nettoyage.
- Évitez d'utiliser le tapis dans des zones humides ou mouillées pour prévenir les glissades.

• Manipulation des Armes :

- Assurez-vous que toutes les armes sont déchargées avant de les placer sur le tapis.
- Utilisez des outils appropriés pour le démontage et le nettoyage des armes.

• Produits Chimiques :

- Utilisez uniquement des huiles et solvants recommandés pour le nettoyage des armes.
- Évitez le contact prolongé avec les huiles et solvants, et lavez-vous les mains après utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Déballage :

- Retirez le tapis de son emballage et vérifiez qu'il n'y a pas de dommages visibles.

2. Placement :

- Dépliez le tapis et placez-le sur votre établi ou une surface de travail propre et stable.

3. Utilisation :

- Placez vos armes et les outils de nettoyage sur le tapis.
- Utilisez le tapis pour absorber les huiles et solvants excédentaires pendant le nettoyage.

4. Rangement :

- Une fois le nettoyage terminé, enroulez le tapis pour un rangement facile.

- Conservezle dans un endroit sec et à l'abri des intempéries.

Instructions de Désinstallation

- Pour nettoyer le tapis, lavezle à la main avec de l'eau tiède et un savon doux.
- Ne pas utiliser de javel ou de produits chimiques agressifs.
- Laissez sécher à l'air libre, à l'écart de la lumière directe du soleil.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour obtenir des informations et des conseils supplémentaires.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre Tapis d'Entretien Tipton. Merci de votre attention et de votre engagement en matière de sécurité !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr