

# **Chiffon silicone pour arme 14 x 15 pouces - Chiffon en silicone pour arme 14 x 15 pouces**

[Nettoyage](#) > [Huiles & Lubrifiants](#) > [Prévention Rouille](#)

Protégez vos armes à feu de qualité contre les empreintes corrosives et les éléments. Le chiffon doux, imprégné de silicone pur, offre le parfait essuyage pour vos armes avant de les ranger. Protège les surfaces métalliques de la rouille et de la corrosion à des températures extrêmes et laisse un aspect brillant et bien préservé. Ne s'évapore pas et ne sèche pas. 14"x15".

NO IMAGE  
AVAILABLE

## **Caractéristiques**

- Nom: [Chiffon en silicone pour arme 14 x 15 pouces](#)
- Fabricant: [TIPTON](#)
- Référence: EU1001146
- N° fabr.: 502260
- Poids du colis: 0.05kg
- Hauteur d'expédition: 5mm
- Largeur d'expédition: 127mm
- Longueur d'expédition: 203mm
- UPC: 661120022602

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Chiffon en Silicone Tipton 14" x 15"](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Chiffon en Silicone Tipton 14" x 15"

## Introduction

Le chiffon en silicone Tipton 14" x 15" est conçu pour protéger vos armes à feu de qualité contre les empreintes corrosives et les éléments. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le chiffon est utilisé uniquement pour le nettoyage et l'entretien des armes à feu.
- Gardez le chiffon hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne pas utiliser le chiffon sur des surfaces non métalliques ou non prévues pour cet usage.
- Vérifiez régulièrement l'état du chiffon pour éviter l'utilisation d'un produit usé ou endommagé.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le chiffon dans un environnement bien ventilé pour éviter l'accumulation de vapeurs.
- Évitez de mouiller le chiffon avant utilisation, car cela peut réduire son efficacité.
- Ne pas utiliser le chiffon sur des armes à feu qui sont encore chaudes après le tir.
- Évitez tout contact avec des produits chimiques agressifs ou des nettoyants non recommandés.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et sécurisée avant de commencer le nettoyage.
- Retirez tout débris visible de l'arme à l'aide d'un chiffon sec ou d'une brosse douce.

### 2. Utilisation :

- Prenez le chiffon en silicone et essuyez délicatement la surface métallique de l'arme.
- Appliquez une pression légère et uniforme pour garantir une couverture complète.
- Concentrez-vous sur les zones susceptibles de rouiller ou de se corroder.

### 3. Rangement :

- Après utilisation, pliez le chiffon et rangez-le dans un endroit frais et sec.
- Évitez de laisser le chiffon exposé à la lumière directe du soleil ou à des températures extrêmes.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le chiffon dans les ordures ménagères si celui-ci est endommagé ou usé.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des matériaux en silicone.
- Si le chiffon est contaminé par des substances dangereuses, contactez un centre de recyclage approprié.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou demande d'assistance concernant le chiffon en silicone Tipton, veuillez consulter votre revendeur ou le site Web du fabricant pour des informations supplémentaires.

**Note :** Pour garantir votre sécurité, restez informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la

plateforme Safety Gate de l'UE. Si vous rencontrez des produits dangereux ou des incidents, signalezles immédiatement aux autorités compétentes.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)