

Clandestine 18MP Fototrappola con flash invisibile

[Accessori per il tiro](#) > [Equipaggiamenti](#) > [Fotocamere](#)

La fotocamera BOG Clandestine™ presenta velocità di attivazione fulminea inferiori a 1/4 di secondo, video HD, timbratura ambientale delle immagini, la migliore portata del flash della categoria e uno schermo di visualizzazione da 3".

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [BOG Clandestine 18MP Fototrappola con flash invisibile](#)
- Produttore: [BOG](#)
- N. prodotto: EU1001658
- N. fab.: 1116327
- Peso della spedizione: 0.82kg
- Altezza di spedizione: 178mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 140mm
- UPC: 661120080152

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per la Fotocamera BOG Clandestine 18MP Invisible Flash Game Camera](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per la Fotocamera BOG Clandestine 18MP Invisible Flash Game Camera

Introduzione

Grazie per aver scelto la fotocamera BOG Clandestine 18MP Invisible Flash Game Camera. Questo prodotto è progettato per offrire un'esperienza di cattura delle immagini sicura e di alta qualità. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del dispositivo.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che la fotocamera sia utilizzata solo per gli scopi previsti.
- Tenere la fotocamera lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non utilizzare la fotocamera in condizioni meteorologiche estreme, come pioggia intensa o neve.
- Controllare regolarmente il dispositivo per eventuali segni di danno o usura.
- Non tentare di riparare la fotocamera da soli. Rivolgersi a un professionista autorizzato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non guardare direttamente il flash della fotocamera mentre è in funzione.
- Evitare di posizionare la fotocamera in luoghi in cui potrebbe essere danneggiata, come vicino a fonti di calore o in aree ad alto traffico.
- Utilizzare solo batterie raccomandate dal produttore per alimentare la fotocamera.
- Non smontare o modificare la fotocamera in alcun modo.
- In caso di malfunzionamento, interrompere immediatamente l'uso e contattare un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Fotocamera

- Scegliere un luogo appropriato per l'installazione, lontano da fonti di calore e umidità.
- Montare la fotocamera su un supporto stabile, assicurandosi che sia fissata saldamente.
- Orientare la fotocamera verso l'area di interesse per massimizzare la cattura delle immagini.

2. Accensione della Fotocamera

- Inserire le batterie nel compartimento seguendo le indicazioni di polarità.
- Accendere la fotocamera utilizzando l'interruttore di accensione situato sul dispositivo.

3. Impostazioni della Fotocamera

- Regolare le impostazioni video e di timbratura ambientale secondo le preferenze personali.
- Verificare la portata del flash per assicurarsi che copra l'area desiderata.

4. Utilizzo della Fotocamera

- Monitorare la fotocamera regolarmente per verificare che funzioni correttamente.
- Rimuovere le schede di memoria e visualizzare le immagini in un dispositivo compatibile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare la fotocamera o le sue parti nel normale rifiuto domestico.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei dispositivi elettronici.

- Portare la fotocamera in un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza della fotocamera BOG Clandestine 18MP Invisible Flash Game Camera, contattare il servizio clienti del produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza assicurerà un utilizzo sicuro e responsabile della fotocamera BOG Clandestine 18MP Invisible Flash Game Camera. In caso di dubbi o problemi, non esitare a contattare un professionista per assistenza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it