

Omnipotence Li-Ion-Akkupack

[Schießsport Zubehör](#) > [Zubehör für den Schießstand](#) > [Kameras](#)

Der NEUE Omnipotence Li-Ion-Akku ist ein wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku, der dazu verwendet wird, das mit BOG Game-Kameras gelieferte 6AA-Batteriefach zu ersetzen. Er wurde entwickelt, um die Lebensdauer der BOG Game-Kameras auf mehr als ein ganzes Jahr zu verlängern.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [BOG Omnipotence Li-Ion-Akkupack](#)
- Hersteller: [BOG](#)
- Artikel-Nr.: EU1001660
- Herst.-Nr.: 1116329
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 3mm
- Versandlänge: 32mm
- UPC: 661120080480

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den BOG Omnipotence LilonAkku
- Über uns

Sicherheitshinweise für den BOG Omnipotence LilonAkku

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des BOG Omnipotence LilonAkkus. Dieser wiederaufladbare LithiumlonenAkku wurde speziell entwickelt, um die Lebensdauer Ihrer BOG GameKameras zu verlängern. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Der Akku ist für den Einsatz mit BOG GameKameras konzipiert. Verwenden Sie ihn nicht für andere Geräte.
- Halten Sie den Akku von Wasser und Feuchtigkeit fern.
- Lagern Sie den Akku an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Akkus auf Risse oder Beschädigungen.
- Lassen Sie den Akku nicht unbeaufsichtigt, während er geladen wird.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerät oder ein kompatibles Ladegerät, das für LithiumlonenAkkus geeignet ist.
- Vermeiden Sie es, den Akku überzuladen. Trennen Sie das Ladegerät nach dem vollständigen Laden des Akkus.
- Bei Anzeichen von Überhitzung, Leckagen oder anderen ungewöhnlichen Verhaltensweisen, stellen Sie die Verwendung sofort ein und kontaktieren Sie den Kundenservice.
- Halten Sie den Akku von Kindern und Haustieren fern.
- Entsorgen Sie den Akku nicht im normalen Hausmüll. Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von LithiumlonenAkkus.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Akkus:

- Öffnen Sie das Batteriefach Ihrer BOG GameKamera.
- Entfernen Sie die vorhandenen 6AABatterien.
- Setzen Sie den BOG Omnipotence LilonAkku in das Batteriefach ein, wobei Sie auf die korrekte Polarität achten (plus und minus).
- Schließen Sie das Batteriefach sicher.

2. Nutzung des Akkus:

- Schalten Sie die BOG GameKamera ein, um sicherzustellen, dass der Akku ordnungsgemäß funktioniert.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Ladezustand des Akkus über die Kameraanzeige.
- Laden Sie den Akku auf, wenn die Anzeige auf niedriges Niveau wechselt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den BOG Omnipotence LilonAkku gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Bringen Sie den Akku zu einer autorisierten Sammelstelle für Batterien oder Elektroschrott.
- Informieren Sie sich über Recyclingprogramme in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zu Ihrem BOG Omnipotence LilonAkku wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von BOG. Sie stehen Ihnen gerne zur Verfügung, um Ihnen bei Ihren Anliegen zu helfen.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, diese Sicherheitshinweise zu befolgen, um eine sichere und effektive Nutzung Ihres Produkts zu gewährleisten. Vielen Dank, dass Sie sich für den BOG Omnipotence LilonAkku entschieden haben!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de