

Heat Seeker 16MP Infrared Game Camera

BOG “bursts” on to the scene in 2020 with an innovative and attractive assortment of game cameras. This feature-rich, opening price point infrared camera features a fast, sub 1 second trigger, 16MP resolution, HD video, and best in class flash range.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: BOG Heat Seeker 16MP Infrared Game Camera
- Manufacturer: BOG
- Product no.: EU1001662
- Mfr. No.: 1116386
- Color: Black
- Delivery weight: 0.907kg
- Shipping height: 165mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 208mm
- EAN/UPC: 6.6112E+11

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: BOG Heat Seeker 16MP Infrarot Wildkamera Sicherheitshinweise](#)
- [English: BOG Heat Seeker 16MP Infrared Game Camera Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para la Cámara de Caza Infrarroja BOG Heat Seeker 16MP](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Caméra de Chasse BOG Heat Seeker 16MP](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per la Fotocamera BOG Heat Seeker 16MP](#)
- [Polski: BOG Heat Seeker 16MP Infrared Game Camera Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: BOG Heat Seeker 16MP Infrared Game Camera Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BOG Heat Seeker 16MP Infraröd Viltkamera](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro BOG Heat Seeker 16MP Infrared Game Camera](#)

BOG Heat Seeker 16MP Infrarot Wildkamera

Sicherheitshinweise

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer BOG Heat Seeker 16MP Infrarot Wildkamera! Diese Kamera wurde entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, die Tierwelt in Ihrer Umgebung zu beobachten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie die Kamera nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie die Kamera außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Kamera auf sichtbare Schäden.
- Verwenden Sie die Kamera nicht in extremen Wetterbedingungen (z.B. starke Regenfälle, Schnee, extreme Hitze oder Kälte).
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Installation und Verwendung, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Batterien:**
 - Verwenden Sie nur die empfohlenen Batterien.
 - Achten Sie darauf, die Batterien korrekt einzusetzen (Polung beachten).
 - Entsorgen Sie leere Batterien gemäß den lokalen Vorschriften.
- **Montage:**
 - Montieren Sie die Kamera an einem stabilen und sicheren Ort.
 - Vermeiden Sie es, die Kamera in der Nähe von Stromleitungen oder anderen Gefahren zu installieren.
- **Wasserschutz:**
 - Stellen Sie sicher, dass alle Abdeckungen und Dichtungen intakt sind, um Wasserschäden zu vermeiden.
- **Wilder Umgang:**
 - Vermeiden Sie den Kontakt mit Tieren, die die Kamera anlocken könnten.
 - Halten Sie Abstand, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Öffnen Sie das Gehäuse der Kamera und setzen Sie die Batterien ein.
- Stellen Sie sicher, dass die SDKarte korrekt eingelegt ist.

2. Montage:

- Wählen Sie einen geeigneten Standort, der eine gute Sicht auf den Beobachtungsbereich bietet.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Montagehalterungen oder Gurte, um die Kamera sicher zu befestigen.

3. Einstellung:

- Schalten Sie die Kamera ein und wählen Sie die gewünschten Einstellungen (z.B. Auflösung, Videoqualität).
- Testen Sie die Kamera, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert.

4. Überwachung:

- Überprüfen Sie regelmäßig die Kamera auf Aufnahmen und den Zustand der Batterien.
- Laden Sie die aufgenommenen Daten regelmäßig auf Ihren Computer oder ein anderes Gerät.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Kamera und ihre Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Batterien sollten an speziellen Sammelstellen für Batterien entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu Ihrer BOG Heat Seeker 16MP Infrarot Wildkamera, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von BOG oder besuchen Sie die offizielle Website für weitere Informationen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und der korrekte Gebrauch Ihrer Kamera von größter Bedeutung sind. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

BOG Heat Seeker 16MP Infrared Game Camera Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the BOG Heat Seeker 16MP Infrared Game Camera. This product is designed to provide you with highquality images and videos of wildlife. To ensure safe and effective use of your camera, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always use the camera in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the camera out of reach of children and vulnerable individuals.
- Avoid using the camera in extreme weather conditions, such as heavy rain or snow, unless it is specifically rated for such use.
- Regularly inspect the camera for any signs of damage or wear before use.
- Do not attempt to repair or modify the camera yourself. Contact a professional for repairs.
- Ensure that the camera is securely mounted to prevent it from falling or being damaged.

Specific Safety Precautions for Use

- **Battery Safety:**
 - Use only the recommended battery type.
 - Do not mix old and new batteries or different types of batteries.
 - Dispose of batteries properly and in accordance with local regulations.
- **Electrical Safety:**
 - Do not expose the camera to water or moisture to avoid electrical hazards.
 - Ensure that all connections are secure and free from corrosion.
- **Environmental Safety:**
 - Avoid placing the camera near hazardous materials or chemicals.
 - Ensure the camera is installed in a location that does not pose a risk to wildlife or the environment.
- **Camera Handling:**
 - Handle the camera with care. Avoid dropping or hitting it against hard surfaces.
 - Do not point the camera directly at the sun or any intense light source.

Instructions for Installation and Usage

1. Choosing a Location:

- Select a location that provides a clear view of the area you want to monitor.
- Ensure the camera is mounted at a height that is safe from tampering by animals or people.

2. Mounting the Camera:

- Use the provided mounting hardware to securely attach the camera to a tree or post.
- Ensure that the camera is stable and will not move due to wind or animal activity.

3. Powering the Camera:

- Insert the recommended batteries into the camera, ensuring correct polarity.
- If using an external power source, ensure it is compatible with the camera specifications.

4. Setting Up the Camera:

- Follow the onscreen instructions to set the date, time, and desired settings for image and video capture.
- Test the camera to ensure it is functioning correctly before leaving it unattended.

5. Monitoring:

- Regularly check the camera to ensure it is capturing images and videos as intended.
- Replace batteries or recharge as needed to maintain optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the camera and its components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of batteries in regular household waste. Follow local guidelines for battery disposal or recycling.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the BOG Heat Seeker 16MP Infrared Game Camera, please refer to the manufacturer's contact information, which is included in the product packaging or on the official website.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your BOG Heat Seeker 16MP Infrared Game Camera. Always prioritize safety and environmental responsibility while using this product. Thank you for your attention to these guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para la Cámara de Caza Infrarroja BOG Heat Seeker 16MP

Introducción

Gracias por elegir la Cámara de Caza Infrarroja BOG Heat Seeker 16MP. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte un rendimiento de alta calidad en la captura de imágenes y videos de vida silvestre. Sin embargo, es importante que sigas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un funcionamiento seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén la cámara fuera del alcance de los niños y mascotas.
- No utilices la cámara en condiciones climáticas extremas que puedan dañarla.
- Evita el contacto con agua y humedad.
- No intentes reparar el producto por tu cuenta; contacta a un profesional autorizado si es necesario.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de lesiones:** La cámara tiene componentes afilados y eléctricos. Maneja con cuidado.
- **Uso en exteriores:** Asegúrate de que la cámara esté montada de manera segura para evitar caídas.
- **Baterías:** Utiliza solo baterías recomendadas por el fabricante y sigue las instrucciones para su instalación.
- **Almacenamiento:** Guarda la cámara en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso.
- **Uso responsable:** Respeta la vida silvestre y el medio ambiente al utilizar la cámara.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Montaje:

- Elige un lugar adecuado para instalar la cámara, preferiblemente en un área con buena visibilidad de la fauna.
- Utiliza el soporte de montaje incluido para asegurar la cámara en su lugar.

2. Instalación de baterías:

- Abre el compartimento de baterías.
- Inserta las baterías asegurándote de seguir la polaridad correcta (+/-).
- Cierra el compartimento de manera segura.

3. Configuración:

- Enciende la cámara y accede al menú de configuración.
- Ajusta la resolución de imagen, la duración del video y el intervalo de disparo según tus preferencias.

Uso

- **Activación:** Asegúrate de que la cámara esté en modo de activación para comenzar a capturar imágenes.
- **Verificación:** Revisa regularmente la cámara para asegurarte de que esté funcionando correctamente.
- **Transferencia de datos:** Utiliza un cable USB o una tarjeta SD para transferir imágenes y videos a tu computadora.

Instrucciones de Eliminación

Cuando ya no necesites la cámara, sigue estas pautas para su eliminación: * Retira las baterías y deséchalas de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos electrónicos. * Si la cámara está dañada, consulta a un centro de reciclaje especializado para su correcta eliminación. * No arrojes la cámara en la basura común; busca opciones de reciclaje.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto, o si necesitas asistencia técnica, consulta el sitio web del fabricante o contacta a un representante autorizado en tu área.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad y uso, podrás disfrutar de tu Cámara de Caza Infrarroja BOG Heat Seeker 16MP de manera segura y efectiva. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones sobre la seguridad del producto y reportar cualquier incidente o producto inseguro a las autoridades pertinentes.

Guide de Sécurité pour la Caméra de Chasse BOG Heat Seeker 16MP

Introduction

Merci d'avoir choisi la caméra de chasse BOG Heat Seeker 16MP. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser la caméra.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que la caméra est utilisée uniquement dans les conditions recommandées par le fabricant.
- Évitez d'utiliser la caméra dans des environnements extrêmes, comme des températures très élevées ou très basses.
- Gardez la caméra hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.
- Vérifiez régulièrement l'état de la caméra pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne tentez pas de réparer la caméra vous-même si vous constatez un problème.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Électricité** : Ne placez pas la caméra près de sources d'humidité pour éviter les courts-circuits.
- **Batteries** : Utilisez uniquement des batteries recommandées par le fabricant. Ne mélangez pas des batteries usagées et neuves.
- **Installation** : Assurez-vous que la caméra est solidement fixée pour éviter qu'elle ne tombe ou ne soit endommagée.
- **Utilisation de la Vidéo** : Ne filmez pas dans des zones où la vie privée pourrait être compromise. Respectez les lois locales sur la vie privée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Choisissez un emplacement approprié, loin des sources de chaleur ou d'humidité.
- Fixez la caméra à un arbre ou à un support stable à une hauteur d'environ 1,5 à 2 mètres.
- Assurez-vous que la lentille de la caméra est dégagée et orientée vers la zone d'intérêt.

2. Mise en marche :

- Insérez les batteries conformément aux instructions du fabricant.
- Allumez la caméra en suivant les indications sur le panneau de contrôle.
- Réglez les paramètres de détection et de vidéo selon vos besoins.

3. Surveillance :

- Vérifiez régulièrement la caméra pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement.
- Remplacez les batteries si nécessaire pour garantir une performance optimale.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la caméra dans les ordures ménagères. Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des appareils électroniques.
- Retirez les batteries avant de jeter la caméra et recyclez-les conformément aux directives locales.
- Si la caméra est endommagée, contactez un centre de recyclage approprié pour vous en débarrasser de manière responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre caméra BOG Heat Seeker 16MP, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter un représentant du service client. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et le numéro de série à portée de main pour faciliter l'assistance.

Merci de suivre ces directives pour garantir une utilisation sûre de votre caméra de chasse. Votre sécurité est notre priorité.

Istruzioni di Sicurezza per la Fotocamera BOG Heat Seeker 16MP

Introduzione

Grazie per aver scelto la fotocamera BOG Heat Seeker 16MP. Questo prodotto è progettato per fornire un'esperienza di caccia sicura e divertente. È fondamentale seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del dispositivo.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare la fotocamera.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse (es. tempeste, neve intensa).
- Mantieni la fotocamera lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non tentare di riparare o modificare la fotocamera. Rivolgiti a un professionista autorizzato per eventuali riparazioni.
- In caso di malfunzionamento o danno, interrompi immediatamente l'uso e contatta il supporto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non puntare la fotocamera verso fonti di luce intensa, come il sole, per evitare danni al sensore.
- Utilizza solo batterie raccomandate per il funzionamento della fotocamera.
- Evita di utilizzare la fotocamera in ambienti umidi o bagnati per prevenire cortocircuiti.
- Controlla regolarmente la fotocamera per segni di usura o danno.
- Non toccare i componenti interni della fotocamera, in quanto potrebbero causare scosse elettriche o malfunzionamenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Fotocamera

- Scegli una posizione adeguata per la fotocamera, lontano da fonti di calore e umidità.
- Fissa la fotocamera a un supporto stabile utilizzando il sistema di montaggio fornito.
- Assicurati che la fotocamera sia posizionata a un'altezza adeguata per catturare le immagini desiderate.

2. Accensione e Impostazioni

- Inserisci le batterie seguendo le indicazioni sul compartimento batteria.
- Accendi la fotocamera utilizzando l'interruttore di accensione.
- Imposta le preferenze di risoluzione e video secondo le tue esigenze.

3. Utilizzo della Fotocamera

- Attiva la modalità di registrazione quando sei pronto per iniziare a catturare immagini.
- Controlla regolarmente il funzionamento della fotocamera e verifica le immagini registrate.

4. Spegnimento della Fotocamera

- Spegni la fotocamera quando non è in uso per prolungare la durata della batteria.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire la fotocamera insieme ai rifiuti domestici. Segui le normative locali per lo smaltimento dei dispositivi elettronici.
- Rimuovi le batterie prima dello smaltimento e smaltiscile secondo le linee guida locali per le batterie.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o supporto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il servizio clienti di BOG. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti pronte per facilitare l'assistenza.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza garantirà un utilizzo sicuro e efficace della tua fotocamera BOG Heat Seeker 16MP. La tua sicurezza è la nostra priorità, quindi non esitare a contattarci in caso di domande o dubbi.

BOG Heat Seeker 16MP Infrared Game Camera

Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup kamery BOG Heat Seeker 16MP Infrared Game Camera. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz wytycznymi.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj kamery zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj kamerę pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj kamery w sposób, który może prowadzić do jej uszkodzenia lub niewłaściwego działania.
- Zachowaj ostrożność w przypadku używania kamery w pobliżu dzieci i zwierząt.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie kieruj kamery w stronę źródeł intensywnego światła, takich jak słońce lub reflektory.
- Upewnij się, że kamera jest zamocowana w stabilnym miejscu, aby uniknąć upadku.
- Nie próbuj naprawiać kamery samodzielnie, jeśli wystąpią problemy techniczne.
- Używaj tylko zalecanych akcesoriów i baterii zgodnych z modelem kamery.
- Unikaj kontaktu kamery z wodą lub innymi cieczami.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Wybór lokalizacji:

- Wybierz miejsce, które jest chronione przed ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi.
- Unikaj miejsc z intensywnym ruchem ludzi lub zwierząt, aby zminimalizować zakłócenia.

2. Montaż kamery:

- Użyj dostarczonego uchwyty, aby zamocować kamerę na stabilnej powierzchni.
- Upewnij się, że kamera jest skierowana w odpowiednią stronę, aby uzyskać najlepszy zasięg.

3. Ustawienia kamery:

- Włącz kamerę, korzystając z przycisku zasilania.
- Skonfiguruj ustawienia rozdzielczości i trybu nagrywania zgodnie z preferencjami.

4. Zarządzanie zasilaniem:

- Używaj tylko zalecanych baterii.
- Regularnie sprawdzaj poziom naładowania baterii i wymieniaj je w razie potrzeby.

5. Monitorowanie nagrań:

- Regularnie przeglądaj zarejestrowane materiały, aby upewnić się, że kamera działa prawidłowo.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj kamerę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj kamery do zwykłego kosza na śmieci.
- Zasięgnij informacji o punktach zbiórki odpadów elektronicznych w Twojej okolicy.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania kamery, skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem.

Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać informacje o produktach i ewentualnych akcjach zwrotnych na platformie Safety Gate Unii Europejskiej. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem!

BOG Heat Seeker 16MP Infrared Game Camera

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit BOG Heat Seeker 16MP Infrared Game Camera kameran. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huolellinen käyttö ja ylläpito auttavat varmistamaan tuotteen pitkäikäisyyden ja turvallisuuden.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aiottuun käyttöön.
- Älä käytä kameraa, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä vikoja.
- Pidä kamera lasten ulottumattomissa, ellei sitä käytetä aikuisen valvonnassa.
- Vältä kameran altistamista äärimmäisille sääolosuhteille, kuten voimakkaalle sateelle tai lumimyrskyille.
- Varmista, että kaikki sähköliitännät ovat turvallisia ja että kaapelit eivät ole vaurioituneet.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Älä katso suoraan infrapunavalon lähteeseen, sillä se voi aiheuttaa silmävaurioita.
- Käytä ainoastaan valmistajan suosittelempia paristoja tai akkuja.
- Varmista, että kamera on tukevasti kiinnitetty, jotta se ei kaadu tai putoa käytön aikana.
- Tarkista säännöllisesti kameran asennuspaikka ja varmista, että se on turvallinen.
- Älä yritä purkaa tai muokata kameraa itse.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Valitse sopiva paikka kameran asentamiselle, esimerkiksi puu tai muu tukeva rakenne.
- Varmista, että kamera on suunnattu haluttuun suuntaan, jotta se voi tallentaa halutut kuvat ja videot.
- Kiinnitä kamera tukevasti valmistajan ohjeiden mukaan.
- Tarkista, että kaikki liitännät ovat kunnolla kiinni ja että akku on asennettu oikein.

2. Käyttö

- Käynnistä kamera ja säädä asetukset haluamallasi tavalla.
- Varmista, että muistikortti on asennettu oikein, jotta voit tallentaa kuvat ja videot.
- Tarkista säännöllisesti kameran akku ja muistikortti varmistaaksesi, että ne toimivat oikein.
- Pidä kamera puhtaana ja kuivana, ja puhdista linsskejä säännöllisesti.

Hävittämisohejeet

- Hävitä käytetyt paristot ja akkuja paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä heitä kameraa tavalliseen sekajätteeseen. Ota selvää paikallisista kierrätysohjeista.
- Varmista, että kaikki sähkökomponentit hävitetään asianmukaisesti.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit BOG Heat Seeker 16MP Infrared Game Camera kameran. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för BOG Heat Seeker 16MP Infraröd Viltkamera

Introduktion

Tack för att du valt BOG Heat Seeker 16MP Infraröd Viltkamera. Denna kamera är designad för att ge en säker och effektiv användarupplevelse. För att säkerställa säkerheten och maximera prestandan, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd endast kameran enligt instruktionerna i denna manual.
- Håll kameran utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för återkallningar och säkerhetsuppdateringar.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte kameran i regn eller extremt fuktiga förhållanden om den inte är korrekt skyddad.
- Undvik att rikta kameran mot starka ljuskällor, såsom direkt solljus, för att förhindra skador på sensorerna.
- Se till att kameran är monterad på en stabil yta för att förhindra att den faller eller skadas.
- Använd endast rekommenderade batterier och tillbehör för att undvika överhettning eller kortslutning.
- Tänk på att kameran kan bli varm vid användning; hantera den försiktigt efter långvarig användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av kameran

- Välj en lämplig plats för att installera kameran, bortom direkt solljus och regn.
- Använd ett stativ eller fäste som är stabilt och säkert.
- Se till att kameran är placerad på en höjd som ger optimal sikt över det område du vill övervaka.

2. Användning av kameran

- Slå på kameran och ställ in önskade inställningar för upplösning och inspelning.
- Kontrollera att minneskortet är korrekt installerat innan du börjar använda kameran.
- Aktivera rörelsedetektering om det är tillämpligt för ditt användningsområde.
- Kontrollera kamerans statuslampor för att säkerställa att den fungerar korrekt.

3. Underhåll

- Rengör linsen med en mjuk, torr trasa för att säkerställa tydliga bilder.
- Kontrollera batterinivåerna regelbundet och byt ut dem vid behov.
- Förvara kameran på en torr och säker plats när den inte används.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering när du ska kassera kameran eller dess komponenter.
- Batterier ska alltid återvinnas enligt lokala bestämmelser för att skydda miljön.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller besök BOG:s officiella webbplats för mer information om produktens säkerhet och användning.

Tack för att du valt BOG Heat Seeker 16MP Infraröd Viltkamera. Vi hoppas att du får en säker och tillfredsställande upplevelse med din produkt.

Bezpečnostní pokyny pro BOG Heat Seeker 16MP Infrared Game Camera

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili BOG Heat Seeker 16MP Infrared Game Camera. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a snadné použití. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosíme vás, abyste si pečlivě přečetli a dodržovali následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro zamýšlené účely.
- Před použitím si pečlivě přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zvířat.
- Nezanechávejte výrobek v extrémních teplotách nebo vlhkosti.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky poškození nebo opotřebení.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepoužívejte kameru v blízkosti vody nebo jiných kapalin.
- Zabraňte přímému vystavení kamery silnému slunečnímu světlu po delší dobu.
- Při instalaci kamery se ujistěte, že je bezpečně upevněna a že nemůže spadnout nebo se pohybovat.
- Při manipulaci s bateriemi dodržujte pokyny výrobce pro jejich správné použití a likvidaci.
- Nepoužívejte poškozené baterie nebo příslušenství.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Před instalací kamery zkontrolujte, zda máte všechny potřebné komponenty.
2. **Umístění:** Vyberte vhodné místo pro instalaci, které je stabilní a suché.
3. **Instalace:**
 - Připevněte kameru na vybraném místě pomocí montážního příslušenství.
 - Ujistěte se, že je kamera správně nasměrována pro optimální záběr.
4. **Nastavení:**
 - Zapněte kameru a nastavte požadované parametry, jako je rozlišení a režim záznamu.
 - Otestujte kameru, abyste se ujistili, že funguje správně.
5. **Údržba:**
 - Pravidelně kontrolujte kameru a vyčistěte objektiv od prachu a nečistot.
 - Vyměňte baterie podle potřeby a zajistěte, aby byly správně nainstalovány.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti výrobku jej likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje baterie nebo elektrické komponenty.
- Zvažte recyklaci výrobku, pokud je to možné.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti výrobku se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Všechny výrobky musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si svůj BOG Heat Seeker 16MP Infrared Game Camera!