

# **Chaise trépied BOG Triple Play pour poste au sol - BOG Triple Play siège trépied pour cache au sol**

## Secours & Survie

La chaise BOG Triple Play™ a été conçue pour être la chaise de chasse idéale à emporter. Fabriquée avec un cadre en aluminium léger mais durable, cette chaise ne pèse que 4,5 lbs tout en supportant jusqu'à 300 lbs. Le tissu textilène® ultra-confortable, associé à un siège de grande taille qui élimine les points de pression, permet aux chasseurs de rester assis confortablement toute la journée, en attendant que ce buck de toute une vie passe devant.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## **Caractéristiques**

- Nom: [BOG Triple Play siège trépied pour cache au sol](#)
- Fabricant: [BOG](#)
- Référence: EU1001696
- N° fabr.: 1117130
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2.72kg
- Hauteur d'expédition: 127mm
- Largeur d'expédition: 127mm
- Longueur d'expédition: 767mm
- UPC: 661120103424

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Chaise BOG Triple Play Tripod Ground Blind](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour la Chaise BOG Triple Play Tripod Ground Blind

## Introduction

Merci d'avoir choisi la chaise BOG Triple Play™. Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace. Veuillez lire attentivement toutes les instructions et recommandations avant d'utiliser la chaise.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que la chaise est correctement assemblée avant chaque utilisation.
- Vérifiez régulièrement l'état de la chaise pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne dépassiez pas la capacité de poids maximale de 300 lbs.
- Utilisez la chaise uniquement sur des surfaces stables et planes.
- Gardez la chaise à l'écart des sources de chaleur et des flammes.
- Surveillez les enfants et les personnes vulnérables lorsque la chaise est utilisée.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne vous asseyez pas sur la chaise si elle est instable ou si les pieds sont inégaux.
- Évitez de vous pencher en avant ou de vous lever brusquement lorsque vous êtes assis.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le dossier ou les accoudoirs de la chaise.
- En cas de conditions météorologiques extrêmes, rangez la chaise à l'intérieur pour éviter les dommages.
- Ne laissez pas la chaise exposée au soleil pendant de longues périodes pour éviter la décoloration du tissu.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Assemblage de la Chaise :

- Dépliez la chaise en tirant sur les jambes jusqu'à ce qu'elles se verrouillent en place.
- Assurezvous que les pieds sont bien en contact avec le sol.

### 2. Ajustement du Siège :

- Vérifiez que le siège est bien fixé et que le tissu est tendu.
- Ajustez le dossier si nécessaire pour un confort optimal.

### 3. Utilisation :

- Asseyezvous lentement sur la chaise en vous assurant qu'elle est stable.
- Utilisez les accoudoirs pour vous aider à vous lever si besoin.

### 4. Rangement :

- Pliez la chaise en suivant les instructions d'assemblage à l'envers.
- Rangez la chaise dans un endroit sec et frais.

## Instructions de Mise au Rebut

- Si la chaise est endommagée audelà de la réparation, mettezla au rebut conformément aux réglementations locales sur les déchets.

- Ne jetez pas la chaise dans des zones non désignées pour le recyclage ou les déchets.

## **Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre chaise BOG Triple Play™, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié pour les produits de consommation.

Nous vous remercions d'avoir choisi la chaise BOG Triple Play™. En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une expérience d'utilisation agréable et sécurisée.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)