

Ensemble porte-douille Magnum pour extracteur de balles Pile Driver

[Rechargement](#) > [Préparation de Douilles](#) > [Pinces & Marteaux à Inertie](#)

Ceci est un accessoire pour le Pile Driver Bullet Puller, pour des cartouches jusqu'à la longueur de 338 Lapua.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Ensemble porte-douille Magnum pour extracteur de balles Pile Driver](#)
- Fabricant: [Frankford Arsenal](#)
- Référence: EU1001776
- N° fabr.: 1132857
- Poids du colis: 0.09kg
- Hauteur d'expédition: 102mm
- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 236mm
- UPC: 661120103714

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour l'assemblage de transport Magnum Frankford Arsenal pour Pile Driver Bullet Puller](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour l'assemblage de transport Magnum Frankford Arsenal pour Pile Driver Bullet Puller

Introduction

Merci d'avoir choisi l'assemblage de transport Magnum Frankford Arsenal pour Pile Driver Bullet Puller. Cet accessoire est conçu pour faciliter le retrait des projectiles des cartouches jusqu'à la longueur de 338 Lapua. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins pour lesquelles il a été conçu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez toujours le produit avant utilisation pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Suivez toutes les instructions d'utilisation et de sécurité fournies.

Précautions de sécurité spécifiques pour l'utilisation

- Utilisez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation du Pile Driver Bullet Puller.
- Ne forcez pas le produit si vous rencontrez une résistance lors de l'utilisation.
- Ne laissez pas le produit sans surveillance pendant son utilisation.
- Ne tentez pas d'utiliser le produit avec des cartouches qui dépassent la longueur spécifiée.
- Évitez de porter des vêtements amples ou des bijoux qui pourraient se prendre dans le mécanisme.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation:

- Assurez-vous que le Pile Driver Bullet Puller est monté sur une surface stable.
- Fixez l'assemblage de transport Magnum en suivant les instructions fournies dans le manuel d'utilisation du Pile Driver Bullet Puller.
- Vérifiez que tous les composants sont correctement installés et sécurisés avant de procéder à l'utilisation.

2. Utilisation:

- Placez la cartouche dans le Pile Driver Bullet Puller.
- Alignez correctement la cartouche avec le mécanisme de retrait.
- Actionnez le mécanisme en suivant les instructions spécifiques fournies avec le Pile Driver Bullet Puller.
- Retirez le projectile avec précaution et vérifiez que la cartouche est intacte après le retrait.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le produit ou ses composants à la poubelle ordinaire.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des équipements de tir et des accessoires.
- Contactez votre centre de recyclage local pour obtenir des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter votre point de contact local ou le site web du fabricant pour des informations supplémentaires sur la sécurité et le support.

Rappelez-vous que votre sécurité est primordiale. En suivant ces instructions et en restant vigilant, vous pouvez profiter pleinement de votre assemblage de transport Magnum Frankford Arsenal pour Pile Driver Bullet Puller en toute sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr