

DeadShot Auflagekissen - Deadshot Vordersack - gefüllt

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Einschießgeräte](#)

Jeder Jäger und Schütze sucht nach einem vielseitigen und stabilen Schießsystem, das fast überall und jederzeit eingerichtet werden kann. Egal, ob du Minuten oder Sekunden hast, um dich für deinen nächsten Schuss vorzubereiten, die DeadShot® Schießsäcke sind die Lösung. Diese kostengünstigen und funktionalen Säcke setzen weiterhin den Branchenstandard für Qualität und funktionale Schießsäcke.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [Deadshot Vordersack - gefüllt](#)
- Hersteller: [Caldwell](#)
- Artikel-Nr.: EU1001866
- Herst.-Nr.: 516620
- Versandgewicht: 3.81kg
- Versandhöhe: 211mm
- Versandbreite: 163mm
- Versandlänge: 254mm
- UPC: 661120006572

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für Caldwell DeadShot Shooting Bags](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für Caldwell DeadShot Shooting Bags

Einführung

Die Caldwell DeadShot Shooting Bags sind eine kostengünstige und funktionale Lösung für Jäger und Schützen, die eine stabile Unterstützung für ihre Schüsse benötigen. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere Verwendung der Schießsäcke zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass der Schießsack in einwandfreiem Zustand ist, bevor du ihn verwendest.
- Verwende den Schießsack nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte den Schießsack von Kindern und Haustieren fern, wenn er nicht in Gebrauch ist.
- Überprüfe regelmäßig auf Risse, Löcher oder andere Beschädigungen am Sack.
- Lagere den Schießsack an einem trockenen, kühlen Ort, um seine Lebensdauer zu verlängern.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass der Schießsack stabil auf einer ebenen Fläche platziert ist, bevor du ihn benutzt.
- Verwende den Schießsack nicht, wenn du unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.
- Achte darauf, dass dein Schussbereich frei von Hindernissen und Personen ist.
- Verwende geeignete Schutzausrüstung, wie Gehörschutz und Schutzbrille, während du schießt.
- Halte den Schießsack von offenen Flammen und extremen Temperaturen fern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung des Schießsacks:

- Stelle sicher, dass der Sack gefüllt ist und keine Löcher oder Risse aufweist.
- Positioniere den Sack an einem stabilen Ort, wo du schießen möchtest.

2. Benutzung des Schießsacks:

- Lege deine Waffe sicher auf den Sack, um eine stabile Schussposition zu gewährleisten.
- Justiere die Position der Waffe auf dem Sack, um den besten Schusswinkel zu finden.
- Halte den Sack während des Schießens fest, um ein Verrutschen zu vermeiden.

3. Nach dem Schießen:

- Entferne die Waffe vorsichtig vom Sack.
- Überprüfe den Sack auf Schäden und lagere ihn ordnungsgemäß.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Schießsack gemäß den lokalen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Wenn der Sack nicht mehr verwendbar ist, stelle sicher, dass er umweltgerecht entsorgt wird.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe, um den Sack nachhaltig zu entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts, wende dich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem du das Produkt erworben hast. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen

bereithältst, wenn du Unterstützung benötigst.

Schlussfolgerung

Die Caldwell DeadShot Shooting Bags bieten eine praktische und sichere Lösung für Schießbedürfnisse. Durch die Beachtung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen kannst du sicherstellen, dass du das Beste aus deinem Produkt herausholst und gleichzeitig die Sicherheit für dich und andere gewährleistest.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de