

Mini treppiede con testa a sfera

[Home](#)

Mini treppiede da viaggio di Ulfhednar. Ideale per l'uso con un piccolo cannocchiale o una fotocamera. Testa a sfera rotabile e inclinabile.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [ULFHEDNAR Mini treppiede con testa a sfera](#)
- Produttore: [ULFHEDNAR](#)
- N. prodotto: EU2002512
- N. fab.: UHPW50
- Peso della spedizione: 0.462kg
- EAN: 0745114707642

Indice

- Pagina iniziale
- ULFHEDNAR Tripod Mini with Ballhead Istruzioni di Sicurezza per il Consumatore
- Chi siamo

ULFHEDNAR Tripod Mini with Ballhead Istruzioni di Sicurezza per il Consumatore

Introduzione

Grazie per aver scelto il Mini treppiede da viaggio Ulfhednar. Questo prodotto è progettato per offrire stabilità e supporto per piccoli cannocchiali e fotocamere. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il treppiede solo per gli scopi previsti.
- Non utilizzare il treppiede in condizioni meteorologiche avverse, come vento forte o pioggia.
- Controlla regolarmente il treppiede per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Non superare il limite di peso consigliato per il treppiede.
- Tieni il treppiede lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando utilizzi la testa a sfera, assicurati che sia ben bloccata prima di rilasciare il dispositivo montato.
- Non inclinare il treppiede oltre il limite di sicurezza per evitare ribaltamenti.
- Evita di posizionare il treppiede su superfici instabili o scivolose.
- Non lasciare il treppiede incustodito con attrezzature montate.
- Se il treppiede è danneggiato, non utilizzarlo fino a quando non è stato riparato o sostituito.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Treppiede:

- Srotola le gambe del treppiede fino alla lunghezza desiderata.
- Assicurati che ogni gamba sia bloccata in posizione.
- Posiziona il treppiede su una superficie piana e stabile.

2. Montaggio della Fotocamera o Cannocchiale:

- Allenta la leva della testa a sfera.
- Posiziona la fotocamera o il cannocchiale sulla piastra di montaggio.
- Stringi la leva della testa a sfera per fissare saldamente il dispositivo.

3. Regolazione dell'Angolo:

- Utilizza la testa a sfera per regolare l'angolo della fotocamera o del cannocchiale secondo le tue necessità.
- Assicurati che il dispositivo sia sicuro prima di scattare foto o osservare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti non più utilizzabili.
- Non gettare il treppiede nell'indifferenziato. Controlla se ci sono punti di raccolta per il riciclaggio di attrezzature fotografiche e accessori.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la data di acquisto a portata di mano.

Grazie per aver scelto ULFHEDNAR. Segui queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del tuo Mini treppiede da viaggio.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it