

# **Sangles IcePlate à dégagement latéral pour porte-plaques - QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate sangles renforcées à dégagement latéral - vert**

[Secours & Survie](#) > [Eau & Hydratation](#) > [Accessoires Eau](#)

Ensemble supplémentaire de deux sangles en velcro améliorées, détachables et réutilisables, pour les fixer aux porte-externes afin d'assurer la sécurité et la stabilité de l'IcePlate. Remarque : la plupart des IcePlates sont livrées avec un ensemble standard.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## **Caractéristiques**

- Nom: [QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate sangles renforcées à dégagement latéral - vert](#)
- Fabricant: [QORE PERFORMANCE, INC.](#)
- Référence: EU2003486
- N° fabr.: Armor-Straps-Ran
- Couleur: Ranger Vert
- Poids du colis: 0.04kg

# Table des matières

- Page d'accueil
- Guide de Sécurité pour les Sangles de Libération Latérale IcePlate de QORE PERFORMANCE, INC.
- À propos de nous

# Guide de Sécurité pour les Sangles de Libération Latérale IcePlate de QORE PERFORMANCE, INC.

## Introduction

Merci d'avoir choisi les Sangles de Libération Latérale IcePlate de QORE PERFORMANCE, INC. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser les sangles.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour son objectif prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état des sangles pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les enfants utiliser le produit sans surveillance.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez le support.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évitez tout contact avec des surfaces tranchantes qui pourraient endommager les sangles.
- Ne pas utiliser les sangles si elles sont endommagées ou usées.
- Ne pas tirer trop fort sur les sangles lors de l'installation pour éviter de les endommager.
- Si vous ressentez une résistance anormale lors de l'utilisation, retirez immédiatement le produit.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation

- Assurezvous que l'IcePlate est propre et exempt de débris avant d'installer les sangles.

### 2. Installation des Sangles

- Prenez une sangle et alignezla avec les points d'attache de l'IcePlate.
- Fixez la sangle à l'aide du velcro, en vous assurant qu'elle est bien sécurisée.
- Répétez l'opération pour l'autre sangle.

### 3. Utilisation

- Une fois les sangles installées, assurezvous qu'elles sont bien ajustées et que l'IcePlate est stable.
- Utilisez les sangles pour maintenir l'IcePlate en place lors de l'utilisation.

### 4. Retrait des Sangles

- Pour retirer les sangles, décollez doucement le velcro.
- Rangez les sangles dans un endroit sec et propre pour une utilisation future.

## Instructions de Mise au Rebut

- Les sangles doivent être mises au rebut conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas les sangles dans la nature. Utilisez des points de collecte appropriés pour le recyclage.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation des Sangles de Libération Latérale

IcePlate, veuillez contacter le point de contact de l'UE indiqué sur l'emballage du produit.

Merci de suivre ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation des Sangles de Libération Latérale IcePlate de QORE PERFORMANCE, INC.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)