

Sélecteur de sûreté ambidextre 45°

[Pièces carabine](#) > [Pièce sécurité](#) > [Sécurités](#)

- Le sélecteur de sécurité ambidextre Schmeisser a un fonctionnement double face à 45°/90° avec des surfaces intérieures particulièrement lisses pour une utilisation confortable avec une sécurité maximale
- Le "bras" est en acier C45 et le "corps" est en 42CrMo4
- Installation simple en "drop-in"
- Commandes ergonomiques, bras droit court

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [SCHMEISSER Sélecteur de sûreté ambidextre 45°](#)
- Fabricant: [SCHMEISSER](#)
- Référence: EU2004540
- N° fabr.: 202017-0355s
- Modèle: AR-15
- Style: Ambidextrous
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.03kg
- Hauteur d'expédition: 15mm
- Largeur d'expédition: 105mm
- Longueur d'expédition: 190mm
- EAN/UPC: 80010011620

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Sélecteur de Sécurité Ambidextre Schmeisser 45°](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Sélecteur de Sécurité Ambidextre Schmeisser 45°

Introduction

Merci d'avoir choisi le Sélecteur de Sécurité Ambidextre Schmeisser 45°. Ce produit est conçu pour offrir une utilisation confortable et sécurisée. Il est important de lire attentivement ce guide pour assurer une utilisation correcte et sécurisée de ce dispositif.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est installé correctement avant utilisation.
- Ne modifiez pas le sélecteur de sécurité. Toute modification peut entraîner des risques pour la sécurité.
- Gardez le sélecteur de sécurité hors de portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement le sélecteur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Si vous constatez un problème, cessez immédiatement l'utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours le sélecteur de sécurité dans un environnement sûr et approprié.
- Ne forcez jamais le sélecteur lors de son utilisation. Un fonctionnement forcé peut endommager le mécanisme.
- Assurez-vous que le sélecteur est en position de sécurité lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne jamais laisser le sélecteur de sécurité sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- Soyez conscient de votre environnement et de toute personne à proximité lors de l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que l'AR15 est en position de sécurité et déchargé.
2. **Retrait de l'ancien sélecteur:** Retirez le sélecteur de sécurité existant selon les instructions du fabricant.
3. **Installation du sélecteur Schmeisser:**
 - Insérez le bras en acier C45 dans le logement prévu.
 - Assurez-vous que les surfaces intérieures sont alignées correctement.
 - Fixez le corps en 42CrMo4 en veillant à ce qu'il soit bien en place.
4. **Vérification:** Testez le fonctionnement du sélecteur pour vous assurer qu'il fonctionne correctement en mode 45°/90°.

Utilisation

- Pour passer d'une position à l'autre, utilisez une pression douce et contrôlée.
- Assurez-vous que le sélecteur est dans la position souhaitée avant toute action.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour le recyclage des matériaux métalliques.
- Si vous devez vous débarrasser du produit, contactez un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation du Sélecteur de Sécurité Ambidextre Schmeisser 45°, veuillez contacter le fabricant ou le distributeur agréé.

En suivant ces directives, vous contribuerez à assurer non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres. Veuillez garder ce guide à portée de main pour référence future et pour garantir une utilisation optimale de votre produit.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr