

# têtes d'enfoncement - TRIEBEL Seaterhead - Calibre 10.36/.408 - Type R120

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Accessoire pour le Seater avec Crimp et les Bench-Rest-Seaters de Triebel.

**Tu trouveras plus d'informations dans le manuel.**

[Le manuel est disponible ici](#)

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Caractéristiques

- Nom: [TRIEBEL Seaterhead - Calibre 10.36/.408 - Type R120](#)
- Fabricant: [TRIEBEL](#)
- Référence: EU2008235
- N° fabr.: 3000212
- Diamètre: .408
- Poids du colis: 0.015kg
- Hauteur d'expédition: 15mm
- Largeur d'expédition: 15mm
- Longueur d'expédition: 30mm

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour le TRIEBEL Seaterhead Calibre 10,36/.408](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité du Produit pour le TRIEBEL Seaterhead Calibre 10,36/.408

## Introduction

Merci d'avoir choisi le TRIEBEL Seaterhead. Cet accessoire est conçu pour améliorer votre expérience de rechargement. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation correcte et sécurisée de votre produit.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du Seaterhead pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Ne modifiez pas le Seaterhead de manière à compromettre sa sécurité.
- En cas de doute sur l'utilisation, consultez le manuel ou un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous utilisez le Seaterhead.
- Ne forcez pas le produit lors de son installation ou de son utilisation.
- Utilisez le Seaterhead uniquement avec des BenchRestSeaters de Triebel compatibles.
- Ne mélangez pas les calibres ; utilisez uniquement le calibre 10,36/.408 avec ce Seaterhead.
- Évitez de toucher des parties mobiles ou chaudes pendant l'utilisation.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation :

- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et bien éclairé.
- Vérifiez que le Seaterhead est compatible avec votre équipement.
- Fixez le Seaterhead à votre BenchRestSeater en suivant les instructions du manuel.
- Assurez-vous que toutes les connexions sont sécurisées avant de commencer.

### 2. Utilisation :

- Chargez les cartouches en suivant les instructions spécifiques au rechargement.
- Surveillez le processus de rechargement pour détecter tout problème.
- Rangez le Seaterhead dans un endroit sûr après utilisation.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le Seaterhead avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des équipements de rechargement.
- Si le produit est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié.

**Remarque :** Pour des mises à jour sur les rappels de produits ou des alertes de sécurité, veuillez consulter la plateforme Safety Gate de l'UE. Vous pouvez signaler des produits dangereux ou des accidents aux autorités

compétentes.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)