

# **têtes d'enfoncement - TRIEBEL Tête d'enfoncement - Calibre 10.36/.408 - Type R160**

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Accessoire pour le Seater avec Crimp et les Bench-Rest-Seaters de Triebel.

**Tu trouveras plus d'informations dans le manuel.**

[Le manuel peut être trouvé ici](#)

NO IMAGE  
AVAILABLE

## **Caractéristiques**

- Nom: [TRIEBEL Tête d'enfoncement - Calibre 10.36/.408 - Type R160](#)
- Fabricant: [TRIEBEL](#)
- Référence: EU2008237
- N° fabr.: 3000214
- Diamètre: .408
- Poids du colis: 0.015kg
- Hauteur d'expédition: 15mm
- Largeur d'expédition: 15mm
- Longueur d'expédition: 30mm

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour TRIEBEL Seaterhead Calibre 10,36/.408 Type: R160](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour TRIEBEL Seaterhead

## Calibre 10,36/.408 Type: R160

### Introduction

Merci d'avoir choisi le TRIEBEL Seaterhead. Cet accessoire est conçu pour une utilisation avec les BenchRestSeaters de Triebel et comprend un crimp. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit.

### Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le Seaterhead.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Utilisez le Seaterhead uniquement pour les applications pour lesquelles il a été conçu.
- En cas de doute sur l'utilisation, consultez le manuel d'utilisation ou contactez un professionnel.

### Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifiez régulièrement l'état du Seaterhead pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le Seaterhead d'une manière non autorisée.
- Portez des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, comme des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation.
- Ne jamais forcer le Seaterhead audelà de ses spécifications techniques.
- Assurezvous que le Seaterhead est correctement installé avant chaque utilisation pour éviter les accidents.

### Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

#### 1. Installation :

- Assurezvous que l'équipement est éteint et débranché avant l'installation.
- Fixez le Seaterhead à votre BenchRestSeater selon les instructions du fabricant.
- Vérifiez que toutes les connexions sont sécurisées.

#### 2. Utilisation :

- Réglez le Seaterhead selon les spécifications de votre projet.
- Utilisez le Seaterhead en respectant les instructions de fonctionnement fournies dans le manuel.
- Effectuez des tests sur des matériaux non critiques avant de procéder à des applications finales.

### Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le Seaterhead avec les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements électroniques et des accessoires.
- Si nécessaire, contactez un centre de recyclage local pour des conseils sur la mise au rebut appropriée.

### Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le manuel ou contacter un professionnel qualifié. Assurezvous de vérifier les mises à jour sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour des informations sur les rappels de produits.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre TRIEBEL Seaterhead. Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation inclus avec le produit.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)