

têtes d'enfoncement - TRIEBEL Seaterhead - Calibre 6/.243 - Type: R80

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Accessoire pour Seater avec Crimp et Bench-Rest-Seaters de Triebel.

Tu trouveras plus d'informations dans le manuel.

[Le manuel est disponible ici](#)

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [TRIEBEL Seaterhead - Calibre 6/.243 - Type: R80](#)
- Fabricant: [TRIEBEL](#)
- Référence: EU2008306
- N° fabr.: 3000072
- Diamètre: 0.243
- Poids du colis: 0.015kg
- Hauteur d'expédition: 15mm
- Largeur d'expédition: 15mm
- Longueur d'expédition: 30mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Seaterhead TRIEBEL Calibre 6,0/.243](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Seaterhead TRIEBEL

Calibre 6,0/.243

Introduction

Merci d'avoir choisi le Seaterhead TRIEBEL pour vos besoins de rechargement. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations sur l'utilisation correcte de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le Seaterhead.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le Seaterhead est utilisé uniquement pour les calibres spécifiés, en l'occurrence le calibre 6,0/.243.
- N'utilisez pas le produit si vous remarquez des dommages visibles.
- Gardez le Seaterhead hors de portée des enfants et des animaux.
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour éviter tout risque d'accident.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez des lunettes de sécurité lors de l'utilisation du Seaterhead pour protéger vos yeux des projections.
- Utilisez des gants de protection pour éviter tout contact direct avec des pièces tranchantes.
- Ne forcez jamais le Seaterhead ; si une résistance est rencontrée, vérifiez l'alignement et l'installation.
- Évitez d'utiliser le Seaterhead dans des environnements humides ou mouillés pour prévenir les accidents électriques.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assurezvous que votre banc de travail est stable et propre avant d'installer le Seaterhead.
- Fixez le Seaterhead dans le porteoutil de votre presse à recharger, en vous assurant qu'il est bien serré.
- Vérifiez que le Seaterhead est correctement aligné avec la chambre de la presse.

2. Utilisation

- Placez la douille dans le Seaterhead et assurezvous qu'elle est bien en place.
- Suivez les instructions de rechargement pour votre calibre spécifique.
- Après chaque utilisation, nettoyez le Seaterhead pour enlever les résidus de poudre et les débris.

Instructions de Dépôt

- Lorsque vous ne souhaitez plus utiliser le Seaterhead, assurezvous de le déposer conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le Seaterhead dans les ordures ménagères. Renseignezvous sur les points de collecte pour les équipements de rechargement.
- Si le Seaterhead est endommagé, contactez les services de recyclage appropriés pour une élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du Seaterhead TRIEBEL, veuillez consulter le manuel

d'utilisation ou contacter le service client de TRIEBEL.

Merci de respecter ces consignes de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre Seaterhead TRIEBEL.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr