

boccole per ridimensionamento del colletto - TRIEBEL Boccola di dimensionamento colletto 8,80 mm - 8x57 IS

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Bussole per colletti](#)

Bussole di dimensionamento del collo Triebel - per sostituzione su die di dimensionamento del collo Triebel.

Specifiche

- Diametro (interno): 8.80mm
- Calibro: 8x57 IS
- Diametro (esterno): 12.7mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [TRIEBEL Boccola di dimensionamento colletto 8,80 mm - 8x57 IS](#)
- Produttore: [TRIEBEL](#)
- N. prodotto: EU2008743
- N. fab.: 3000240-8,80
- Diametro interno: 8.80mm
- Matrice tipo: Bushing Neck Sizing Die
- Peso della spedizione: 0.02kg
- Altezza di spedizione: 60mm
- Larghezza di spedizione: 25mm
- Lunghezza di spedizione: 50mm

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Bussole di Dimensionamento del Collo TRIEBEL](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Bussole di Dimensionamento del Collo TRIEBEL

Introduzione

Grazie per aver scelto le Bussole di Dimensionamento del Collo TRIEBEL. Questo prodotto è progettato per garantire risultati di alta precisione nel dimensionamento del collo di cartucce. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o difettoso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulle revocche sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Utilizza guanti di protezione per evitare lesioni alle mani.
- Non forzare il prodotto oltre le specifiche indicate.
- Assicurati che il prodotto sia correttamente installato e fissato prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Verifica che il prodotto sia completo e privo di difetti.
- Assicurati di avere gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione

- Posiziona la bushing nel die di dimensionamento del collo.
- Fissa saldamente la bushing in posizione seguendo le istruzioni del produttore.
- Assicurati che non ci siano spazi o movimenti eccessivi.

3. Uso

- Utilizza il die di dimensionamento del collo secondo le istruzioni specifiche per il tuo calibro.
- Esegui il dimensionamento in modo uniforme e controllato.
- Controlla frequentemente il progresso per evitare errori.

4. Manutenzione

- Pulisci il prodotto dopo ogni utilizzo per rimuovere residui di polvere e detriti.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.

- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato, contattare le autorità locali per indicazioni su come smaltirlo in modo sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda relativa alla sicurezza o per segnalare un problema con il prodotto, contatta il tuo rivenditore o il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per facilitare l'assistenza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro ed efficace delle Bussole di Dimensionamento del Collo TRIEBEL. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it