

# **boccole per ridimensionamento del colletto - TRIEBEL Boccola per dimensionamento colletto 13,88 mm - 50 Browning**

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Bussole per colletti](#)

Bussole di dimensionamento del collo Triebel - per sostituzione su matrici di dimensionamento del collo Triebel.

## **Specifiche**

- Diametro (interno): 13.88mm
- Calibro: 50 Browning
- Diametro (esterno): 20mm

NO IMAGE  
AVAILABLE

## **Caratteristiche**

- Nome: [TRIEBEL Boccola per dimensionamento colletto 13,88 mm - 50 Browning](#)
- Produttore: [TRIEBEL](#)
- N. prodotto: EU2008766
- N. fab.: 3000245-13,88
- Diametro interno: 13.88mm
- Matrice tipo: Bushing Neck Sizing Die
- Peso della spedizione: 0.02kg
- Altezza di spedizione: 60mm
- Larghezza di spedizione: 25mm
- Lunghezza di spedizione: 50mm

# **Indice**

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto
- Chi siamo

# Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto

## Introduzione

Grazie per aver scelto le Bussole di Dimensionamento del Collo TRIEBEL. Questo manuale fornisce istruzioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Controllare il prodotto per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo con matrici di dimensionamento del collo compatibili.
- Non forzare il prodotto oltre i limiti di progettazione.
- Indossare sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati.
- Assicurarsi che le superfici di lavoro siano stabili e sicure.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Verificare che la matrice di dimensionamento del collo sia pulita e priva di detriti.
- Assicurarsi che il bushing sia compatibile con la matrice.

### 2. Installazione:

- Inserire il bushing nella matrice di dimensionamento del collo.
- Assicurarsi che il bushing sia ben fissato e allineato.

### 3. Uso:

- Seguire le istruzioni della matrice di dimensionamento per l'uso corretto.
- Monitorare il processo per garantire che non si verifichino anomalie.

### 4. Rimozione:

- Dopo l'uso, rimuovere il bushing dalla matrice con attenzione.
- Pulire il bushing e la matrice per rimuovere eventuali residui.

## Istruzioni per il Rifiuto

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nel fuoco o in fonti di calore.
- Se il prodotto è danneggiato, seguire le linee guida locali per il rifiuto dei materiali pericolosi.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per ulteriori domande o informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rappresentante locale o visitare il sito web ufficiale del produttore.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)