

têtes d'enfoncement - TRIEBEL Tête d'assise - Calibre 8,17/322 - Type RK R15

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Accessoire pour Seater avec Crimp et Bench-Rest-Seaters de Triebel.

Tu trouveras plus d'informations dans le manuel.

[Le manuel est disponible ici](#)

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [TRIEBEL Tête d'assise - Calibre 8,17/322 - Type RK R15](#)
- Fabricant: [TRIEBEL](#)
- Référence: EU2009035
- N° fabr.: 3000147
- Diamètre: 0.322
- Poids du colis: 0.015kg
- Hauteur d'expédition: 15mm
- Largeur d'expédition: 15mm
- Longueur d'expédition: 30mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le TRIEBEL Seaterhead Calibre 8,17/.322 Type: RK R15](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le TRIEBEL Seaterhead

Calibre 8,17/.322 Type: RK R15

Introduction

Merci d'avoir choisi le TRIEBEL Seaterhead. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de recharge. Cependant, comme pour tout outil, il est important d'utiliser ce produit en toute sécurité. Ce guide vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de sécurité générales

- Assurezvous que le Seaterhead est utilisé uniquement comme prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre Seaterhead pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le Seaterhead à la portée des enfants.
- Utilisez des équipements de protection personnelle appropriés, tels que des lunettes de sécurité, lorsque vous travaillez avec des outils de recharge.
- En cas de doute sur la sécurité de votre produit, contactez un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne forcez jamais le Seaterhead. Si vous rencontrez une résistance, vérifiez l'installation et l'alignement.
- Assurezvous que le Seaterhead est correctement fixé à votre presse avant de l'utiliser.
- Évitez d'utiliser le Seaterhead dans des conditions humides ou mouillées.
- Gardez votre espace de travail propre et dégagé pour éviter les accidents.
- Ne modifiez pas le Seaterhead ou n'utilisez pas de pièces non recommandées par le fabricant.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation

- Retirez le Seaterhead de son emballage et inspectezle pour tout dommage.
- Fixez le Seaterhead à votre presse de recharge en suivant les instructions du fabricant.
- Assurezvous qu'il est bien serré et qu'il ne bouge pas pendant l'utilisation.

2. Utilisation

- Chargez les cartouches conformément aux instructions de votre manuel de recharge.
- Utilisez le Seaterhead uniquement pour le calibre 8,17/.322.
- Suivez les étapes recommandées pour le crimpage et le siège des projectiles.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le Seaterhead avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements de recharge.
- Contactez votre centre de recyclage local pour des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant votre TRIEBEL Seaterhead, veuillez consulter le manuel d'utilisation ou contacter le point de contact de l'UE pour les questions de sécurité.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez profiter de votre TRIEBEL Seaterhead en toute confiance. Pour plus d'informations, référez-vous au manuel ou à un professionnel qualifié. Restez en sécurité et rechargez en toute tranquillité !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr