

# **TESTINE DI SEDUTA - TRIEBEL Testa di seduta - Calibro 10,57/416 -**

## **Tipo: RWS KS**

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Bussole per colletti](#)

Accessorio per Seater con Crimp e Bench-Rest-Seaters di Triebel.

**Troverai ulteriori informazioni nel manuale.**

[Il manuale può essere trovato qui](#)

NO IMAGE  
AVAILABLE

### **Caratteristiche**

- Nome: [TRIEBEL Testa di seduta - Calibro 10,57/416 - Tipo: RWS KS](#)
- Produttore: [TRIEBEL](#)
- N. prodotto: EU2009059
- N. fab.: 3000226
- Diametro (in pollici): 0.416
- Peso della spedizione: 0.015kg
- Altezza di spedizione: 15mm
- Larghezza di spedizione: 15mm
- Lunghezza di spedizione: 30mm

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per TRIEBEL Seaterhead Calibro 10,57/.416](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per TRIEBEL Seaterhead Calibro 10,57/.416

## Introduzione

Benvenguto nella guida di sicurezza per il TRIEBEL Seaterhead Calibro 10,57/.416. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per evitare incidenti e garantire la massima sicurezza.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni. Non utilizzare un prodotto danneggiato.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla le informazioni sulle revoche aggiornate sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Utilizza guanti protettivi quando maneggi il prodotto per evitare lesioni.
- Non utilizzare il Seaterhead in ambienti umidi o bagnati per prevenire scosse elettriche o corrosione.
- Assicurati che il Seaterhead sia fissato saldamente prima di utilizzarlo per evitare movimenti indesiderati.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto senza l'assistenza di un professionista qualificato.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione

- Rimuovi il Seaterhead dalla confezione e controlla che non ci siano danni.
- Fissa il Seaterhead al tuo banco da lavoro utilizzando le viti appropriate. Assicurati che sia ben saldo.
- Controlla che il diametro del Seaterhead (0.416 pollici) sia compatibile con i tuoi strumenti di ricarica.

### 2. Uso

- Prima di iniziare, assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Posiziona il proiettile nel Seaterhead e assicurati che sia allineato correttamente.
- Esegui la crimpatura seguendo le istruzioni specifiche per il tuo tipo di munizioni.
- Dopo aver completato l'operazione, rimuovi il proiettile con cautela.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, portalo presso un centro di raccolta autorizzato per rifiuti pericolosi.
- Assicurati di smaltire anche le parti accessorie in modo responsabile.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore.

Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti relative al prodotto.

Seguire queste istruzioni ti aiuterà a garantire un uso sicuro e responsabile del TRIEBEL Seaterhead. La tua sicurezza è la nostra priorità.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)