

Spring Loaded Index Bearing Cam Block for Dillon XL750

Index Bearing Cam Block Spring Loaded for Dillon XL750 is easy to install.

This is a premium upgrade that smooths the action for the index cam and removes the need for grease on the index pawl. Armanov Spring Loaded Index Bearing Cam Block for Dillon Precision XL750 replaces the steel block that causes friction and drag.

NO IMAGE
AVAILABLE

The spring loaded support post takes some load off the Primer Punch Spring and makes for smoother operation of the shellplate rotation and prevents spilling of powder from the case.

Compatible with the current model Dillon Precision XL750 progressive reloading press.

Included is one aluminum bearing block with a sealed ball bearing and spring loaded support post.

Made from aircraft grade aluminum. Anodized in blue color.

Made with precision on a CNC in the Europe.

Attributes

- Name: ARMANOV Spring Loaded Index Bearing Cam Block for Dillon XL750
- Manufacturer: ARMANOV
- Product no.: EU2009912
- Mfr. No.: IBSLXL750
- Color: Blue
- Material: Aircraft Aluminum
- Delivery weight: 0.048kg
- Shipping height: 20mm
- Shipping width: 135mm
- Shipping length: 75mm
- EAN: 0650728065005

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ARMANOV Federbelasteten IndexlagerCamBlock für Dillon XL750](#)
- [English: ARMANOV Spring Loaded Index Bearing Cam Block for Dillon XL750 Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Consumidor para el Bloque de Camara de Rodamiento con Resorte Armanov para Dillon XL750](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bloc de Came à Roulement à Ressort ARMANOV pour Dillon XL750](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Cam di Supporto con Cuscinetto a Molla ARMANOV per Dillon XL750](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla ARMANOV SPRING LOADED INDEX BEARING CAM BLOCK dla DILLON XL750](#)
- [Suomi: ARMANOV SPRING LOADED INDEX BEARING CAM BLOCK FOR DILLON XL750 Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ARMANOV SPRING LOADED INDEX BEARING CAM BLOCK FÖR DILLON XL750](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání ARMANOV SPRING LOADED INDEX BEARING CAM BLOCK pro DILLON XL750](#)

Sicherheitshinweise für den ARMANOV Federbelasteten IndexlagerCamBlock für Dillon XL750

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des ARMANOV Federbelasteten IndexlagerCamBlocks für Dillon XL750. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihrer Wiederladepresse zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigung aufweist.
- Beachten Sie alle Anweisungen und Warnungen in diesem Handbuch.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den IndexlagerCamBlock nur mit der Dillon XL750 Wiederladepresse.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile ordnungsgemäß installiert sind, bevor Sie die Presse in Betrieb nehmen.
- Verwenden Sie keine übermäßige Kraft beim Einbau oder der Handhabung des Produkts.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in den Mechanismus gelangen.
- Stellen Sie sicher, dass der federbelastete Stützposten korrekt positioniert ist, um eine reibungslose Funktion zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Entfernen Sie den vorhandenen Stahlblock von der Dillon XL750.
- Setzen Sie den ARMANOV Federbelasteten IndexlagerCamBlock an der vorgesehenen Stelle ein.
- Überprüfen Sie, ob der Block sicher sitzt und keine Spielräume vorhanden sind.
- Installieren Sie den federbelasteten Stützposten und stellen Sie sicher, dass er korrekt positioniert ist.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind.

2. Verwendung:

- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, ob der CamBlock und der Stützposten in einwandfreiem Zustand sind.
- Führen Sie einen Testlauf durch, um sicherzustellen, dass die Shellplate reibungslos dreht.
- Achten Sie während des Betriebs auf ungewöhnliche Geräusche oder Bewegungen und stoppen Sie die Presse sofort, wenn Sie etwas Ungewöhnliches bemerken.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminium und andere Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden, um eine Belastung der Umwelt zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von ARMANOV. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereitzustellen, einschließlich Modellnummer und Kaufdatum.

Schlussfolgerung

Der ARMANOV Federbelastete IndexlagerCamBlock für Dillon XL750 ist ein hochwertiges Upgrade, das die Effizienz Ihrer Wiederladepresse steigert. Durch die Beachtung dieser Sicherheitshinweise können Sie eine sichere und effektive Nutzung gewährleisten. Vielen Dank, dass Sie sich für ARMANOV entschieden haben!

ARMANOV Spring Loaded Index Bearing Cam Block for Dillon XL750 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the ARMANOV Spring Loaded Index Bearing Cam Block for Dillon XL750. This product is designed to enhance the performance of your Dillon XL750 progressive reloading press. This safety instruction guide provides important information regarding the safe use, installation, and maintenance of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure the product is suitable for your specific model of Dillon XL750 before installation.
- Always read and follow the instructions provided in this guide to ensure safe use.
- Keep this guide for future reference and pass it on to any other users of the product.
- Use the product only for its intended purpose as specified in this guide.
- Be aware of your surroundings and maintain a clean and organized workspace when using the product.
- Check for any visible damage to the product before use. Do not use if damaged.
- Do not modify the product in any way as this may compromise its safety and performance.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when handling the product.
- Avoid using excessive force when installing or operating the product to prevent injury or damage.
- Be cautious of sharp edges during installation and handling.
- Ensure that the reloading press is securely mounted and stable before using the product.
- Regularly inspect the product for wear and tear, particularly the springloaded support post and ball bearing.
- If you experience any unusual noises or malfunctions during operation, stop using the product immediately and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the Dillon XL750 reloading press is unplugged and not in operation.
- Gather all necessary tools for installation, including a screwdriver and any other required tools.

2. Installation:

- Remove the existing steel block from the Dillon XL750.
- Carefully install the ARMANOV Spring Loaded Index Bearing Cam Block in place of the steel block.
- Ensure that the aluminum bearing block is securely positioned and that the sealed ball bearing and springloaded support post are properly aligned.
- Tighten any screws or fasteners according to the manufacturer's specifications to ensure stability.

3. Usage:

- Once installed, reconnect the Dillon XL750 to power and perform a test run without any materials to ensure smooth operation.
- Monitor the performance during initial use and ensure that the index cam operates smoothly without excessive friction or drag.
- Regularly check the product during use for any signs of malfunction or wear.

Disposal Instructions

- Dispose of the product responsibly in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Instead, check with local recycling centers for proper disposal methods for aluminum and other materials used in the product.
- Ensure that any components that may pose a safety hazard, such as springs or bearings, are disposed of safely to prevent injury.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the ARMANOV Spring Loaded Index Bearing Cam Block for Dillon XL750, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or the official website. It is essential to have access to support for any safetyrelated questions or product issues.

Thank you for choosing ARMANOV. Your safety and satisfaction are our top priorities. Please follow these guidelines to ensure a safe and effective reloading experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Consumidor para el Bloque de Camara de Rodamiento con Resorte Armanov para Dillon XL750

Introducción

Bienvenido a la guía de seguridad del consumidor para el Bloque de Camara de Rodamiento con Resorte Armanov para Dillon XL750. Este producto está diseñado para mejorar la operación de su prensa de recarga progresiva, garantizando un funcionamiento más suave y eficiente. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de seguir todas las instrucciones de instalación y uso para evitar accidentes.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Si experimentas alguna anomalía durante el uso, detén su uso inmediatamente y consulta con un profesional.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación al pie de la letra para evitar lesiones.
- **Uso:** No fuerces el mecanismo del cam; esto puede causar daños al producto o lesiones.
- **Mantenimiento:** No apliques grasa al pawl de indexación; el diseño del producto elimina la necesidad de lubricación.
- **Carga:** No excedas las especificaciones de carga recomendadas para el resorte del punzón de cebador.
- **Almacenamiento:** Guarda el producto en un lugar seco y seguro, lejos de la humedad y el calor extremo.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Retira el bloque de acero original de tu prensa Dillon XL750.
- Coloca el Bloque de Camara de Rodamiento con Resorte Armanov en el lugar correspondiente.
- Asegúrate de que esté correctamente alineado y fijado.
- Verifica que el rodamiento de bolas esté en su lugar y que el soporte con resorte funcione correctamente.

2. Uso:

- Realiza una prueba de funcionamiento antes de iniciar la recarga.
- Observa el movimiento del cam para asegurarte de que no haya fricción o resistencia.
- Si notas algún problema, detén el uso y revisa la instalación.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando necesites deshacerte del producto, asegúrate de seguir las normativas locales de reciclaje.
- No arrojes el producto en la basura común. Busca centros de reciclaje que acepten aluminio y otros materiales.
- Si el producto presenta alguna parte dañada, consulta con un profesional sobre la mejor manera de desecharlo.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un punto de contacto en la UE. Ellos podrán proporcionarte la información necesaria sobre el producto y su uso seguro.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y disfruta de tu Bloque de Camara de Rodamiento con Resorte Armanov para Dillon XL750 de manera segura y eficiente.

Guide de Sécurité pour le Bloc de Came à Roulement à Ressort ARMANOV pour Dillon XL750

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bloc de Came à Roulement à Ressort ARMANOV pour votre presse de rechargement Dillon XL750. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement toutes les sections avant de procéder à l'installation et à l'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifiez régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Suivez toutes les instructions d'installation et d'utilisation fournies dans ce guide.
- En cas de doute, contactez un professionnel pour obtenir de l'aide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Évitez les blessures** : Ne placez pas vos mains près des pièces mobiles pendant le fonctionnement.
- **Surveillance** : Ne laissez pas le produit sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- **Conditions d'utilisation** : Utilisez le produit dans un environnement propre et sec pour éviter les accidents.
- **Équipement de protection** : Portez des lunettes de protection si nécessaire lors de l'utilisation de la presse de rechargement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assurez-vous que la presse de rechargement Dillon XL750 est débranchée avant de commencer l'installation.
2. **Retrait de l'ancien bloc** : Enlevez le bloc en acier existant de la presse.
3. **Installation du nouveau bloc** :
 - Insérez le Bloc de Came à Roulement à Ressort ARMANOV dans l'emplacement prévu.
 - Assurez-vous que le roulement à billes est correctement positionné.
 - Fixez le bloc en suivant les instructions spécifiques de votre presse.
4. **Vérification** : Avant d'utiliser la presse, vérifiez que le bloc est solidement installé et qu'il n'y a pas de pièces lâches.

Utilisation

- Activez la presse de rechargement selon les instructions de l'utilisateur de Dillon XL750.
- Surveillez le fonctionnement du bloc pendant l'utilisation pour détecter tout bruit anormal ou comportement inattendu.
- En cas de problème, arrêtez immédiatement l'utilisation et vérifiez le produit.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.
- Déposez le produit dans un centre de recyclage approprié ou suivez les directives de votre municipalité pour l'élimination des déchets.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de votre Bloc de Came à Roulement à Ressort ARMANOV, veuillez contacter le point de contact de l'UE de votre choix pour obtenir une assistance supplémentaire.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à assurer une utilisation sûre et efficace du Bloc de Came à Roulement à Ressort ARMANOV pour votre presse de rechargement Dillon XL750. Restez vigilant et informé pour profiter pleinement de votre produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Cam di Supporto con Cuscinetto a Molla ARMANOV per Dillon XL750

Introduzione

Grazie per aver scelto il Blocco Cam di Supporto con Cuscinetto a Molla ARMANOV per Dillon XL750. Questo prodotto è progettato per migliorare l'azione della camma di indicizzazione e ridurre l'attrito. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- In caso di malfunzionamenti o segni di usura, interrompi l'uso immediatamente.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il Blocco Cam di Supporto se presenta danni visibili.
- Evita il contatto con sostanze chimiche aggressive che potrebbero danneggiare il prodotto.
- Non sovraccaricare la pressa di ricarica oltre le specifiche del produttore.
- Segui le istruzioni di installazione e utilizzo per evitare malfunzionamenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Verifica che la pressa di ricarica Dillon XL750 sia spenta e scollegata dalla fonte di alimentazione.

2. Installazione:

- Rimuovi il blocco in acciaio esistente dalla pressa.
- Posiziona il Blocco Cam di Supporto con Cuscinetto a Molla Armanov nel suo alloggiamento.
- Fissa il blocco in alluminio utilizzando le viti fornite, assicurandoti che sia ben saldo.

3. Uso:

- Accendi la pressa di ricarica e verifica che il Blocco Cam funzioni correttamente.
- Esegui un test di rotazione del piatto di caricamento per assicurarti che l'operazione sia fluida.
- Monitora l'uso del prodotto per eventuali segni di usura o malfunzionamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; verifica se ci sono punti di raccolta per materiali riciclabili.
- Rimuovi eventuali componenti non riciclabili prima dello smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o segnalazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contattare il rappresentante del servizio clienti di ARMANOV. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto per facilitare la comunicazione.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del Blocco Cam di Supporto con Cuscinetto a Molla ARMANOV per Dillon XL750. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla ARMANOV SPRING LOADED INDEX BEARING CAM BLOCK dla DILLON XL750

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup ARMANOV Spring Loaded Index Bearing Cam Block dla Dillon XL750. Ten produkt jest zaprojektowany, aby poprawić działanie Twojej prasy do reloading, zapewniając płynniejsze i bardziej efektywne działanie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, upewnij się, że jest on zgodny z instrukcjami producenta prasy do reloading Dillon XL750.
- Zawsze używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed każdym użyciem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że blok łożyskowy jest prawidłowo zainstalowany przed rozpoczęciem pracy z prasą.
- Nie używaj nadmiernej siły podczas instalacji, aby uniknąć uszkodzenia bloku łożyskowego lub prasy.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, podczas pracy z prasą do reloading.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać produktu samodzielnie. W przypadku problemów skontaktuj się z producentem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Zdejmij stalowy blok z prasy Dillon XL750.
- Włóż ARMANOV Spring Loaded Index Bearing Cam Block na miejsce stalowego bloku.
- Upewnij się, że blok jest prawidłowo osadzony i zabezpieczony.
- Sprawdź, czy sprężynowy słupek wsparcia jest w odpowiedniej pozycji.

2. Użytkowanie

- Po zainstalowaniu bloku, uruchom prasę, aby upewnić się, że działa płynnie.
- Monitoruj działanie prasy i bloku łożyskowego. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości, zatrzymaj pracę i sprawdź instalację.
- Regularnie kontroluj blok łożyskowy pod kątem zużycia i wymień go, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu uzyskania informacji o odpowiednich metodach utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zachowanie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie ARMANOV Spring Loaded Index Bearing Cam Block dla Dillon XL750. Dziękujemy za zaufanie do naszych produktów i życzymy udanych sesji reloadingowych!

ARMANOV SPRING LOADED INDEX BEARING CAM BLOCK FOR DILLON XL750 Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa ARMANOV Jousikuormitteisen Indeksilaakerikammion käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Dillon XL750 latauspuristimen suorituskykyä. On tärkeää noudattaa näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja työkaluja asennuksessa ja käytössä.
- Vältä liiallista voimaa, joka voi vaurioittaa tuotetta tai sen osia.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Jos huomaat epätavallista ääntä tai toimintaa käytön aikana, keskeytä käyttö välittömästi ja tarkista tuote.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja hyvin valaistu.
- Kerää tarvittavat työkalut, kuten ruuvimeisseli ja pihdit.

2. Asennus

- Poista vanha indeksi laakerikammio huolellisesti.
- Asenna ARMANOV Jousikuormitteinen Indeksilaakerikammio paikalleen seuraamalla alla olevia vaiheita:
 - Aseta alumiininen laakerilohko paikalleen.
 - Varmista, että tiivistetty kuulalaakeri on oikein asennettu.
 - Kiinnitä jousikuormitteinen tukiposti tiukasti, mutta älä ylitä suositeltua voimaa.

3. Käyttö

- Käynnistä Dillon XL750 latauspuristin ja tarkista, että kaikki toimii sujuvasti.
- Seuraa laitteen toimintaa ja varmista, ettei mitään osaa ole löystynyt.

Hävittämisohteet

- Tuotteen hävittäminen tulee tehdä ympäristöystävällisesti.
- Jos mahdollista, kierrätä alumiininen laakerilohko ja muut osat.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. On tärkeää, että kaikki kysymykset ja huolenaiheet käsitellään asiantuntevasti.

Yhteenveto

ARMANOV Jousikuormitteinen Indeksilaakerikammi Dillon XL750:lle on suunniteltu parantamaan latauspuristimen toimintaa. Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita varmistat turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista aina tarkistaa tuote ennen käyttöä ja olla tietoinen mahdollisista vaaroista.

Säkerhetsinstruktioner för ARMANOV SPRING LOADED INDEX BEARING CAM BLOCK FÖR DILLON XL750

Introduktion

Tack för att du valt ARMANOV Spring Loaded Index Bearing Cam Block för Dillon XL750. Denna produkt är designad för att förbättra din omladdningsupplevelse genom att minska friktion och motstånd. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning med Dillon XL750 progressiv omladdningspress.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon vid installation och användning av produkten för att skydda ögonen.
- Se till att omladdningspressen är avstängd och urkopplad från strömförsörjningen innan installation.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller har synliga defekter.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för korrekt användning och underhåll.

Instruktioner för installation och användning

1. Installationsanvisningar:

- Ta bort den gamla indexkammen från Dillon XL750.
- Rengör installationsområdet noggrant för att säkerställa att inga skräp eller rester finns kvar.
- Placera ARMANOV Spring Loaded Index Bearing Cam Block på plats och se till att den sitter ordentligt.
- Anslut den fjädrande stödposten enligt tillverkarens specifikationer.
- Kontrollera att allt är korrekt installerat innan du återansluter strömförsörjningen.

2. Användningsanvisningar:

- Använd produkten endast med Dillon XL750 och enligt tillverkarens rekommendationer.
- Undvik överbelastning av pressen för att förhindra skador på produkten och pressen.
- Kontrollera regelbundet att produkten fungerar som den ska och att inga delar har slits ut.

Avfallsinstruktioner

- Produkten och dess komponenter ska kasseras enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn materialet när det är möjligt för att minska miljöpåverkan.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor och mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats för support.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på rätt sätt kan du säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse.

Návod k bezpečnému používání ARMANOV SPRING LOADED INDEX BEARING CAM BLOCK pro DILLON XL750

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ARMANOV Spring Loaded Index Bearing Cam Block pro Dillon XL750. Tento produkt byl navržen tak, aby zlepšil výkon vašeho progresivního lisovacího stroje. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosíme vás, abyste si pozorně přečetli následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- Při jakýchkoli pochybnostech o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci a používání produktu dodržujte všechny pokyny.
- Používejte ochranné brýle a rukavice při manipulaci s výrobkem.
- Zamezte kontaktu s pohyblivými částmi stroje.
- Nikdy nepoužívejte produkt, pokud je poškozený nebo neúplný.
- Ujistěte se, že všechny součásti jsou správně namontovány před použitím.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné nástroje.
- Přečtěte si návod k obsluze vašeho progresivního lisovacího stroje Dillon XL750.

2. Instalace:

- Odpojte stroj od elektrického zdroje.
- Odstraňte stávající ocelový blok z indexovacího mechanismu.
- Nainstalujte ARMANOV Spring Loaded Index Bearing Cam Block na místo starého bloku.
- Ujistěte se, že je blok správně upevněn a že všechny šrouby jsou utažené.

3. Používání:

- Po instalaci zkontrolujte, zda je vše správně namontováno.
- Spust'te stroj a pozorně sledujte, zda nedochází k jakýmkoli neobvyklým zvukům nebo pohybům.
- Pravidelně kontrolujte funkčnost produktu během používání.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Hliníkové části mohou být recyklovány; prosíme, oddělte je od ostatního odpadu.
- Nikdy nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti nebo používání produktu, obraťte se na příslušný zákaznický servis nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně modelu a čísla výrobku.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání ARMANOV Spring Loaded Index Bearing Cam Block pro Dillon XL750. Vaše bezpečnost je pro nás prioritou!