

REM700 PRIMARY - droitier - sans levier de libération de la culasse - TRIGGERTECH Rem700 Primary - Droite - Sans déverrouillage de culasse - Gâchette incurvée (PVD noir)

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

Détails du Matériaux

1. Boîtier : Aluminium 7075 (anodisé)
2. Composants Clés : Acier Inoxydable 440C
3. Noir PVD - PVD signifie Dépôt de Vapeur Physique. C'est un revêtement dur et durable appliqué sur les composants externes en acier inoxydable pour leur donner une belle couleur noire.

NO IMAGE
AVAILABLE

Description

Le Rem 700 Primary est la mise à niveau idéale pour améliorer la précision sur n'importe quel fusil Remington 700. Avec la Technologie de Libération Sans Friction™ de TriggerTech, ce déclencheur à installation facile offre un vrai déclenchement sans jeu, un surdéplacement extrêmement court et une fiabilité exceptionnelle, même dans les environnements les plus difficiles. Grâce à son déclenchement particulièrement net, la plupart des tireurs signalent que les poids de traction semblent ~0,5 lbs plus légers qu'un déclencheur à friction du même poids de traction mesuré. La Technologie de Libération Sans Friction™, associée à des composants internes en acier inoxydable 440C durci, garantit une résistance à la corrosion et une durée de vie prolongée. Comme la Technologie de Libération Sans Friction™ ne repose pas sur un revêtement, un polissage ou une lubrification des surfaces d'engagement clés, les poids de traction seront plus constants d'un tir à l'autre, même après des milliers de tirs, plus que tu ne l'aurais jamais imaginé.

Caractéristiques

- Nom: [TRIGGERTECH Rem700 Primary - Droite - Sans déverrouillage de culasse - Gâchette incurvée \(PVD noir\)](#)
- Fabricant: [TRIGGERTECH](#)
- Référence: EU2010011
- N° fabr.: R70-SBB-14-TNC
- Modèle: 700
- Style: Adjustable, Curved
- Type d'arme: Remington
- Poids du colis: 0.15kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 885768000185

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Rem700 PRIMARY RIGHT NO BOLT RELEASE](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Rem700 PRIMARY RIGHT NO BOLT RELEASE

Introduction

Merci d'avoir choisi le Rem700 Primary Right No Bolt Release. Ce produit est conçu pour améliorer la précision de votre fusil Remington 700. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte responsable.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière non approuvée par le fabricant.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des équipements de protection appropriés, comme des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation du fusil.
- Ne pointez jamais le fusil vers une personne ou un animal.
- Assurezvous que le fusil est en position de sécurité avant de procéder à l'installation ou à l'entretien.
- Vérifiez que le déclencheur fonctionne correctement avant chaque utilisation.
- Ne tirez pas si vous n'êtes pas sûr de votre cible et de ce qui se trouve derrière celleci.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Préparation:** Assurezvous que le fusil est déchargé et en sécurité.
- Retrait de l'ancien système:** Si vous remplacez un ancien déclencheur, suivez les instructions du fabricant pour le retirer.
- Installation du Rem700 Primary:**
 - Placez le Rem700 Primary dans le logement prévu.
 - Assurezvous qu'il est bien en place et sécurisé.
 - Vérifiez que toutes les vis sont bien serrées.
- Test de fonctionnement:** Après installation, effectuez un test à sec pour vous assurer que le déclencheur fonctionne correctement.

Utilisation

- Chargez le fusil uniquement lorsque vous êtes prêt à tirer.
- Utilisez le Rem700 Primary pour améliorer votre précision lors de la chasse ou du tir de loisir.
- Gardez toujours le doigt hors de la gâchette jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des équipements d'armement.
- Si vous n'êtes pas sûr de la manière de vous débarrasser du produit, contactez un professionnel pour obtenir des conseils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre Rem700 Primary, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter le service client.

Merci de suivre ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Rem700 Primary Right No Bolt Release.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr