

REM700 MODEL 7 PRIMARY - RIGHT - - TRIGGERTECH Rem Model 7 Primary - Right - Straight Flat (PVD Black)

Material Details

Housing: 7075 Aluminum (anodized)

Key Components: 440C Stainless Steel

PVD Black – PVD stands for Physical Vapour Deposition. It is a hard and durable coating that is applied to external stainless components to give them a clean black color.

NO IMAGE
AVAILABLE

Description

Featuring TriggerTech's Frictionless Release Technology™, this drop-in trigger provides a true zero-creep break, extremely short over-travel and offers outstanding reliability, even in the harshest environments. Utilizing Frictionless Release Technology™, along with hardened 440C stainless steel internal components ensure corrosion resistance and an extended service life. As Frictionless Release Technology™ does not rely on coating, polishing or lubricating the key engagement surfaces, trigger pulls will be more consistent from shot to shot and after thousands of shots than you ever thought possible.

Attributes

- Name: TRIGGERTECH Rem Model 7 Primary - Right - Straight Flat (PVD Black)
- Manufacturer: TRIGGERTECH
- Product no.: EU2010068
- Mfr. No.: RM7-SBB-14-TBF
- Make: Remington
- Model: Model 7
- Style: Adjustable
- Delivery weight: 0.14kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 885768001939

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT TRIGGERTECH Rem Model 7 Primary Right Straight Flat \(PVD Black\)](#)
- [English: TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT TRIGGER SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Gatillo TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Spustu TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT](#)
- [Suomi: TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT TRIGGERTECH Rem Model 7 Primary Right Straight Flat \(PVD Black\) Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečné používání spouště TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT](#)

Sicherheitshinweise für den TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT TRIGGERTECH Rem Model 7 Primary Right Straight Flat (PVD Black)

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY entschieden hast. Um die Sicherheit und Leistung deines Produkts zu gewährleisten, ist es wichtig, diese Sicherheitshinweise sorgfältig zu lesen und zu befolgen. Diese Anleitung richtet sich nach den EU-Vorgaben zur Produktsicherheit.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur von Personen verwendet wird, die mit der Handhabung von Abzügen vertraut sind.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.
- Überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung und ersetze das Produkt bei Bedarf.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate-Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Korrosion aufweist.
- Achte darauf, dass alle Teile richtig installiert sind, bevor du das Produkt verwendest.
- Vermeide den Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten, um Korrosion zu verhindern.
- Halte das Produkt sauber und frei von Schmutz oder Ablagerungen, die die Funktionalität beeinträchtigen könnten.
- Verwende nur empfohlene Reinigungs- und Pflegeprodukte, um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern.

Anweisungen für Installation und Benutzung

1. Installation

- Stelle sicher, dass alle Werkzeuge bereitliegen, bevor du mit der Installation beginnst.
- Befolge die mitgelieferten Anweisungen zur Installation des Abzugs genau.
- Überprüfe nach der Installation alle Verbindungen und stelle sicher, dass sie fest sitzen.
- Führe einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass der Abzug ordnungsgemäß funktioniert.

2. Benutzung

- Halte beim Schießen immer die Sicherheitsvorkehrungen ein.
- Stelle sicher, dass sich keine Personen oder Tiere im Schussfeld befinden.
- Achte darauf, dass du die richtige Munition verwendest, die für dein Gewehr geeignet ist.
- Nach jedem Schuss, überprüfe den Abzug auf ordnungsgemäße Funktion.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro- und Elektronikgeräte.
- Stelle sicher, dass du alle Batterien oder Energiequellen sicher entfernst und entsprechend entsorgst.
- Vermeide die Entsorgung des Produkts im normalen Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Es ist wichtig, dass du bei Fragen zur Sicherheit oder zur richtigen Nutzung des Produkts nicht zögerst, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig aktualisiert werden können, um den neuesten Sicherheitsstandards und gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen.

TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT TRIGGER SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT TRIGGER. This product is designed to provide a reliable and safe user experience. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper use and adherence to safety standards.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always handle the trigger with care to prevent accidental discharge.
- Keep the trigger out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the trigger for any signs of wear or damage.
- If any components are damaged, do not use the product until it has been repaired or replaced.
- Store the trigger in a secure location when not in use.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and related accessories.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always treat the trigger as if it is loaded, even when you believe it is not.
- Before installation, ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Use protective eyewear when installing or adjusting the trigger.
- Do not modify the trigger or any of its components.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in the line of fire when using the firearm.
- Keep fingers off the trigger until you are ready to shoot.
- Be cautious of environmental conditions that may affect the performance of the trigger.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation Instructions

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove any existing trigger from the firearm according to the manufacturer's guidelines.
- Carefully install the TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT TRIGGER, following the specific installation instructions provided by the manufacturer.
- Ensure all screws and components are tightened securely.
- Perform a function check to ensure proper operation before use.

2. Usage Instructions

- Familiarize yourself with the trigger's operation before using it in the field.
- Practice using the trigger in a safe and controlled environment.
- Monitor trigger performance during use and be attentive to any irregularities.
- If you experience any issues, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for hazardous materials.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for proper disposal options.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT TRIGGER, please consult the manufacturer's website or contact their customer support team. Ensure that you have the product information on hand for reference.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your TRIGGERTECH product. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Gatillo TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT

Introducción

Gracias por elegir el gatillo TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional y una fiabilidad duradera. Sin embargo, es importante que sigas las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía te proporcionará información esencial sobre la seguridad del producto, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, y cómo desechar el producto de manera adecuada.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones y advertencias antes de usar el producto.
- Mantén el gatillo fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Inspecciona el gatillo antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- No uses el gatillo si presenta daños visibles o si no funciona correctamente.
- Utiliza el producto solo para el propósito previsto y de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en entornos extremos:** Aunque el gatillo está diseñado para resistir condiciones duras, evita usarlo en ambientes que superen las especificaciones de temperatura y humedad recomendadas.
- **Manipulación:** Siempre maneja el gatillo con cuidado. Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o ajustar el gatillo.
- **Mantenimiento:** Realiza un mantenimiento regular para asegurarte de que el gatillo funcione correctamente. Limpia los componentes con un paño suave y seco.
- **Almacenamiento:** Guarda el gatillo en un lugar seco y seguro, lejos de fuentes de humedad y calor.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y segura antes de comenzar la instalación.
- Retira el gatillo antiguo siguiendo las instrucciones del manual del fabricante del arma.
- Instala el gatillo TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 siguiendo las instrucciones específicas de instalación proporcionadas en el manual que acompaña al producto.
- Verifica que el gatillo esté correctamente instalado y ajustado antes de usarlo.

2. Uso:

- Asegúrate de que el gatillo esté ajustado a tus preferencias antes de realizar cualquier disparo.
- Realiza pruebas en un entorno seguro y controlado para familiarizarte con el funcionamiento del gatillo.
- Mantén siempre el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.

Instrucciones de Desecho

- Cuando decidas desechar el gatillo, sigue las normas locales de eliminación de productos de armas y componentes relacionados.
- No tires el producto a la basura común. Consulta con las autoridades locales sobre los métodos apropiados para deshacerte de productos de este tipo.
- Asegúrate de que el producto no pueda ser utilizado accidentalmente por personas no autorizadas tras su desecho.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier duda o consulta sobre la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un representante autorizado de TRIGGERTECH o consulta el sitio web oficial para obtener más información.

Conclusión

La seguridad es una prioridad al usar el gatillo TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT. Al seguir estas pautas y precauciones, puedes disfrutar de un uso seguro y eficaz de tu producto. Recuerda que es tu responsabilidad mantener un entorno seguro y estar informado sobre las mejores prácticas de uso y mantenimiento.

Guide de Sécurité pour le REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT

Introduction

Merci d'avoir choisi le REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécuritaire de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou de personnes vulnérables.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours le produit dans un environnement sûr et contrôlé.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit. Les modifications peuvent compromettre la sécurité.
- Portez des équipements de protection appropriés lors de l'utilisation.
- Ne dirigez jamais le produit vers des personnes ou des animaux.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation:

- Suivez les instructions fournies pour l'installation du produit.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement fixées et sécurisées avant utilisation.
- Vérifiez que le produit est monté sur une surface stable et appropriée.

2. Utilisation:

- Familiarisez-vous avec le fonctionnement du produit avant de l'utiliser.
- Assurez-vous que le produit est en bon état de fonctionnement avant chaque utilisation.
- Ne dépassez pas les limites d'utilisation recommandées.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et en acier inoxydable.
- Déposez le produit dans un centre de recyclage approprié pour éviter des impacts environnementaux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser le REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT de manière sécuritaire et efficace. Votre sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT

Introduzione

Grazie per aver scelto il grilletto TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati che il grilletto sia utilizzato solo per l'applicazione prevista.
- Controlla regolarmente il grilletto per eventuali segni di usura o danni.
- Conserva il grilletto in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non utilizzare il grilletto se presenta segni di danni o malfunzionamenti.
- Segui tutte le istruzioni per l'installazione e l'uso per evitare incidenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non modificare il grilletto in alcun modo. Le modifiche possono compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Utilizza sempre il grilletto in condizioni appropriate e in ambienti controllati.
- Indossa sempre occhiali protettivi e altre attrezzature di sicurezza appropriate durante l'uso.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il grilletto.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovi il grilletto originale seguendo le istruzioni del produttore dell'arma.

2. Installazione del Grilletto:

- Posiziona il grilletto TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT nell'alloggiamento previsto.
- Assicurati che il grilletto sia allineato correttamente e fissato saldamente.
- Controlla che non ci siano spazi vuoti o movimenti anomali.

3. Verifica:

- Dopo l'installazione, verifica il funzionamento del grilletto senza munizioni.
- Controlla che il grilletto si attivi e si disattivi correttamente.

4. Uso:

- Utilizza il grilletto come previsto e segui le linee guida generali sulla sicurezza.
- Mantieni sempre il controllo dell'arma e delle sue funzioni durante l'uso.

Istruzioni per il Disposizione

- Quando il grilletto non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali.
- Non gettare il grilletto nell'ambiente. Contattare un centro di raccolta autorizzato per lo smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande sulla sicurezza o sull'uso del grilletto TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT, si prega di contattare il punto di contatto locale per la sicurezza dei prodotti.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del grilletto TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Spustu TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup spustu TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas użytkowania produktu oraz przestrzeganie regulacji Unii Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa produktów. Proszę dokładnie zapoznać się z poniższymi informacjami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie przez osoby dorosłe, które mają doświadczenie w obsłudze broni palnej.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących użytkowania broni palnej.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny spustu przed każdym użyciem.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości, nie używaj produktu i skontaktuj się z odpowiednim specjalistą.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed montażem lub demontażem spustu.
- Unikaj używania spustu w warunkach ekstremalnych, takich jak skrajne temperatury lub wilgotność, które mogą wpłynąć na jego działanie.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas instalacji lub regulacji spustu.
- Zachowaj ostrożność, aby nie zablokować mechanizmu spustu podczas jego użytkowania.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z działaniem spustu, natychmiast przerwij jego użycie.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż spustu:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zdejmij stary spust, jeśli jest zainstalowany.
- Zainstaluj nowy spust zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane.

2. Użytkowanie spustu:

- Upewnij się, że masz stabilną pozycję strzelecką.
- Przygotuj broń do strzału, upewniając się, że wszystkie mechanizmy działają poprawnie.
- Naciśnij spust delikatnie i równomiernie, aby uzyskać optymalny wynik strzału.

3. Regulacja spustu:

- Spust można regulować zgodnie z własnymi preferencjami.
- Użyj odpowiednich narzędzi do regulacji, unikając nadmiernej siły.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Spust należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje kontaktowe dotyczące dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących użytkowania lub bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim przedstawicielem firmy TRIGGERTECH lub lokalnym dealerem.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych.

TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT

TRIGGERTECH Rem Model 7 Primary Right Straight Flat (PVD Black) Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT TRIGGERTECH Rem Model 7 Primary Right Straight Flat (PVD Black) tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas on laadittu EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti, ja sen tarkoituksena on varmistaa turvallinen ja tehokas käyttö tuotteelle.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön.
- Tarkista, että tuote on ehjä ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kaikki asennukset ja säädöt on tehty ennen käyttöönottoa.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet tuotetta.
- Vältä tuotteen käyttöä kosteissa tai märissä olosuhteissa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Lue kaikki mukana tulevat ohjeet huolellisesti ennen asennusta.
- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut käytettävissäsi.
- Asenna tuote tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Kiinnitä kaikki osat tiukasti, mutta älä ylikiristä.

2. Käyttö

- Tarkista liipaisimen toiminta ennen ensimmäistä käyttöä.
- Säädä liipaisimen herkkyys haluamallasi tavalla.
- Suorita testilaukauksia turvallisessa ympäristössä varmistaaksesi tuotteen toimivuus.
- Pidä tuote puhtaana ja huolehdi säännöllisestä huollosta.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Kiinnitä erityistä huomiota, että metalliosat hävitetään ympäristöystävällisesti.

Lisätietoja ja tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta saatavilla olevat resurssit.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta tuotteen mahdolliset takaisinvetouutiset.

Kiitos, että valitsit TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT TRIGGERTECH Rem Model 7 Primary Right Straight Flat (PVD Black) tuotteen. Toivomme, että nautit sen käytöstä ja että se täyttää odotuksesi.

Säkerhetsinstruktioner för TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT

Introduktion

Tack för att du valt TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT. Denna avtryckare är utformad för att ge dig en säker och pålitlig användning. Läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa korrekt användning och minimera riskerna.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsutrustning, inklusive ögonskydd och hörselskydd, när du hanterar avtryckaren.
- Kontrollera att avtryckaren är korrekt installerad innan användning.
- Undvik att rikta avtryckaren mot dig själv eller andra när den är laddad.
- Använd endast ammunition som är avsedd för din specifika modell.
- Låt aldrig avtryckaren vara oövakad när den är laddad.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Följ tillverkarens anvisningar för att installera avtryckaren korrekt.
- Se till att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.
- Kontrollera att avtryckaren fungerar smidigt innan du använder den.

2. Användning:

- Ladda avtryckaren endast när du är redo att använda den.
- Använd avtryckaren i en säker och kontrollerad miljö.
- Utför regelbundna kontroller för att säkerställa att avtryckaren fungerar som den ska.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte avtryckaren i hushållsavfallet.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av produkter som innehåller metall och andra material.
- Återvinn komponenter när det är möjligt, i enlighet med lokala riktlinjer för återvinning.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerheten kring TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT, vänligen kontakta tillverkaren via deras officiella kontaktkanaler. Se till att du har produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du tar dig tid att läsa dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att följa dessa riktlinjer kan du bidra till en säker och effektiv användning av din avtryckare.

Pokyny pro bezpečné používání spouště

TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili spoušť TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu, aby byla zajištěna vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Důkladně si přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace před použitím produktu.
- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s jeho určením.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na poškození nebo opotřebení před každým použitím.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte spoušť pouze v souladu s doporučeními výrobce.
- Před instalací se ujistěte, že je zbraň bezpečně vybitá.
- Nikdy neprovádějte úpravy nebo modifikace spouště, které nejsou schváleny výrobcem.
- Dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s vodou a jinými kapalinami, které mohou způsobit korozi.
- Nenechávejte spoušť v extrémních teplotních podmínkách, které by mohly ovlivnit její výkon.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a komponenty pro instalaci.
- Ujistěte se, že pracujete v dobře osvětleném a čistém prostředí.

2. Instalace:

- Odstraňte starou spoušť podle pokynů výrobce.
- Nainstalujte spoušť TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT podle přiloženého návodu.
- Ujistěte se, že je spoušť správně upevněna a funkční.

3. Použití:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je spoušť v dobrém stavu.
- Používejte spoušť pouze s odpovídajícími zbraněmi a municí.
- Po každém použití vyčistěte spoušť a zbraň, abyste zajistili jejich dlouhou životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Spoušť a její komponenty likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadu.
- Pokud je spoušť poškozená nebo nefunkční, obraťte se na odborníka na likvidaci nebezpečných materiálů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy týkající se bezpečnosti produktu, jeho použití nebo instalace se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo modelu a další relevantní informace pro rychlou pomoc.

Děkujeme, že jste si vybrali spoušť TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT. Vaše bezpečnost je naší prioritou.