

Châssis Oryx Sportsman pour Savage - action longue - droitier - Châssis Oryx - Sportsman - Savage - action longue - droitier - noir

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Crosses Carabine](#)

Notre châssis ORYX Sportsman a été conçu pour être la meilleure approche aftermarket pour tirer avec un fusil de précision. Le lit en V et le garde-main flottant ont été conçus pour améliorer la précision et l'ergonomie. Ce châssis en aluminium solide excelle en performance par rapport à votre crosse d'origine pour maximiser les capacités de votre fusil. Lorsque vous vous mettez derrière ce châssis et que vous prenez une vue de tir, vous ressentirez une connexion plus solide entre vous et votre fusil. La crosse ajustable vous permet d'adapter un meilleur ajustement pour la précision et la rapidité lorsque vous vous mettez derrière votre lunette. Il accepte les poignées AR15, les rails ARCA, les accessoires M-Lok et propose des couleurs personnalisables. Il est conçu comme une excellente amélioration pour les compétitions de tir, la chasse au sanglier ou au coyote, ou pour quiconque souhaitant se lancer dans le tir à longue distance.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Châssis Oryx - Sportsman - Savage - action longue - droitier - noir](#)
- Fabricant: [MDT](#)
- Référence: EU2010784
- N° fabr.: 103642-BLK
- Couleur: Noir
- Main: Droit
- Style: Chassis
- Type d'arme: Savage
- Poids du colis: 2.27kg
- Hauteur d'expédition: 67mm
- Largeur d'expédition: 184mm
- Longueur d'expédition: 905mm
- UPC: 682157399192

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman Savage LA RH. Ce guide de sécurité a été conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à maximiser ses performances. Veuillez lire attentivement les instructions et suivre les recommandations pour garantir une utilisation appropriée et sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le châssis est utilisé uniquement par des adultes ou des personnes formées à la manipulation d'armes à feu.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez jamais le châssis sans surveillance lorsque vous l'utilisez ou le manipulez.
- Rangez le châssis dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Évitez d'utiliser le châssis dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter ses performances.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation de l'Arme** : Toujours traiter l'arme comme si elle était chargée. Ne dirigez jamais le canon vers quelque chose que vous ne souhaitez pas détruire.
- **Ajustement de la Crosse** : Assurez-vous que la crosse est correctement ajustée pour votre morphologie avant de tirer. Un mauvais ajustement peut affecter la précision et la sécurité.
- **Équipement de Protection** : Portez toujours des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation de l'arme.
- **Environnement de Tir** : Utilisez le châssis dans un environnement de tir sécurisé, loin des personnes non impliquées dans l'activité.
- **Contrôle de la Visée** : Avant de tirer, vérifiez toujours votre visée et assurez-vous qu'il n'y a personne dans la ligne de tir.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Déballage** : Retirez le châssis de son emballage avec précaution. Vérifiez que tous les composants sont présents.
2. **Montage de l'Arme** :
 - Placez l'arme dans le châssis en suivant les instructions du fabricant.
 - Assurez-vous que l'arme est bien fixée et qu'elle ne bouge pas.
3. **Ajustement de la Crosse** :
 - Ajustez la crosse pour un meilleur confort et une meilleure précision.
 - Testez l'ajustement en tenant l'arme et en simulant un tir.

Utilisation

- Avant chaque utilisation, inspectez le châssis et l'arme pour détecter tout dommage.
- Chargez l'arme uniquement lorsque vous êtes prêt à tirer.
- Suivez les bonnes pratiques de tir pour garantir votre sécurité et celle des autres.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le châssis dans les ordures ménagères. Vérifiez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.
- Si le châssis est endommagé et ne peut plus être utilisé, contactez un centre de recyclage approprié pour vous en débarrasser de manière responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le fabricant ou le distributeur. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de garantie ou de service.

En suivant ces directives, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du châssis Oryx Sportsman. Merci de votre attention et bonne chance dans vos activités de tir.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr