

Oryx Chassis - Sportsman - Ruger American - action courte - droitier - Châssis Oryx Sportsman pour Ruger American - SA - droitier - FDE

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Crosses Carabine](#)

Notre châssis ORYX Sportsman a été conçu pour être la meilleure approche aftermarket pour tirer avec un fusil de précision. Le lit en V et le garde-main flottant ont été conçus pour améliorer la précision et l'ergonomie. Ce châssis en aluminium solide excelle en performance par rapport à votre crosse d'origine pour maximiser les capacités de votre fusil. Lorsque vous vous installez derrière ce châssis et que vous prenez une vue de tir, vous ressentirez une connexion plus solide entre vous et votre fusil. La crosse ajustable vous permet d'adapter un meilleur ajustement pour la précision et la rapidité lorsque vous vous positionnez derrière votre lunette. Il accepte les poignées AR15, les rails ARCA, les accessoires M-Lok et propose des couleurs personnalisables. Il est conçu comme une excellente amélioration pour les compétitions de tir, la chasse au sanglier ou au coyote, ou pour quiconque souhaitant se lancer dans le tir à longue distance.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Châssis Oryx Sportsman pour Ruger American - SA - droitier - FDE](#)
- Fabricant: [MDT](#)
- Référence: EU2010789
- N° fabr.: 103725-FDE
- Couleur: FDE
- Main: Droit
- Modèle: American
- Style: Chassis
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 2.07kg
- Hauteur d'expédition: 67mm
- Largeur d'expédition: 184mm
- Longueur d'expédition: 905mm
- UPC: 709951110539

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre fusil Ruger American. Ce guide a été élaboré pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécuritaire de votre produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser votre châssis.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le châssis est utilisé uniquement avec les fusils pour lesquels il a été conçu.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le châssis ou ses composants, car cela peut compromettre la sécurité.
- Conservez le châssis hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Suivez toutes les instructions d'utilisation et de sécurité fournies avec votre produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des lunettes de protection et des protections auditives lorsque vous tirez.
- Assurezvous que votre châssis est correctement installé avant chaque utilisation.
- Ne pointez jamais votre arme vers une personne ou un animal.
- Ne tirez jamais si vous n'êtes pas sûr de votre cible et de ce qui se trouve derrière.
- En cas de dysfonctionnement, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Châssis

- Retirez le fusil de son étui et assurezvous qu'il est déchargé.
- Suivez les étapes ci-dessous pour installer le châssis :
 - Dévissez la crosse d'origine du fusil.
 - Fixez le châssis Oryx Sportsman à l'aide des vis fournies.
 - Assurezvous que toutes les vis sont bien serrées.
 - Installez les accessoires souhaités (poignées AR15, rails ARCA, accessoires M Lok).

2. Utilisation du Châssis

- Une fois installé, ajustez la crosse pour un meilleur confort.
- Prenez position derrière le fusil, en vous assurant que vous êtes stable.
- Vérifiez l'alignement de la lunette avant de tirer.
- Pratiquez la prise de vue pour vous familiariser avec le châssis.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le châssis dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.
- Contactez votre centre de recyclage local pour obtenir des informations sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE indiqué sur l'emballage de votre produit.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sécuritaire et efficace de votre châssis Oryx Sportsman. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr