

Oryx Chassis - Sportsman - Ruger American - action courte - droitier - Châssis Oryx Sportsman pour Ruger American - SA - droitier - gris

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Crosses Carabine](#)

Notre châssis ORYX Sportsman a été conçu pour être la meilleure solution de rechange pour tirer avec un fusil de précision. Le lit en V et le garde-main flottant ont été conçus pour améliorer la précision et l'ergonomie. Ce châssis en aluminium solide surpassé les performances de votre crosse d'origine pour maximiser les capacités de votre fusil. Lorsque vous vous placez derrière ce châssis et que vous prenez une vue de tir, vous ressentirez une connexion plus solide entre vous et votre fusil. La crosse ajustable vous permet d'obtenir un meilleur ajustement pour la précision et la rapidité lorsque vous vous placez derrière votre lunette. Il accepte les poignées AR15, les rails ARCA, les accessoires M-Lok et propose des couleurs personnalisables. Il est conçu comme une excellente mise à niveau pour les compétitions de tir, la chasse aux sangliers ou aux coyotes, ou pour toute personne souhaitant se lancer dans le tir à longue distance.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Châssis Oryx Sportsman pour Ruger American - SA - droitier - gris](#)
- Fabricant: [MDT](#)
- Référence: EU2010790
- N° fabr.: 103725-GRY
- Couleur: Gris
- Main: Droit
- Modèle: American
- Style: Chassis
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 2.07kg
- Hauteur d'expédition: 67mm
- Largeur d'expédition: 184mm
- Longueur d'expédition: 905mm
- UPC: 709951109489

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre fusil Ruger American. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des instructions claires et des conseils pour assurer une utilisation sécurisée et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le châssis.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le châssis est utilisé uniquement avec les modèles de fusils compatibles.
- Vérifiez toujours que votre fusil est déchargé avant de manipuler ou d'installer le châssis.
- Gardez le châssis hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Ne modifiez pas le châssis ou ses composants sans l'autorisation du fabricant.
- Soyez conscient des lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection et des protections auditives lorsque vous tirez.
- Assurezvous que le châssis est correctement installé avant de l'utiliser.
- Ne pointez jamais votre fusil vers quelque chose que vous ne souhaitez pas tirer.
- Évitez de tirer dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter votre performance.
- Si vous ressentez des anomalies lors de l'utilisation du châssis, cessez immédiatement son utilisation et contactez un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation:

- Assurezvous que le fusil est déchargé et que vous travaillez dans un environnement sûr.

2. Retrait de la crosse d'origine:

- Dévissez les vis maintenant la crosse d'origine en place.
- Retirez délicatement la crosse.

3. Installation du châssis Oryx:

- Alignez le fusil avec le châssis Oryx.
- Fixez le fusil au châssis à l'aide des vis fournies, en veillant à ce qu'il soit bien en place.

4. Ajustement de la crosse:

- Ajustez la crosse selon vos préférences pour un meilleur confort et une meilleure précision.

Utilisation

- Positionnezvous de manière stable derrière le fusil.
- Ajustez la lunette pour une vue claire de votre cible.
- Pratiquez le tir en respectant toutes les mesures de sécurité.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le châssis dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage ou l'élimination des matériaux en aluminium et en plastique.
- Si vous ne savez pas comment éliminer votre châssis, contactez un centre de recyclage local pour obtenir des conseils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis Oryx Sportsman, veuillez consulter les informations de contact fournies par le fabricant sur l'emballage du produit ou sur le site web officiel.

Conclusion

Votre sécurité est notre priorité. En suivant ces directives et en utilisant le châssis Oryx Sportsman de manière responsable, vous pouvez profiter de votre expérience de tir tout en respectant les normes de sécurité. Si vous avez des doutes ou des questions, n'hésitez pas à chercher des conseils supplémentaires.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr