

Oryx Chassis Sportsman für Ruger American - SA - RH - Oryx Chassis - Sportsman - Ruger American - SA - Rechts - ODG

[Büchsen Teile](#) > [Schaft](#) > [Chassis & Schäfte](#)

Das auf dem Bild gezeigte Gewehr (System) und das Zielfernrohr sind nicht zum Verkauf und nicht im Lieferumfang enthalten. Nur das Chassis ist im Lieferumfang enthalten.

Unser ORYX Sportsman Chassis wurde entwickelt, um den besten Aftermarket-Ansatz für das Schießen mit einem Präzisionsgewehr zu bieten. Das V-förmige Bett und der freischwebende Vorderschaft wurden so konzipiert, dass sie die Genauigkeit und Ergonomie verbessern. Dieses stabile Aluminium-Chassis übertrifft die Leistung deines Fabrikschafts und maximiert die Fähigkeiten deines Gewehrs. Wenn du hinter diesem Chassis stehst und ein Zielbild aufnimmst, wirst du eine solidere Verbindung zwischen dir und deinem Gewehr spüren. Der verstellbare Schaft ermöglicht es dir, eine viel bessere Passform für Genauigkeit und Geschwindigkeit beim Zielen durch dein Zielfernrohr zu schaffen. Es nimmt AR15-Griffe, ARCA-Schienen, M-Lok-Zubehör auf und ist in anpassbaren Farben erhältlich. Es ist als hervorragendes Upgrade für Schießwettbewerbe, Wildschweinjagd oder die Jagd auf Kojoten konzipiert und eignet sich auch für alle, die sich für das Langstreckenschießen interessieren.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [Oryx Chassis - Sportsman - Ruger American - SA - Rechts - ODG](#)
- Hersteller: [MDT](#)
- Artikel-Nr.: EU2010791
- Herst.-Nr.: 103725-ODG
- Art: Chassis
- Farbe: Olive Drab Green
- Hand: Right
- Modell: American
- Waffentyp: Ruger
- Versandgewicht: 2.07kg
- Versandhöhe: 67mm
- Versandbreite: 184mm
- Versandlänge: 905mm
- UPC: 709951108536

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH
- Über uns

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Handhabung des Produkts. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

Um die sichere Nutzung des Oryx Chassis zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden allgemeinen Sicherheitsrichtlinien:

- Verwenden Sie das Chassis nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Überprüfen Sie das Chassis regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie nur zugelassene Zubehörteile und Komponenten.
- Befolgen Sie alle Anweisungen des Herstellers zur Installation und Verwendung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

Um sicherzustellen, dass Sie das Oryx Chassis sicher verwenden, beachten Sie bitte die folgenden spezifischen Vorkehrungen:

- Stellen Sie sicher, dass das Chassis korrekt an Ihrem Gewehr montiert ist, bevor Sie es verwenden.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob alle Schrauben und Verbindungen fest angezogen sind.
- Verwenden Sie das Chassis nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist.
- Achten Sie darauf, dass beim Zielen mit dem Gewehr keine Personen oder Tiere in der Schusslinie stehen.
- Verwenden Sie das Chassis nur mit kompatiblen Gewehren, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Befolgen Sie die nachstehenden Schritte für die Installation und Nutzung des Oryx Chassis:

1. Installation des Chassis:

- Entfernen Sie den Fabrikschaft von Ihrem Ruger American Gewehr.
- Positionieren Sie das Oryx Chassis auf dem Gewehrrahmen.
- Befestigen Sie das Chassis mit den mitgelieferten Schrauben und Werkzeugen.
- Überprüfen Sie, ob das Chassis sicher und stabil sitzt.

2. Benutzung des Chassis:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie mit der Montage beginnen.
- Passen Sie den verstellbaren Schaft an Ihre Körpergröße und Schießposition an.
- Nehmen Sie eine stabile Schießposition ein, bevor Sie das Gewehr anheben.
- Zielen Sie auf das Ziel und drücken Sie den Abzug sanft.

Entsorgungsanweisungen

Umweltfreundliche Entsorgung ist wichtig. Beachten Sie bitte die folgenden Hinweise zur Entsorgung des Oryx Chassis:

- Entsorgen Sie das Chassis und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Bringen Sie das Produkt zu einem autorisierten Recyclingzentrum, wenn es nicht mehr benötigt wird.
- Stellen Sie sicher, dass keine gefährlichen Materialien im Produkt enthalten sind, bevor Sie es entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung oder bei Fragen zu Sicherheitsanliegen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an die zuständige Behörde in Ihrem Land. Überprüfen Sie regelmäßig die EU Safety GatePlattform auf Rückrufinformationen und Sicherheitsupdates.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit des Oryx Chassis und die Ihrer Umgebung von Ihrer Sorgfalt und Aufmerksamkeit abhängen. Befolgen Sie diese Richtlinien, um sicherzustellen, dass Sie und andere sicher bleiben.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de