

Oryx Chassis - Sportsman - Ruger American - action courte - droitier - Châssis Oryx Sportsman pour Ruger American SA - droitier - ODG

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Crosses Carabine](#)

Notre châssis ORYX Sportsman a été conçu pour être la meilleure approche après-vente pour tirer avec un fusil de précision. Le lit en V et le garde-main flottant ont été spécialement conçus pour améliorer la précision et l'ergonomie. Ce châssis en aluminium solide surpassé les performances de votre crosse d'origine pour maximiser les capacités de votre fusil. Lorsque vous placez derrière ce châssis et que vous prenez une visée, vous ressentirez une connexion plus solide entre vous et votre fusil. La crosse réglable vous permet d'obtenir un meilleur ajustement pour la précision et la rapidité lorsque vous positionnez derrière votre lunette. Il accepte les poignées AR15, les rails ARCA, les accessoires M-Lok et propose des couleurs personnalisables. Il est conçu comme une excellente mise à niveau pour les compétitions de tir, la chasse aux sangliers ou aux coyotes, ou pour quiconque souhaitant se lancer dans le tir à longue distance.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Châssis Oryx Sportsman pour Ruger American SA - droitier - ODG](#)
- Fabricant: [MDT](#)
- Référence: EU2010791
- N° fabr.: 103725-ODG
- Couleur: Olive Drab Vert
- Main: Droit
- Modèle: American
- Style: Chassis
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 2.07kg
- Hauteur d'expédition: 67mm
- Largeur d'expédition: 184mm
- Longueur d'expédition: 905mm
- UPC: 709951108536

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Châssis Oryx Sportsman](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Châssis Oryx Sportsman

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre fusil Ruger American. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant l'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le châssis est installé correctement avant chaque utilisation.
- Ne laissez jamais le fusil chargé lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Gardez le châssis et le fusil hors de portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement que toutes les pièces sont en bon état et correctement fixées.
- Ne modifiez pas le châssis sans consulter un professionnel.
- Portez toujours des protections auditives et oculaires lors du tir.
- Soyez conscient de votre environnement et ne tirez jamais dans une direction où des personnes pourraient se trouver.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Installation et Ajustement :

- Assurezvous que le châssis est bien fixé au fusil.
- Ajustez la crosse pour un meilleur confort et une meilleure précision.

• Manipulation :

- Tenez toujours le fusil de manière sécurisée.
- Ne pointez jamais le fusil vers une personne ou un animal.

• Tir :

- Ne tirez qu'à des cibles identifiables et dans des zones autorisées.
- Vérifiez toujours que la zone derrière votre cible est dégagée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Châssis :

- Retirez la crosse d'origine de votre fusil Ruger American.
- Fixez le châssis Oryx Sportsman en suivant les instructions fournies avec le produit.
- Assurezvous que toutes les vis sont serrées correctement.

2. Ajustement de la Crosse :

- Utilisez la molette de réglage pour ajuster la longueur de la crosse.
- Testez l'ajustement en prenant une visée avec votre lunette.

3. Accessoires :

- Installez les poignées AR15 et les accessoires MLoc selon vos préférences.
- Vérifiez que tous les accessoires sont bien fixés avant utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le châssis dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.
- Si le produit est endommagé ou inutilisable, contactez un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis Oryx Sportsman, veuillez consulter les ressources en ligne ou contacter le point de contact approprié dans votre pays.

Conclusion

La sécurité est primordiale lors de l'utilisation de votre châssis Oryx Sportsman. En suivant ces lignes directrices, vous contribuerez à assurer votre sécurité ainsi que celle des autres. Profitez de votre expérience de tir et restez toujours vigilant.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr