

Châssis Oryx Sportsman pour Tikka T3 LA - droitier - Châssis Oryx Sportsman pour Tikka T3 longue action droitier gris

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Crosses Carabine](#)

Notre châssis ORYX Sportsman a été conçu pour être la meilleure solution de rechange pour tirer avec un fusil de précision. Le lit en V et le garde-main flottant ont été conçus pour améliorer la précision et l'ergonomie. Ce châssis en aluminium solide surpassé les performances de votre crosse d'origine pour maximiser les capacités de votre fusil. Lorsque tu te mets derrière ce châssis et que tu prends une vue de visée, tu ressentiras une connexion plus solide entre toi et ton fusil. La crosse réglable te permet d'obtenir un meilleur ajustement pour la précision et la rapidité lorsque tu te mets derrière ta lunette. Il accepte les poignées AR15, les rails ARCA, les accessoires M-Lok et propose des couleurs personnalisables. Il est conçu comme un excellent upgrade pour les compétitions de tir, la chasse au sanglier ou au coyote, ou pour quiconque s'intéresse au tir à longue distance.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Châssis Oryx Sportsman pour Tikka T3 longue action droitier gris](#)
- Fabricant: [MDT](#)
- Référence: EU2010798
- N° fabr.: 104040-GRY
- Couleur: Gris
- Main: Droit
- Modèle: T3
- Style: Chassis
- Type d'arme: Tikka
- Poids du colis: 2.22kg
- Hauteur d'expédition: 67mm
- Largeur d'expédition: 184mm
- Longueur d'expédition: 905mm
- UPC: 682157396726

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Tikka T3 LA RH](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Tikka T3 LA RH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre fusil Tikka T3. Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations essentielles afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le châssis.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le châssis est utilisé uniquement avec des fusils compatibles.
- Ne modifiez pas le châssis de manière à compromettre sa sécurité ou ses performances.
- Gardez le châssis hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis pour détecter d'éventuels signes d'usure ou de dommage.
- Utilisez toujours des équipements de protection appropriés lors de la manipulation et de l'utilisation de votre fusil.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipulation du Fusil:** Traitez toujours votre fusil comme s'il était chargé. Gardez le canon pointé dans une direction sûre.
- Installation:** Suivez attentivement les instructions d'installation pour éviter les erreurs qui pourraient compromettre la sécurité.
- Ajustements:** Assurezvous que tous les réglages, y compris la crosse réglable, sont bien fixés avant l'utilisation.
- Accessoires:** Utilisez uniquement des accessoires compatibles avec le châssis Oryx pour éviter des défaillances.
- Conditions d'Utilisation:** Évitez d'utiliser le châssis dans des conditions extrêmes, comme des températures très froides ou chaudes, qui pourraient affecter ses performances.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Déballage:** Retirez avec soin le châssis de son emballage et vérifiez qu'il n'y a pas de dommages visibles.
- Assemblage:**
 - Placez le châssis sur une surface plane.
 - Fixez le châssis au fusil en suivant les instructions du fabricant.
 - Assurezvous que toutes les vis et les fixations sont serrées correctement.
- Ajustements:**
 - Ajustez la crosse selon vos préférences pour un meilleur confort et une meilleure précision.
 - Testez le réglage avant de procéder à l'utilisation.

Utilisation

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le fusil est en bon état de fonctionnement.
- Utilisez le châssis dans un environnement sécurisé et contrôlé.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le châssis dans des poubelles ordinaires.
- Consultez les réglementations locales pour le recyclage ou l'élimination d'équipements de tir.
- Si le châssis est endommagé ou usé, envisagez de le retourner au fabricant pour une évaluation.

Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis Oryx, veuillez vous référer à un point de contact basé dans l'UE. Assurez-vous de garder ce guide à portée de main pour toute référence future.

Nous vous remercions de votre confiance dans le châssis Oryx Sportsman. En suivant ces lignes directrices de sécurité, vous contribuerez à une expérience de tir plus sûre et plus agréable.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr