

Oryx Chassis Sportsman pour Mossberg MVP SA droitier .308 - Châssis Oryx Sportsman pour Mossberg MVP action courte droitier .308 FDE

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Crosses Carabine](#)

Notre châssis ORYX Sportsman a été conçu pour être la meilleure approche aftermarket pour tirer avec un fusil de précision. Le lit en V et le garde-main flottant ont été conçus pour améliorer la précision et l'ergonomie. Ce châssis en aluminium solide excelle en performance par rapport à votre crosse d'origine pour maximiser les capacités de votre fusil. Lorsque tu te mets derrière ce châssis et que tu prends une image de visée, tu ressentiras une connexion plus solide entre toi et ton fusil. La crosse réglable te permet d'obtenir un meilleur ajustement pour la précision et la rapidité lorsque tu te mets derrière ta lunette. Il accepte les poignées AR15, les rails ARCA, les accessoires M-Lok et propose des couleurs personnalisables. Il est conçu comme une excellente amélioration pour les compétitions de tir, la chasse aux sangliers ou aux coyotes, ou pour quiconque s'intéresse au tir à longue distance.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Châssis Oryx Sportsman pour Mossberg MVP action courte droitier .308 FDE](#)
- Fabricant: [MDT](#)
- Référence: EU2010813
- N° fabr.: 104334-FDE
- Couleur: FDE
- Main: Droit
- Modèle: MVP
- Style: Chassis
- Type d'arme: Mossberg
- Poids du colis: 2.13kg
- Hauteur d'expédition: 67mm
- Largeur d'expédition: 184mm
- Longueur d'expédition: 905mm
- UPC: 682157395200

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le châssis Oryx Sportsman Mossberg MVP SA RH .308](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le châssis Oryx Sportsman Mossberg MVP SA RH .308

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre fusil Mossberg MVP. Ce guide a été élaboré pour vous fournir des instructions de sécurité essentielles afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le châssis.

Directives générales de sécurité

- Assurezvous de comprendre toutes les instructions avant d'installer et d'utiliser le châssis.
- Ne modifiez pas le châssis de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et ses performances.
- Gardez le châssis hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilisez toujours des équipements de protection appropriés lors de la manipulation de votre fusil.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne tirez pas avec le fusil si le châssis est mal installé ou endommagé.
- Assurezvous que le châssis est correctement ajusté à votre fusil avant chaque utilisation.
- Ne jamais pointer le fusil vers quelque chose que vous ne souhaitez pas détruire.
- Soyez conscient de votre environnement lors de l'utilisation du fusil, en particulier lors de la chasse ou de la pratique de tir.
- Évitez les distractions pendant l'utilisation du fusil.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

- Préparation:** Assurezvous que le fusil est déchargé et sécurisé avant de commencer l'installation.
- Retrait de l'ancienne crosse:** Enlevez la crosse d'origine de votre fusil en suivant les instructions du fabricant.
- Fixation du châssis:**
 - Placez le châssis Oryx sur le fusil.
 - Alignez les points de fixation du châssis avec ceux du fusil.
 - Serrez les vis de fixation à l'aide d'un outil approprié, en veillant à ne pas trop serrer.
- Ajustement:** Ajustez la crosse réglable selon vos préférences pour un meilleur confort.

Utilisation

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le châssis est bien fixé et en bon état.
- Tenez le fusil avec les deux mains pour assurer une meilleure stabilité lors du tir.
- Utilisez les poignées AR15 et les rails ARCA comme indiqué dans le manuel d'utilisation pour maximiser l'ergonomie.
- Familiarisezvous avec les accessoires MLoc et leur installation pour personnaliser votre châssis.

Instructions de mise au rebut

- Ne jetez pas le châssis dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium et des

composants en plastique.

- Si le châssis est endommagé de manière irréparable, contactez un centre de recyclage approprié pour une mise au rebut sécurisée.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis Oryx, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter leur service client. Assurez-vous d'avoir les détails de votre produit à portée de main pour faciliter l'assistance.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à assurer une expérience de tir sécurisée et agréable avec votre châssis Oryx Sportsman. Merci de votre attention et bonne chance lors de vos activités de tir !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr