

Châssis Oryx - Sportsman - Tikka T1X - SA - droitier - Châssis Oryx Sportsman pour Tikka T1X SA droitier noir

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Crosses Carabine](#)

Notre châssis ORYX Sportsman a été conçu pour être la meilleure approche aftermarket pour tirer avec un fusil de précision. Le lit en V et le garde-main flottant ont été conçus pour améliorer la précision et l'ergonomie. Ce châssis en aluminium solide excelle en performance par rapport à votre crosse d'origine pour maximiser les capacités de votre fusil. Lorsque vous vous placez derrière ce châssis et que vous prenez une image de visée, vous ressentirez une connexion plus solide entre vous et votre fusil. La crosse réglable vous permet d'adapter un meilleur ajustement pour la précision et la rapidité lorsque vous vous placez derrière votre lunette. Il accepte les poignées AR15, les rails ARCA, les accessoires M-Lok et propose des couleurs personnalisables. Il est conçu comme une excellente mise à niveau pour les compétitions de tir, la chasse aux sangliers ou aux coyotes, ou pour quiconque souhaitant se lancer dans le tir à longue distance.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Châssis Oryx Sportsman pour Tikka T1X SA droitier noir](#)
- Fabricant: [MDT](#)
- Référence: EU2010820
- N° fabr.: 104343-BLK
- Couleur: Noir
- Main: Droit
- Modèle: T1X
- Style: Chassis
- Type d'arme: Tikka
- Poids du colis: 2.18kg
- Hauteur d'expédition: 67mm
- Largeur d'expédition: 184mm
- Longueur d'expédition: 905mm
- UPC: 682157396764

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Tikka T1X SA RH](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Tikka T1X SA RH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre fusil Tikka T1X. Ce guide de sécurité est conçu pour vous informer sur l'utilisation sécuritaire de votre produit, en conformité avec la Réglementation Générale sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser votre châssis.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le châssis est utilisé uniquement avec le fusil Tikka T1X.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le châssis de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre sa sécurité et ses performances.
- Conservez le châssis hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur l'utilisation sécuritaire du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Utilisation d'Accessoires:

- Assurezvous que tous les accessoires, tels que les poignées AR15 et les rails ARCA, sont correctement installés et sécurisés.
- Utilisez uniquement des accessoires compatibles avec le châssis Oryx Sportsman.

• Position de Tir:

- Adoptez une position stable et sécurisée lors de l'utilisation du fusil.
- Ne pointez jamais le fusil vers vous ou vers d'autres personnes.

• Environnement de Tir:

- Évitez de tirer dans des zones où des personnes ou des animaux peuvent être présents.
- Respectez les réglementations locales concernant le tir en extérieur.

• Vérification PréTir:

- Avant chaque session de tir, vérifiez que le fusil est en bon état de fonctionnement.
- Assurezvous que le châssis est bien fixé et qu'il n'y a pas de pièces manquantes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Châssis:

- Retirez le fusil de sa crosse d'origine.
- Fixez le fusil au châssis Oryx Sportsman en suivant les instructions fournies dans le manuel d'installation.
- Assurezvous que toutes les vis et les composants sont bien serrés.

2. Réglage de la Crosse:

- Ajustez la crosse selon vos préférences pour un meilleur confort et une meilleure précision.
- Vérifiez que la crosse est bien verrouillée après ajustement.

3. Utilisation du Châssis:

- Placezvous derrière le châssis en position de tir.
- Utilisez votre lunette pour aligner votre cible.
- Tirez en respectant les consignes de sécurité.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le châssis dans des poubelles ordinaires.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.
- Si le châssis est endommagé, apportezle à un centre de recyclage agréé.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis Oryx Sportsman, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter un professionnel qualifié.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sécuritaire et efficace de votre châssis Oryx Sportsman. Restez toujours vigilant et respectez les règles de sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr