

Oryx Chassis Sportsman für Tikka T1X SA Rechtshand - Oryx Chassis - Sportsman - Tikka T1X - Rechts (RH) - ODG

[Büchsen Teile](#) > [Schaft](#) > [Chassis & Schäfte](#)

Das Gewehr (System) und das im Bild gezeigte Zielfernrohr sind nicht zum Verkauf und nicht im Lieferumfang enthalten. Nur das Chassis ist im Lieferumfang enthalten.

Unser ORYX Sportsman Chassis wurde entwickelt, um die beste Aftermarket-Lösung für das Schießen mit einem Präzisionsgewehr zu bieten. Das V-förmige Bettungssystem und der freischwebende Vorderschaft wurden konstruiert, um die Genauigkeit und Ergonomie zu verbessern. Dieses robuste Aluminium-Chassis übertrifft die Leistung deines Werkschafts und maximiert die Fähigkeiten deines Gewehrs. Wenn du hinter diesem Chassis stehst und ein Zielbild aufnimmst, wirst du eine solidere Verbindung zwischen dir und deinem Gewehr spüren. Der verstellbare Schaft ermöglicht dir eine viel bessere Anpassung für Genauigkeit und Geschwindigkeit, wenn du hinter deinem Zielfernrohr stehst. Es nimmt AR15-Griffe, ARCA-Schienen, M-Lok-Zubehör auf und ist in anpassbaren Farben erhältlich. Es ist als hervorragendes Upgrade für Schießwettbewerbe, Wildschweinjagd oder Coyotenjagd konzipiert und für alle, die sich für das Langstreckenschießen interessieren.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [Oryx Chassis - Sportsman - Tikka T1X - Rechts \(RH\) - ODG](#)
- Hersteller: [MDT](#)
- Artikel-Nr.: EU2010823
- Herst.-Nr.: 104343-ODG
- Art: Chassis
- Farbe: Olive Drab Green
- Hand: Right
- Modell: T1X
- Waffentyp: Tikka
- Versandgewicht: 2.18kg
- Versandhöhe: 67mm
- Versandbreite: 184mm
- Versandlänge: 905mm
- UPC: 682131925188

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH
- Über uns

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Schießen mit einem Präzisionsgewehr eine verbesserte Leistung und Ergonomie zu bieten. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, bitten wir Sie, die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig zu lesen und zu befolgen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vollständig gelesen haben, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das Chassis nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Chassis und alle zugehörigen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzungsscheinungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Gewehr stets geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Halten Sie sich an alle örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Schießens und der Verwendung von Schusswaffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass das Chassis richtig montiert ist, bevor Sie es verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit der Mündung des Gewehrs, wenn es geladen ist.
- Verwenden Sie nur kompatible Zubehörteile, um die Sicherheit und Leistung zu gewährleisten.
- Führen Sie vor jeder Nutzung eine Sicherheitsüberprüfung durch, um sicherzustellen, dass das Gewehr in einwandfreiem Zustand ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Entfernen Sie das Gewehr aus der Verpackung und legen Sie alle Teile auf eine saubere, flache Oberfläche.
2. Befestigen Sie das Gewehr gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung an dem Oryx Chassis.
3. Überprüfen Sie, ob alle Verbindungen sicher und stabil sind.
4. Stellen Sie sicher, dass der verstellbare Schaft korrekt auf Ihre Körpergröße und Schießposition eingestellt ist.

Nutzung

- Nehmen Sie eine sichere Schießposition ein und stellen Sie sicher, dass Sie eine klare Sicht auf Ihr Ziel haben.
- Achten Sie darauf, dass das Gewehr immer in eine sichere Richtung zeigt.
- Laden Sie das Gewehr nur, wenn Sie bereit sind zu schießen.
- Entladen Sie das Gewehr sofort nach dem Schießen und bewahren Sie es sicher auf.
- Reinigen Sie das Chassis regelmäßig, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoff.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile des Chassis im Müll landen, die die Umwelt schädigen könnten.
- Bei Unsicherheiten wenden Sie sich an Ihre örtlichen Entsorgungsstellen oder Recyclingzentren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Es ist wichtig, dass Sie bei Fragen oder Problemen mit dem Produkt nicht zögern, Hilfe zu suchen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit beim Umgang mit Schusswaffen von größter Bedeutung ist. Indem Sie diese Anweisungen befolgen, tragen Sie dazu bei, dass Ihre Schießfahrung sicher und angenehm bleibt.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de